港湾設計業務シリーズ

波浪変形計算システム(エネルギ-平衡方程式)

Ver 3.X.X

操作説明書



〒730-0833 広島市中区江波本町4-22 Tel (082)293-1231 Fax (082)292-0752 URL http://www.aec-soft.co.jp Mail:support@aec-soft.co.jp

マニュアルの表記

システム名称について

本システムの正式名称は「波浪変形計算システム(エネルギー平衡方程式) Ver3.x.x」といいますが、本書内では便宜上「波浪変形計算システム」と表記している場合があります。

メニューコマンドについて

- 「波浪変形計算システム」ではドロップダウンメニューの他、一部機能についてはツ ールバーが使用できますが、本書ではドロップダウンメニューのコマンド体系で解 説しています。その際、アクセスキー(ファイル(F)の(F)の部分)は省略してい ます。
- メニュー名は[]で囲んで表記してあります。コマンドに階層がある場合は[ファイル]-[開く]のようにコマンド名を「-」で結んでいます。この例では、最初に[ファイル]を選択して、次は[開く]を選択する操作を示しています。

画面について

- ・ 画面図は、使用するディスプレイの解像度によっては本書の画面表示と大きさなどが異なる場合があります。
- 「波浪変形計算システム」は、画面の解像度が 1024×768と同等、またはそれ以上の解像度を推奨しています。
- ディスプレイのDPIは「100%」を選択してください。他の選択肢では画面が正しく表示されない場合があります。

その他

- ハードディスクはドライブCとして解説しています。ドライブとは「C:¥XXXX」の「C」の部分です。使用する機種によりドライブ名が異なる場合があります。
- CD-ROMドライブはドライブXとして解説しています。使用する機種によりド ライブ名が異なる場合があります。
- ダイアログボックス内のボタンは、OK・キャンセルなどのように枠で囲んでいます。

— 目 次 —	
1. お使いになる前に	1
1-1. はじめに 1-2. その他	1
2. プログラムのセットアップ	2
2-1. プログラムのインストール	2
2-2. ユーザー登録	2
2-3.プログラムのアンインストール	3
3. 検討処理を始める前に	. 4
3-1. 起動時画面の説明	4
3 – 2. 地形編集画面の説明	5
1) 各波浪データの計算領域確認	6
3 ー 3.	'1 0
7) 図面存の切り音え	<i>0</i> 9
3-5. 地形編集画面で装備している機能の一覧	9
3-6.波浪計算画面で装備している機能の一覧	11
4. 処理の流れ	14
4 – 1. 地形データ(TIK)の作成	14
4 - 2. 波浪データ(ENE)の作成	16
5. データの作成/保存	19
5 - 1. 起動時画面	19
5 一 2. 地形編集画面	21
5 一 3. 波浪計算画面	22
6. 画面操作	24
6 - 1. 拡大	24
6 — 2. 縮小	25
6 — 3. 移動	25
6 - 4. 全体	26
6-6 回転	26 26
6 — 7 設定情報 — 陸域角度線	$\frac{20}{27}$
6-8.設定情報-反射率	27
6-9.計測(地形編集画面のみ)	28
6 – 1 0.基準画面(波浪計算画面のみ)	28
6 – 1 1. 設定情報-水深線(波浪計算画面のみ)	28
6-12.設定情報-計算格子(波浪計算画面のみ)	29
6-13.設定情報-透過率(波浪計算画面のみ)	29
6-14.設定情報-陸域角度(波浪計算画面のみ)	30
6-15.設定情報-陸域(波浪計算画面のみ)	31
6一Ⅰ6. 設定情報一一定水床領域(波浪計昇画面のみ)	31
7. 各種条件の設定(地形編集画面)	32
7 一 1. 地形条件	32 34
8. 要素入力(地形編集画面)	35

	8 - 1. マウス-点追加	35
	8 - 2. マウス-線追加	35
1	8-3.ファイル-DXFファイル読み込み	36
;	8 - 4 .ファイル-CSVファイル読み込み	38
;	8-5.ファイル-J-BIRDファイル読み込み	40
;	8 一 6. 座標指定	43
	8 一 7 . 交点	43
;	8 — 8 伸縮点	
	2 9 垂直占	44
	。 。 … <u> </u>	45
		10
9.	要素編集	. 46
9	9 - 1. 線分編集 - 結線	46
9	9 - 2. 線分編集-分割	46
9	9-3.線分編集-合成	46
	9 - 4 線分編集 - 端点変更	47
	♀ ↓	
ļ		
	0	
	ッ /	40
	9 - 0.	49
	9~9. 忌禰未~仲相′∀到	49
:	9 - 1 0. 从쨲朱一削际	50
:	9 - 1 1. 忌禰未一唭坞内削际	90
1	0. ツール(地形編集画面)	. 51
	10-1 水深線-設定	51
	10-2 水深線-解除	52
	10-3 水深線-領域内解除	52
	10-4 地形線一単設定	53
	10-5 地形線-連設定(有効/無効)	54
	10-6 地形線-連設定(地盤高)	
	10-7 地形線-単解除	
	10-8 地形線—連解除 10-8 地形線—連解降	
	10-9 地形線-領域内解除	
	10-10 站时線	
	10 11 诺叻纳 半改定	
		50
	▼	59
	10-11. 補助線一連設定	59 60
	10-11.補助線一建設定 10-12.補助線一単解除 10-13.補助線一連解除	59 60 60
	10-11.補助線一連設定 10-12.補助線一単解除 10-13.補助線一連解除 10-14.補助線一領域内解除	59 60 60 61
	10-11.補助線一進設定 10-12.補助線一単解除 10-13.補助線一連解除 10-14.補助線一領域内解除 10-15.一定水深線一設定 10-16.一定水深線一	59 60 61 61
	10-11.補助線一連設定 10-12.補助線一単解除 10-13.補助線一連解除 10-14.補助線一領域内解除 10-15.一定水深線一設定 10-16.一定水深線一解除 10-17.一定水深線一解除	59 60 61 61 62
	 10-11.補助線-建設と 10-12.補助線-単解除 10-13.補助線-連解除 10-14.補助線-領域内解除 10-15.一定水深線-設定 10-16.一定水深線-解除 10-17.一定水深線-領域内解除 	59 60 61 61 62 62
	10-11.補助線-連設定 10-12.補助線-単解除 10-13.補助線-連解除 10-14.補助線-領域内解除 10-15.一定水深線-設定 10-16.一定水深線-解除 10-17.一定水深線-領域内解除 10-18.地形ブロック認識-設定 10-18.地形ブロック認識-設定	59 60 61 61 62 62 63
	10-11.補助線-連設と 10-12.補助線-単解除	59 60 61 61 62 62 63 63
	10-11.補助線-連設と 10-12.補助線-単解除	59 60 61 61 62 62 63 63 64
	10-11.補助線-単設と 10-12.補助線-単解除	59 60 61 61 62 62 63 64 65 66
	10-11.補助線-連設定 10-12.補助線-単解除	59 60 61 61 62 62 63 64 65 66 67
	10-11.補助線-連設定 10-12.補助線-単解除	59 60 61 61 62 62 63 64 65 66 67
	10-11.補助線-運設足 10-12.補助線-単解除	59 60 61 61 62 62 63 64 65 66 67 68

	10-26. 反射率(地形線)-連設定	70
	10-27. 陸域角度線一追加	71
	10-28. 陸域角度線一削除	72
	10-29. 算出点-マウス追加	73
	10-30. 算出点ーマウス移動	73
	10-31. 算出点一座標追加	74
	10-32. 算出点一座標移動	75
	10-33. 算出点一削除	75
	10-34.算出点-全削除	76
1	1 各種条件の設定(波浪計算画面)	77
	11-1. 波条件	77
	11-2. 図面条件	83
	11-3. 凶面枠配置	86
	11-4. 磁北一設定	86
	11-5. 磁北一消去	86
	11-6.入射方向一設定	86
	11-7.人射万向一消去	86
1	2. ツール(波浪計算画面)	87
	1 2 _ 1 計算領域_ 追加	97
	「	01
	「	00
	「2-3. 訂 昇 限 現 一 則 际	00 80
	12 年 [F因久于 政定	03 80
	「2」5、FBC大子 編末	03 89
		05
1	3. メッシュ作成	90
	13-1、水深計算	90
	13-2. 不透過境界設定/解除	93
	13-3. ファイルー入力	95
	13-4. ファイルー出力	96
	13-5. メッシュデータフォーマット	96
	13-6. チェック図作成-コンター図	98
	13-7.チェック図作成-デジタルマップ図	99
	13-8. 線境界設定/解除	100
	13-9. 反射率(線境界)-単設定	101
	13-10. 反射率(線境界)-連設定	102
	13-11. 透過率(線境界)-単設定	103
	13-12.透過率(線境界)-連設定	103
1	4. 波浪計算	104
		101
	14-1.計算	104
	14-2. 連続計算用テータ作成	105
	1 4 - 3. 計算結果ファイル出力	105
	1 4 - 4. 計算結果ファイルデータフォーマット	106
1	5. コンター編集	107
	1 5 _ 1 「 ヽ 々 _ 発生	107
	15-1. コンター発生	107
	15-1. コンター発生 15-2. マウス指定 15-3 数値記λ	107 108 108

			— 目 次 —	
	15	5 — 4.	連続線削除1	.08
	15	5 — 5.	領域 内削除 1	.09
	15	5 — 6.	高さ確認1	.09
1	6.	デジタ	アルマップ編集1	.10
	16	5 — 1	全記入-マウス指定 1	10
	16	õ−2.	全記入一座標入力	11
	16	5 — 3.	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	12
	16	õ−4.		13
1	7.	ベク	~ル編集1	.14
	17	/ 1		14
	17	-2	エ記ハーマウス指に	15
	17	2. / _ 3	 ・	16
	17	' — 4 .	領域内削除	17
1	0	动油店		10
1	ο.	11千 次 12		.10
	18	3 — 1.	全記入-マウス指定1	.18
	18	8 – 2 .	全記入一座標入力1	.19
1	9.	算出点	ā1	.20
	19) — 1.	設定1	20
	19) — 2.	解除1	20
	19) — З.	全解除(「個別配置」のみ)1	20
	19) — 4.	一覧表示1	21
2	Ο.	データ	2の作図(波浪計算画面)1	.22
2	0.	データ	♀の作図(波浪計算画面)1	.22
2 2	0. 1.	データ作図う	9 の作図(波浪計算画面)1 データのファイル出力(波浪計算画面)1	.22 .22
2 2 2	0. 1. 2.	データ 作図う ヘルコ	¤の作図(波浪計算画面)1 データのファイル出力(波浪計算画面)1 プ	.22 .22 .23
2 2 2	0. 1. 2.	データ 作図う ヘルコ	9 の作図(波浪計算画面)1 データのファイル出力(波浪計算画面)1 プ	.22 .22 .23
2 2 2	0. 1. 2. 2.2 2.2	データ 作図ラ ヘルコ 2 - 1.	² の作図(波浪計算画面)1 データのファイル出力(波浪計算画面)1 パ	.22 .22 .23 .23
2 2 2	0. 1. 2. 2.2 2.2 2.2	データ 作図う ヘルコ 2-1. 2-2. 2-3.	2 の作図(波浪計算画面)	.22 .22 .23 .23 .23 .23
2 2 2	0. 1. 22. 22 22 22	データ 作図ラ ヘルコ 2 - 1. 2 - 2. 2 - 3. 2 - 4.	a の作図(波浪計算画面)	22 23 23 23 23 23
2 2 2	0. 1. 22. 22. 22. 22. 22. 22. 22.	データ 作図う ヘルコ 2-1. 2-2. 2-3. 2-4. 2-5.	2 の作図(波浪計算画面)	.22 .22 .23 .23 .23 .23 .23 .23 .23
2 2 2	0. 1. 22. 22. 22. 22. 22. 22. 22. 22. 22.	データ 作図ラ ヘルフ 2 - 1. 2 - 2. 2 - 3. 2 - 4. 2 - 5. 2 - 6.	ゆの作図(波浪計算画面) 1 データのファイル出力(波浪計算画面) 1 パー 1 燥作説明 1 商品概説 1 よくあるご質問 1 バージョン情報 1 ライセンス認証ユーザーページ 1 更新履歴の確認 1	.22 .22 .23 .23 .23 .23 .23 .23 .24 .24
2 2 2	0. 1. 22. 22. 22. 22. 22. 22. 22. 22. 22.	データ 作図う ヘルフ 2 - 1. 2 - 2. 2 - 3. 2 - 4. 2 - 5. 2 - 6. 2 - 7.	2 の作図(波浪計算画面) 1 7 一タのファイル出力(波浪計算画面) 1 7	.22 .23 .23 .23 .23 .23 .23 .23 .24 .24 .24
2 2 2	0. 1. 2222222222222222222222222222222222	データ 作図 ヘル ニー1. ニー2. ニー3. ニー4. ニー5. ニー7. ニー8.	2 の作図(波浪計算画面) 1 7	.22 .23 .23 .23 .23 .23 .23 .23 .24 .24 .24 .24 .25
2 2 2	0. 1. 2222222222222222222222222222222222	データ 作図 ヘル ニー1. ニー2. ニー3. ニー4. ニー5. ニー7. ミー8. メット	2 の作図(波浪計算画面)	.22 .23 .23 .23 .23 .23 .23 .23 .24 .24 .24 .24 .25 .26
2 2 2	0. 1. 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22	データ 作図 ヘルフ ニー1. ニー2. ニー3. ニー3. ニー3. ニー3. ニー3. ニー3. ニー3. ニー3	2 の作図(波浪計算画面) 1 データのファイル出力(波浪計算画面) 1 パ 1 操作説明 1 商品概説 1 よくあるご質問 1 バージョン情報 1 ライセンス認証ユーザーページ 1 更新履歴の確認 1 最新バージョンの確認 1 起動時に最新バージョンをチェック 1 整告メッセージ 1	.22 .23 .23 .23 .23 .23 .23 .23 .24 .24 .24 .24 .25 .26
2 2 2	0. 1. 2222222222222222222222222222222222	データ 作図 ヘル1. 2-1. 2-3. 2-4. 2-4. 2-4. 2-4. 2-4. 2-4. 2-4. 2-4	2 の作図(波浪計算画面) 1 データのファイル出力(波浪計算画面) 1 パー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	.22 .23 .23 .23 .23 .23 .23 .23 .23 .24 .24 .24 .24 .25 .26 .26
2 2 2 2 2	0. 1. 2222222222222222222222222222222222	デ作の イーー23. マーー23. マーー3.	2の作図(波浪計算画面) 1 データのファイル出力(波浪計算画面) 1 パージのファイル出力(波浪計算画面) 1 パージョン 1 内 1 市品概説 1 よくあるご質問 1 バージョン情報 1 ライセンス認証ユーザーページ 1 更新履歴の確認 1 最新バージョンの確認 1 起動時に最新バージョンをチェック 1 マージー覧 1 マージー覧 1 エラーメッセージ 1 領域の設定方法 1	.22 .23 .23 .23 .23 .23 .23 .23 .23 .24 .24 .24 .24 .25 .26 .26 .26 .29
2 2 2 2	0. 1. 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2	データ デー図 パーー クーー クーー クーー クーー クーー クーー クーー	2の作図(波浪計算画面) 1 データのファイル出力(波浪計算画面) 1 パーションイル出力(波浪計算画面) 1 パージョン 1 内 1 商品概説 1 よくあるご質問 1 バージョン情報 1 ライセンス認証ユーザーページ 1 更新履歴の確認 1 最新バージョンの確認 1 起動時に最新バージョンをチェック 1 マジー覧 1 警告メッセージ 1 エラーメッセージ 1 町切設定方法 1 計算領域を新規に追加する 1	.22 .23 .23 .23 .23 .23 .23 .23 .23 .24 .24 .24 .24 .25 .26 .26 .26 .29 .29
2 2 2 2	0. 1. 222222222222222222222222222222222	データ デー図 パーー2 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	2の作図(波浪計算画面) 1 データのファイル出力(波浪計算画面) 1 オ 1 オ 1 焼 1 ウ 1 南品概説 1 よくあるご質問 1 パージョン情報 1 ライセンス認証ユーザーページ 1 更新履歴の確認 1 最新バージョンの確認 1 起動時に最新バージョンをチェック 1 zージー覧 1 繁告メッセージ 1 エラーメッセージ 1 新算領域を新規に追加する 1 計算領域を修正する 1	.22 .23 .23 .23 .23 .23 .23 .23 .23 .24 .24 .24 .24 .25 .26 .26 .26 .29 .31
2 2 2 2 2 2 2	0. 1. 2.2222222222222222222222222222222	デ作へ ーーーーーメーー 計ーー 地 ーー ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	この作図(波浪計算画面) 1 データのファイル出力(波浪計算画面) 1 パーションイル出力(波浪計算画面) 1 プ 1 操作説明 1 商品概説 1 よくあるご質問 1 パージョン情報 1 ライセンス認証ユーザーページ 1 更新履歴の確認 1 最新バージョンの確認 1 起動時に最新バージョンをチェック 1 マージー覧 1 マージー覧 1 単算領域を新規に追加する 1 計算領域を修正する 1	.22 .23 .23 .23 .23 .23 .23 .23 .23 .23
2 2 2 2 2 2 2	0 . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 .	デ作へ ーーーーーー・メーー計ーー地 の ローーーーー・メーー計ーー・地 コーニーー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	aの作図(波浪計算画面) 1 データのファイル出力(波浪計算画面) 1 が 1 操作説明 1 商品概説 1 よくあるご質問 1 パージョン情報 1 ライセンス認証ユーザーページ 1 更新履歴の確認 1 最新パージョンの確認 1 起動時に最新バージョンをチェック 1 zージー覧 1 i 2 ジャセージ 1 計算領域を新規に追加する 1 計算領域を修正する 1 ジ状の設定について 1 四 1 の 1 の 1 第 1 第 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	.22 .23 .23 .23 .23 .23 .23 .23 .23 .24 .24 .24 .25 .26 .26 .26 .29 .31 .33
2 2 2 2 2 2 2 2	0 . 1 . 2 222222222 3 23 4 24 5 25 5 25	デ作へ	aの作図(波浪計算画面) 1 データのファイル出力(波浪計算画面) 1 操作説明 1 商品概説 1 成金ご質問 1 パージョン情報 1 ライセンス認証ユーザーページ 1 更新履歴の確認 1 最新パージョンの確認 1 起動時に最新パージョンをチェック 1 zージー覧 1 i 1 i 1 j 1 支がの確認 1 上 1 支がの確認 1 1 1 支がの設定方式 1 計算領域を修正する 1 ジ状の設定について 1 空堤を有する形状の場合の設定例1 1 n 1 空堤を有する形状の場合の設定例2 1	.22 .23 .23 .23 .23 .23 .23 .23 .23 .24 .24 .24 .24 .25 .26 .26 .26 .29 .31 .33 .33 .33
2 2 2 2 2 2 2	0 . 1 . 2 22222222 3 23 4 24 5 225 5 255 5 255	デ作へ	すの作図(波浪計算画面) 1 データのファイル出力(波浪計算画面) 1 パーシのファイル出力(波浪計算画面) 1 パーシのファイル出力(波浪計算画面) 1 パージのファイル出力(波浪計算画面) 1 パージのファイル出力(波浪計算画面) 1 パージのファイル出力(波浪計算画面) 1 パージのファイル出力(波浪計算画面) 1 パージョン信仰 1 ドクのファイル出力(波浪計算画面) 1 パージョン信仰 1 オージョン信報 1 パージョン信報 1 夏新パージョンの確認 1 夏新パージョンの確認 1 夏新パージョンの確認 1 マージー覧 1 「マージー覧 1 「「「ジージ」」 1 「「「」」 1 「」 1 「」 1 「「」 1 「」 1 「」 1 「」 1 「」 1 「」 1 「」 1 「」 1 「」 1 「」 1 「」 1 「」 1 <td>.22 .23 .23 .23 .23 .23 .23 .23 .23 .23</td>	.22 .23 .23 .23 .23 .23 .23 .23 .23 .23

— 目次 —		
26. 地形データ作成上の注意点		
26-1.陸域を正しく認識するための注意点 26-2.より良い水深計算結果を得るための注意点		
27. 既存の格子データを使用して波浪計算を行う方法		
28.連続計算		
29. J-BIRD領域抽出プログラム		

1-1. はじめに

この操作説明書では、「波浪変形計算システム(エネルギー平衡方程式)」のインストール から起動までのセットアップ方法、及びプログラムの基本操作について記述してありま す。動作環境・計算の考え方・計算容量・仕様につきましては「商品概説書」をご覧くだ さい。

<u>1-2.その他</u>

「使用許諾契約書」は、本システムインストール先フォルダ内にある「使用許諾契約書. PDF」を見ることにより、いつでも参照できます。

<u>2. プログラムのセットアップ</u>

2-1. プログラムのインストール

- (1) Windowsを起動します。
- (2)「製品情報&ダウンロード」(http://www.aec-soft.co.jp/public/seihin.htm)
 にて、ご希望のソフトウェア名をクリックします。
- (3)「最新版ダウンロード・更新履歴」をクリックします。
- (4)「最新版ダウンロードはこちら」をクリックして、ダウンロードします。
- (5) ダウンロードしたSETUP.EXEを実行し、インストールを実行します。

インストール作業は管理者権限のあるユーザーでログインしてからセットアップしてく ださい。

2-2. ユーザー登録

本プログラムをご利用頂くためには、ユーザー登録を行う必要があります。以降にその手順を示します。

- ※ 事前に弊社からお知らせしている製品のシリアルNoと、仮ユーザーID・仮パスワード (変更済みであれば、変更後のユーザーID・パスワード)をご用意ください。
- (1) [スタート]-[AEC アプリケーション]-[(ENE)波浪計算]をクリックしプログラムを起動しま す。インストール直後に起動した場合、データ出力等のメニューは使用不可の状態で す。
- (2) [ヘルプ]-[バージョン情報]をクリックします。
- (3) ユーザー登録 ボタンをクリック します。



- (4) お知らせしている製品のシリアル No(半角英数12文字)を入力し ます。
- (5) 認証方法で「インターネット」を選 択します。認証情報入力部分が入 力可能となりますので、次の項目 を入力してください。 利用者名:利用者を識別するため の任意の名称です。Web

管理画面に表示され、 現在使用中であること

がわかります。

ユーザー登録		×
シリアルNo PP	PPSXXXXXX	
認証方法	言忍言正计者幸履	
○ 評価版	利用者名認証太郎	
◉ インターネット	ユーザーID ab3j9lm	
	パスワード ******	
	識別番号 66	
	登録 キャンセル]

- ユーザーID:システムを動作させるためのユーザーIDを入力します。不明な場合に は、本システムを管理している御社管理者に問い合わせて確認してく ださい。
- パスワード:システムを動作させるためのパスワードを入力します。不明な場合に は、本システムを管理している御社管理者に問い合わせて確認してく ださい。

以上を入力し終えたら登録ボタンをクリックします。入力に間違いがあればエラー表 示されます。

(6) [バージョン情報] に戻り、OK ボタンでメニューに戻ります。使用不可だったメニュ ーが使用可能の状態になります。

<u>2-3. プログラムのアンインストール</u>

- (1) Windowsを起動します。
- (2) [スタート]-[Windowsシステムツール]-[コントロールパネル]より[プログラムのアン インストール]を起動してください。
- (3) インストールされているプログラムの一覧表が表示されますので、「波浪変形計算(エ ネルギー平衡方程式)」を選択してください。
- (4) 選択したプログラムを右クリックすると[アンインストール]ボタンが表示されますので、この ボタンを選択してください。自動的にアンインストールプログラムが起動します。
- (5) アンインストールプログラムの指示に従ってアンインストールを実行してください。
- (6) 主なプログラムファイルは自動的に削除されますが、一部のファイルが削除されず に残っている場合があります。そのままでも問題ありませんが、完全に削除したい場 合には以下の手順で削除することができます。
- ※ 管理者権限のあるユーザーでログインしてください。
- ※ エクスプローラで、システムフォルダ (ex. [C:¥AEC アプリケーション¥波浪変形(エネルギー平 衡方程式)])を削除してください。

3. 検討処理を始める前に

3-1. 起動時画面の説明

システムを起動すると下のような画面が表示されます。本システムは、1フォルダに1 データ(1つの地形ファイル(***.TIK)と複数の波浪計算ファイル(***.ENE))という 形式をとっておりますので、データを作成する場合はまずプロジェクトの新規作成を行 ってください。

👿 波浪変形(エネルギー平衡方程式)		
ファイル(F) 表示(V) ヘルプ(H)		
◎ ツールバー		
Ready	ステータスバー	999999999,999/99999999,999/-99,9

【メニュー構成】

〔ファイル(F)〕 プロジェクトやデータファイルの作成/保存を行います。

- 〔表示(V)〕 ツールバーとステータスバーの表示/非表示を切り替えます。
- 〔ヘルプ(H)〕 システムのヘルプ、バージョン情報を表示します。

3-2. 地形編集画面の説明

プロジェクトの新規作成を行うと下のような画面(地形編集画面)が表示されます。この画面で地形データの作成/編集を行ってください。

※マウスのスクロールボタンによる拡大/縮小表示は常に可能です。

※スクロールボックスはドラッグできません。画面スクロールは、矢印(</>/ / / /) をクリックするか、矢印とスクロールボックスの間をクリックして行ってください。



【メニュー構成】

〔ファイル(F)〕	データファイルの作成/保存を行います。
〔表示(V)〕	画面の拡大・縮小などを行います。
〔設定(S)]	磁北の角度・諸元の算出位置・許容誤差・画面の回転角と反射率
	を設定します。
〔要素入力(I)〕	マウス・ファイルなどを用いて、地形データを入力します。
〔要素編集(Y)〕	線分情報や点情報などの要素データを編集します。
〔ツール(T)〕	地形/水深線の高さ、地形ブロック、反射率、諸元の算出位置の
	設定などを行います。
〔ウィンドウ(W)〕	ウィンドウに関する操作を行います。
[ヘルプ(H)]	システムのヘルプ、バージョン情報を表示します。

1) 各波浪データの計算領域確認



地形編集画面で地形データを作成後、波浪計算画面で計算を実行しますが、水深計算 実行時、陸域を認識しない、格子に反射率や陸域角度が正しくセットされない、などの理 由から地形編集画面に戻って地形データを修正しなければならないケースがあります。

その際、各波浪データの計算領域を確認しながら、修正することが可能です。以下に表 示方法を説明します。

- 1. ツールバーの「表示しない」(赤枠部分)をクリックします。
- 2. プロジェクトで作成している波浪データファイルの一覧が表示されます。
- 確認したい波浪データファイルを選択すると、下図のように白色点線で計算 領域が表示されます。
- 4. 不要な場合は「表示しない」で非表示にすることも可能です。
- ※ 計算領域は波浪データファイルから読み込みますので、波浪計算画面で編集 中の場合リアルタイムに反映されません。波浪データファイルを保存してか ら、作業を行ってください。



3-3. 波浪計算画面の説明

磁北の角度を入力し、地形データの作成を行ったら、新規作成で波浪計算ファイルを作 成します。すると、下のような画面が表示されます。この画面で波浪計算を行ってください。

各波向き又は複数の位置での波浪計算を行う場合、この画面は複数表示できますので 別ファイル(***. ENE)を作成してください。

※マウスのスクロールボタンによる拡大/縮小表示は常に可能です。

※スクロールボックスはドラッグできません。画面スクロールは、矢印(</>/ / / /) をクリックするか、矢印とスクロールボックスの間をクリックして行ってください。



【メニュー構成】

〔ファイル(F)〕	データファイルの作成/保存、図面印刷などを行います。
〔表示(V)〕	画面の拡大・縮小などを行います。
〔設定(S)〕	計算に必要な波条件、作図図面の条件、図面枠などを設定します。
〔ツール(T)〕	波浪計算に必要な格子範囲と作図文字を設定します。
〔メッシュ作成(M)〕	各メッシュ点の水深を計算します。水深チェック図も作成可能
	です。線境界、反射/透過率の設定なども行います。
〔波浪計算(C)〕	水深データを元に波浪計算を行います。
〔コンター編集(K)〕	コンター図に関する編集作業を行います。
〔デジタルマップ編	集(D)〕デジタルマップ図に関する編集作業を行います。
〔ベクトル編集(B)〕	ベクトル図に関する編集作業を行います。
〔砕波位置編集(N)〕	砕波位置図に関する編集作業を行います。
〔算出点(P)〕	計算結果表示位置に関する編集作業を行います。
〔ウィンドウ(W)〕	ウィンドウに関する操作を行います。
[ヘルプ(H)]	システムのヘルプ、バージョン情報を表示します。

1) 図面枠の切り替え



本システムは図面枠を2つ用意しており、例えば全体図(下図「図面枠1」)と詳細図(下図 「図面枠2」)のようにスケールなど異なる図面条件を各々にセットしておき、随時切り替えな がら作業することが可能です。

赤枠部分をクリックして切り替えてください。 図面枠の切り替えは図面条件でも可能です。

「図面枠1」



「図面枠2」



3-4. 起動時画面で装備している機能の一覧

-ファイル	新しくプロジェクトフォルダを用意します 既存のプロジェクトを読み込みます 現在プロジェクトに波浪データ (ENE)を追加します 既存の波浪データ (ENE) を読み込みます 最近使ったプロジェクトを最大4件表示します プログラムを終了します
- 22 バ	ツールバーを表示/非表示します ステータスバーを表示/非表示します
- ^ ルノ	操作説明書を表示します 商品概説書を表示します 弊社ホームページのよくあるご質問を表示します バージョン番号を表示、シリアル番号を登録します ライセンス認証ユーザーページを表示します システムの更新履歴を表示します システムの更新情報を確認します 起動時、システムの更新情報をチェックします

3-5. 地形編集画面で装備している機能の一覧

─ファイル	
 →新規作成 →開く →閉じる →上書き保存 →すべて保存 →すべて閉じる →77°リケ-ションの終了 	現在プロジェクトに波浪データ(ENE)を追加します 既存の波浪データ(ENE)を読み込みます 現在開かれている地形データ(TIK)を閉じます ファイルにデータを上書き保存します 現在開かれている全てのデータを保存します 現在開かれている全てのデータを閉じます プログラムを終了します
☆小 拡大 縮小 移動 全体 一再表示 一回転 計測 -設定情報	描画されているデータを拡大表示します 描画されているデータを縮小表示します 描画されているデータを移動表示します 全データが画面内に入るよう再描画を行います 現在の画面を再描画します 描画データを回転します 任意の2点間の距離を計測します
	陸域角度線を表示/非表示します 設定されている反射率を表示/非表示します ツールバーを表示/非表示します ステータスバーを表示/非表示します
 □ 設定 □ - 一条件 □ - 使用反射率 - 一要素入力 □ - □ - □ - □ 	磁北などの条件を設定します 使用する反射率を設定します
│	マウスで任意の位置に点を追加します マウスで任意の位置に点を追加し結線します
DXFファイル読込み -DXF -2D DXF -3D DXF -CSVファイル読込み -点 -連続線	DXFファイル(2D)からデータを読み込みます DXFファイル(3D)からデータを読み込みます CSVファイル(X,Y)からデータを読み込みます CSVファイル(X,Y+線情報)からデータを読み込みます
└J-BIRDファイル読込み 座標指定 交点 伸縮点 垂直点	等深線 (J-BIRD) ファイルからデータを読み込みます 座標値を入力し点を追加します 線分と線分の交点を追加します 基準位置と伸縮距離を指定し点を追加します 線分と点を指定し垂直点を追加します

└角度·距離指定 要素編集 線分編集 結線 分割 合成 端点変更 削除 領域内削除 点編集 -座標移動 マウス移動 伸縮移動 削除 領域内削除 -ツール 水深線 設定 -解除 -領域内解除 地形線 単設定 連設定(有効/無効) 連設定(地盤高) 単解除 連解除 領域内解除 補助線 -単設定 連設定 -単解除 −連解除 └領域内解除 - 定水深線 ├設定 -解除 領域内解除 -地形ブロック認識 設定 解除 陸域線確認 ├確認 マーク消去 定水深ブロック認識 設定 編集 └解除 -反射率(地形線) -単設定 └連設定 陸域角度線 -追加 削除 算出点 マウス追加 ーマウス移動 -座標追加 -座標移動 -削除 全削除 ーウイント・ウ -重ねて表示 並べて表示 アイコンの整列 ーヘルブ

角度と距離を指定し座標を追加します 既存の点を選択し、結線します 線分を指定した点で分割します 2本の線分を1本に合成します 線分の端点を別の点に移動します 線分を削除します 領域を指定し領域内の線分を削除します 指定した座標位置に点を移動します マウスで指定した位置に点を移動します 伸縮距離を指定し点を移動します 指定した点を削除します 領域を指定し領域内の点を削除します 連続線分に属性(水深-地盤高)を与えます 連続線分の水深線を解除します 領域を指定し領域内の水深線を解除します 線分1本に属性(地形)を与えます 連続線分に属性(地形-有効/無効)を与えます 連続線分に属性(地形-地盤高)を与えます 線分1本の地形線を解除します 連続線分の地形線を解除します 領域を指定し領域内の地形線を解除します 線分1本に属性(補助)を与えます 連続線分に属性(補助)を与えます 線分1本の補助線を解除します 連続線分の補助線を解除します 領域を指定し領域内の補助線を解除します 連続線分に属性(一定水深)を与えます 連続線分の一定水深線を解除します 指定した領域内の一定水深線を解除します 地形ブロックを与えます。認識は水深計算です 地形ブロックを解除します 指定地形ブロックの陸域線を確認します 陸域線の端点のマークを全て消去します 一定水深ブロックと地盤高を与えます 一定水深ブロックの地盤高を編集します 一定水深ブロックを解除します 地形線1本に反射率を与えます 連続線分に反射率を与えます マウスで陸域角度線を追加します 陸域角度線を削除します マウスにより算出点を設定します 既存の算出点をマウスにより移動します 座標を指定し算出点を設定します 既存の算出点を指定座標位置に移動します 指定した算出点を削除します 設定されている全ての算出点を削除します 複数のウインドウを重ねて表示します 複数のウインドウを並べて表示します 最小化ウインドウを並べて表示します

├操作説明	操作説明書を表示します
├商品概説	商品概説書を表示します
├よくあるご質問	弊社ホームページのよくあるご質問を表示します
└バージョン情報	バージョン番号を表示、シリアル番号を登録します
├ライセンス認証ューザーページ	ライセンス認証ユーザーページを表示します
├更新履歴の確認	システムの更新履歴を表示します
├最新バージョンの確認	システムの更新情報を確認します
└起動時に最新バージョンをチェック	起動時、システムの更新情報をチェックします

<u>3-6.波浪計算画面で装備している機能の一覧</u>

_7z/II.	
 →新規作成 →開く →閉じる →上書き保存 →名前を付けて保存 →すべて保存 →すべて閉じる →印刷 →印刷⁷ レビュー →⁷ リンタの設定 →作図デ-タファイル出力 →DXFファイル出力 →77° リケーションの終了 	現在プロジェクトに波浪データ(ENE)を追加します 既存の波浪データ(ENE)を読み込みます 現在開かれている波浪データ(ENE)を閉じます ファイルにデータを上書き保存します 新しく名前を付けてファイルに保存します 現在開かれている全てのデータを保存します 現在開かれている全てのデータを閉じます た図図面を印刷します。 図面の印刷イメージを画面で確認します プリンタの各種設定を行います パ 図データをDXFファイルに出力します プログラムを終了します
 □ 表示 □ 抽大 □ - 縮小 □ - 移動 □ - 全体 □ - 再表示 □ - 基準画面 □ - 四転 □ - 設定情報 	描画されているデータを拡大表示します 描画されているデータを縮小表示します 描画されているデータを移動表示します 全データが画面内に入るよう再描画を行います 現在画面を再描画します 図面枠を基準として再描画を行います 描画データを回転します
A D D H H → 水深線 → 陸域角度線 → 計算格子 → 反射率 → 透過率 → 陸域角度 → 陸域 → 一定水深領域 → ファールハ [*] - → スァータスハ [*] -	水深線を表示/非表示します 陸域角度線を表示/非表示します 画面モード(格子/通常)を切替えます 設定されている反射率を表示/非表示します 設定されている透過率を表示/非表示します 陸域角度(=地形反射角度)を表示/非表示します 陸域を表示/非表示します 一定水深領域を表示/非表示します パーを表示/非表示します ステータスパーを表示/非表示します
├設定 │	計算に必要な各種波浪条件を設定します 作図図面に関する条件を設定します 作図図面枠を配置します
│	磁北の図を描画します 描画されている磁北を削除します 入射方向の図を描画します
│	描画されている入射方向を削除します 計算格子を新たに追加します 指定計算格子の領域を修正します 指定計算格子を削除します
	文字を描画します 描画されている文字を編集します 描画されている文字を削除します
│││/水深計算	計算格子上の水深を計算します

│ │-不透過境界設定/解除	不透過境界を設定/解除します
入力 □ 山力 □ □ - 山力	水深データをファイルから入力し格子に設定します 格子上の水深データをファイルに出力します
	格子の水深からコンター図を発生します 格子の水深からデジタルマップ図を発生します 線境界を設定/解除します
	線境界1本に反射率を与えます 連続線分に反射率を与えます
	線境界1本に透過率を与えます 連続線分に透過率を与えます
┌╓╓╗穿 ││┼算 │└連続計算用データ作成	波浪変形計算をおこないます 連続波浪計算用のデータを作成します
	計算結果をファイルに出力します 計算結果をファイルに出力します
├コンター編集 -コンター発生 -マウス指定 数値記入	指定ピッチのコンター線を発生します 任意の位置のコンター線を発生します コンター線に数値を記入します
│ │連続線削除 │ └領域内削除 │デジタルマップ編集	指定したコンター連続線分を削除します 領域を指定し領域内のコンター線を削除します
│	指定したマウス位置を基準にデジタルマップを発生します 指定した座標位置を基準にデジタルマップを発生します 指定した位置のデジタルマップを発生します
│	領域を指定し領域内のᢧ シ タルマッフ を削除します
│	指定したマウス位置を基準にデジタルマップを発生します 指定した座標位置を基準にデジタルマップを発生します 指定した位置のデジタルマップを記入/消去します 領域を指定し領域内のデジタルマップを削除します
└ベクトル編集 │	
│ │ │ │ ▽ウス指定 │ │ │ └座標入力 │ │ ├記入/消去 │ └領域内削除 │砕波位置編集	指定したマウス位置を基準にベクトルを発生します 指定した座標位置を基準にベクトルを発生します 指定した位置のベクトルを記入/消去します 領域を指定し領域内のベクトルを削除します
│ └全記入 │	指定したマウス位置を基準に砕波位置を発生します 指定した座標位置を基準に砕波位置を発生します
「 ^{昇山只} │ │ │諸元作図 │ │ │ │ ├設定 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │	算出点の諸元配置位置を設定します 算出点の諸元を作図不可とします 全ての算出点の諸元を作図不可とします 画面に算出点の諸元の一覧表を表示します
⊢ウインドウ │ │重ねて表示 │ │並べて表示 │ └アイコンの整列	複数のウインドウを重ねて表示します 複数のウインドウを並べて表示します 最小化ウインドウを並べて表示します
^{ーヘルノ} │操作説明 │商品概説 │よくあるご質問 │-バージョン情報 │-ライセンス認証ューザーページ	操作説明書を表示します 商品概説書を表示します 弊社ホームページのよくあるご質問を表示します バージョン番号を表示、シリアル番号を登録します ライセンス認証ューザーページを表示します

├更新履歴の確認 ├最新バージョンの確認 └起動時に最新バージョンをチェック

システムの更新履歴を表示します システムの更新情報を確認します 起動時、システムの更新情報をチェックします

4. 処理の流れ

ここでは、データの作成から図面印刷までの流れを説明しますので参考にしてください。各 工程での作業は、次章以降に詳説してあります。

このフローチャートは一般的な作業の流れであって、必ずしもこの順番どおりでなければ 計算できないというわけではありません。

<u>4-1.地形データ(TIK)の作成</u>



<線分に水深属性を設定>	
(<u>水深線-設定</u>) (<u>水深線-解除</u>)	[線分に水深属性及び地盤高を設定する] [水深属性を解除し、未定義線に戻す]
(<u>水深線-領域内解除</u>)	参考∶領域内の水深属性を解除する
<線分に地形属性を設定>	
(<u>地形線-連設定(有効/無効)</u>) (<u>地形線-連設定(地盤高)</u>) (地形線-単設定) (<u>地形線-連解除</u>) (<u>地形線-単解除</u>)	[連続線分に地形属性及び有効/無効を設定する] [連続線分に地形属性及び地盤高を設定する] [線分に地形属性及び地盤高/有効/無効を設定する] [連続線分の地形属性を解除し、未定義線に戻す] [地形属性を解除し、未定義線に戻す]
(<u>地形線一領域内解除</u>)	参考∶領域内の地形属性を解除する
<線分に補助属性を設定>	
(<u>補助線-連設定</u>) (<u>補助線-単設定)</u> (<u>補助線-連解除</u>) (<u>補助線-単解除</u>)	[連続線分に補助属性及び地盤高/有効を設定する] [線分に補助属性及び地盤高/有効を設定する] [連続線分の補助属性を解除し、未定義線に戻す] [補助属性を解除し、未定義線に戻す]
(<u>補助線一領域内解除</u>)	
<線分に一定水深属性を設定>	
(<u>一定水深線-設定</u>) (<u>一定水深線-解除</u>)	[線分に一定水深属性を設定する] [一定水深属性を解除し、未定義線に戻す]
(<u>一定水深線-領域内解除</u>)	参考∶領域内の一定水深属性を解除する
<地形ブロックの設定>	
(<u>地形ブロック認識-設定</u>) (<u>地形ブロック認識-解除</u>)	[陸域部分に地形ブロックを設定する] [地形ブロックを解除する]
<一定水深ブロックの設定>	
(<u>一定水深ブロック認識一設定</u>) (<u>一定水深ブロック認識一解除</u>)	[一定水深領域にブロックと地盤高を設定する] [一定水深ブロックを解除する]
<反射率の設定>	
(<u>反射率(地形線)一単設定</u>) (<u>反射率(地形線)一連設定</u>)	[地形線に反射率を設定する] [連続線分に反射率を設定する]
<算出点の設定>	
(<u>算出点ーマウス追加</u>) (<u>算出点ー座標追加</u>) (<u>算出点ーマウス移動</u>) (<u>算出点ー座標移動</u>) (<u>算出点ー削除</u>) (<u>算出点ー全削除</u>)	[算出点配置位置をマウスで指定する] [算出点配置位置を座標値で指定する] [選択した算出点をマウス移動する] [選択した算出点を座標移動する] [選択した算出点を削除する] [配置されている算出点を全て削除する]
<終了処理>	
(<u>地形データの保存</u>)	
	[終 了]※引き続き、波浪データ作成可
<各種画面の操作>	参考: <u>画面操作</u>

<u>4-2. 波浪データ(ENE)の作成</u>



※水深計算がうまくいかなかった場合、「地形 編集」画面に戻り、水深線・補助線などを編 集します。 (線境界設定/解除) [線境界の設定/解除] (反射率(線境界)-単設定) (反射率(線境界)-連設定) [線境界に反射率を設定する] [連続線分に反射率を設定する] (<u>透過率(線境界)-単設定</u>) (<u>透過率(線境界)-連設定</u>) [線境界に透過率を設定する] [連続線分に透過率を設定する] [波浪計算を行う] (波浪計算) (連続計算用データ作成) [連続計算用データの作成を行う] (計算結果ファイル出力) [計算結果を外部ファイルに出力する] (計算結果ファイルデータフォーマット) 参考:計算結果ファイルのデータフォーマット くコンター図描画> (コンター発生) [コンタ-図を発生する] (<u>マウス指定</u>) [必要であれば任意のコンター線を追加する] (数値記入) [必要であればコンター線の高さを記入する] (<u>連続線削除</u>) (<u>領域内削除</u>) 参考:1本のコンター線を削除する 参考:領域内のコンター線を削除する < デジタルマップ図描画> (<u>全記入ーマウス指定</u>) (<u>全記入一座標入力</u>) [マウスで指定した位置を基準に全記入する] [座標で指定した位置を基準に全記入する] (<u>記入/消去</u>) [必要であれば任意位置のデジタルマップを記入/消去] 参考:領域内のデジタルマップを削除する (領域内削除) くベクトル図描画> (<u>全記入-マウス指定</u>) (<u>全記入-座標入力</u>) [マウスで指定した位置を基準に全記入する] [座標で指定した位置を基準に全記入する] [必要であれば任意位置のベクトルを記入/消去] (記入/消去) 参考:領域内のベクトルを削除する (<u>領域内削除</u>) < 砕波位置図描画> (<u>全記入ーマウス指定</u>) [マウスで指定した位置を基準に全記入する] (全記入一座標入力) [座標で指定した位置を基準に全記入する] <算出点諸元の描画> (<u>設定</u>) [指定した算出点の諸元作図位置を設定する] (<u>解除</u>) [選択した算出点の諸元を削除する]

(全	解	除)
(覧	表	<u>示</u>)

参考∶配置済みの全算出点の諸元を削除する 参考∶全算出点の諸元一覧表を表示する

(面	作	义)
---	---	---	----

<終了処理>

[図面を作図する] (作図データのファイル出力) [図面データを外部ファイルに出力する] (波浪データの保存) [プロジェクトの上書き保存] [プロジェクトの新規保存] [終 了] <各種画面の操作>

参考:<u>画面操作</u> 尚、回転メニューが選択できない場合があります。詳 細は、「波条件」(画面回転角度の任意指定)を参 照してください。

<u>5. データの作成/保存</u>

<u>5-1. 起動時画面</u>



【プロジェクトの新規作成(M)】 🛅

新規プロジェクト(フォルダ)を作成すると同時に、プロジェクト(地形) ファイル(***.TIK)を作成します。左下図の「プロジェクトの新規作成」ダイアロ グボックスが表示されますので、プロジェクト(フォルダ)名と参照ボタンで プロジェクトフォルダの作成位置を指定してください。

フォルダーの参照

×

プロジェクトの新規作成 プロジェクトの新規作成 TEST 位置 D.¥Ene_Win¥Data OK キャンセル	 ▲ III コンピューター ▲ Windows (C:) > DATADRIVE1 (D:) ▲ Ene_Win ▲ Data ④ Data ④ CSV > ● 旧データ ▶ 検証計算 ● debug ● Doc > ● Ene_Win ● Release
	Release K K K K K K K K K K K K K

【プロジェクトを開く(W)】 🗾

既存のプロジェクトを開きます。下図の「プロジェクトを開く」ダイアログボックスが表示されますので、対象ファイルを選択し開くボタンをクリックします。

								-	_
🕒 🔍 🖉 🐌 🗸 🗸	- > DATADRIVE1 (D:) >	Ene_Win > Data > TEST			- ↓	TESTの検索	<u>A</u> . *		٩
整理 ▼ 新しいフォルダー						8	•		0
☆ お気に入り	名前	更新日時	種類	サイズ					
A360 Drive	TEST.tik	2017/04/05 15:49	TIK ファイル	1 KB					
🎉 ダウンロード									
🔳 デスクトップ									
💹 最近表示した場所									
Carl 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10									
F+1×2									
■ ピクチャ									
😸 ビデオ									
🎝 ミュージック									
!!! コンピューター									
Windows (C:)									
HP RECOVERY (E-)									
HP_TOOLS (F:)									
									_
ファイルネ	S(N): TEST.tik				•	TIKファイル (*	.tik)		-
						開<(0)	キ ヤ	ンセル	-
					_				

【新規作成(N)】 🗋

現在のプロジェクトに波浪計算ファイル(***.ENE)を追加作成します。波浪 計算ファイルは地形ファイル(***.TIK)に対して、異なる位置の波浪計算を行 いたい場合、入射角度や波浪条件が異なるデータを作成したい場合に随時作成 してください。

新規作成		×
プロジェクトの	位置	
D:¥Ene_Win	¥Data¥TEST	
ファイル名		
	ОК	======================================

【開く(0)】 旑

現在のプロジェクト内にある全てのファイル一覧が下図のように表示され ますので、開くファイルを選択し、OKボタンを押すと画面が表示されます。 開くファイル上でダブルクリックでも同じ動作を行います。

データの選択
プロジェクト(TEST)
「地形テータ」TEST.TIK [屈折データ] DATA1.ENE
ファኀルを選択ししダノルクリック→回回表示
OK キャンセル

5-2. 地形編集画面



起動時画面でプロジェクトの新規作成(又は、プロジェクトを開く)を行うと、地 形データの編集を行う地形編集画面が表示されます。

【新規作成(N)】 🗋

現在のプロジェクトに波浪計算ファイル(***.ENE)を追加作成します。波浪 計算ファイルは地形ファイル(***.TIK)に対して、異なる位置の波浪計算を行 いたい場合、入射角度や波浪条件が異なるデータを作成したい場合に随時作成 してください。

新規作成						
プロジェクトの位置						
D:¥Ene_Win¥Data¥TEST						
ファイル名						
OK キャンセル						

【開く(0)】 嬞

現在のプロジェクト内にある全てのファイル一覧が下図のように表示され ますので、開くファイルを選択し、OKボタンを押すと画面が表示されます。 開くファイル上でダブルクリックでも同じ動作を行います。

データの選択	X
プロジェクト(TEST)	
[地形データ] TEST.TIK [屈折データ] DATA1.ENE	
ファイルを選択してダブルクリック→画	面表示
OK ++>	セル
L	

【閉じる(C)】 地形編集画面を閉じます。データに修正が加えられていれば、その 旨を知らせるメッセージダイアログが表示されます。 【上書き保存(S)】 🛃 現在編集中の地形データを保存します。

【すべて保存(Z)】 <u>ジ</u> 現在編集中の全ファイルを保存します。

【すべて閉じる(K)】現在編集中の全ファイルを閉じます。データに修正が加えられ ていれば、その旨を知らせるメッセージダイアログが表示さ れます。

5-3. 波浪計算画面



地形編集画面で波浪計算ファイルの新規作成(又は、開く)を行うと、波浪計算を 行う波浪計算画面が表示されます。

【新規作成(N)】 🗋

現在のプロジェクトに波浪計算ファイル(***.ENE)を追加作成します。波浪 計算ファイルは地形ファイル(***.TIK)に対して、異なる位置の波浪計算を行 いたい場合、入射角度や波浪条件が異なるデータを作成したい場合に随時作成 してください。

新規作成		X
プロジェクトの位置		
D:¥Ene_Win¥Data¥TE	ST	
ファイル名		
	OK	キャンセル

【開く(0)】 🖻

現在のプロジェクト内にある全てのファイル一覧が下図のように表示され ますので、開くファイルを選択し、OKボタンを押すと画面が表示されます。 開くファイル上でダブルクリックでも同じ動作を行います。

データの選択
プロジェクト(TEST)
[地形データ] TEST.TIK [[単振データ] DATA1ENE
ノァ1ルを選択し(タフルクリック→画面表示
OK キャンセル

- 【閉じる(C)】 現在アクティブなウィンドウを閉じます。データに修正が加えら れていれば、その旨を知らせるメッセージダイアログが表示され ます。
- 【上書き保存(S)】 🛃 現在編集中の波浪データを保存します。
- 【名前を付けて保存(A)】現在編集中の波浪データを異なる名前で保存します。

【すべて保存(Z)】 📝

現在編集中の全ファイルを保存します。

【すべて閉じる(K)】現在編集中の全ファイルを閉じます。データに修正が加えられ ていれば、その旨を知らせるメッセージダイアログが表示さ れます。

6. 画面操作

[地形編集画面]

😽 波浪変形 (エネルギ・	-平衡方程式)	-	andre (CD)		188. MA	
ファイル(F) 表示(\	/) 設定(S)	要素入力(I)	要素編集(Y)	ツール(T)	ウィンドウ(W)	ヘルプ(H)
0 📓 📓 🖉 🔍	🔍 🖑 ALL Re) 🔍 📖 🔽	表示しない 🗸	© == 🔪	ਸ਼ ਸ਼ੇ ਸ਼ੇ ਸ	8 _× 📀

[波浪計算画面]

👿 波浪変形(コ	ロネルギーヨ	2衡方程式)		1999 (A.B.)	tina fana in 🔿	L BRIDER	a-2			-		
ファイル(F)	表示(V)	設定(S)	ツール(T)	メッシュ作成(M)	波浪計算(C)	コンター編集(K)	デジタルマ	ップ編集(D)	ベクトル編集(B)	算出点(P)	ウィンドウ(W)	へレプ(H)
li 🗅 💕 🗔 🕯	1 A 🖪	🕘 🔍 🦑	ⁿ) ALL Re ALL	🄍 🖽 🜆 🗶 🧹	i 🥅 🗄 🗖	図面枠1 - 祝 🔛	<mark>54</mark> 🦗 📥 .	* 📍 🖬	🖬 🎫 🚝 🧱 🕯	💥 🃭 🗼 未選	択 - 🔞	

画面の拡大や縮小などの画面操作を行う場合、メニューの[表示(V)]コマンドを選択します。

- ※ マウスのスクロールボタンによる拡大/縮小表示は常に可能です。
- ※ スクロールボックス(「地形編集画面の説明」参照)はドラッグできません。画面スクロ ールは、スクロールバーの矢印(</>/ / / / /)をクリックするか、矢印とスクロールボッ クスの間をクリックして行ってください。
- <u>6-1. 拡大</u> 🔍





データの拡大処理を行います。メニューの[拡大]を押してください。マウスカーソルが虫眼鏡に変化 します。

任意の位置でマウスの左ボタンを押せばその位置を画面中心として一定の倍率で画面が拡大しま す。また、ある領域を指定して拡大したい場合は、任意の位置でマウスの左ボタンを押し、そのまま対 角方向に移動(ドラッグ)してください。左ボタンを押した位置を始点として、矩形が表示されます。拡 大したい領域の端まで移動したらマウスの左ボタンを離してください。指定した領域が画面全体となる ように拡大処理を行います。

右ボタンを押すと拡大処理をキャンセルします。

※ マウスのスクロールボタンでも拡大表示が可能です。

<u>6-2. 縮小</u> 🔍

[地形編集画面]								
🐯 波浪変形(エ	ネルギー平	衡方程式)						
ファイル(F)	表示(V)	設定(S)	要素入力					
i 🗅 😂 🖬 á	拡大							
TEST.TIK	縮小	hr						
TEST. TIC	移動	- 0						
	全体	=						
	中衣							
	1142A							
	計測							
	設定	情報	+					



データの縮小処理を行います。メニューの[縮小]を押してください。マウスカーソルが虫眼 鏡に変化します。

任意の位置でマウスの左ボタンを押せばその位置を画面中心として一定の倍率で画面が縮 小します。また、ある領域を指定して縮小したい場合は、任意の位置でマウスの左ボタンを押 し、そのまま対角方向に移動(ドラッグ)してください。左ボタンを押した位置を始点として、 矩形が表示されます。縮小したい領域の端まで移動したらマウスの左ボタンを離してください。現在の画面が指定した領域内に収まるように縮小処理を行います。

右ボタンを押すと縮小処理をキャンセルします。 ※マウスのスクロールボタンでも縮小表示が可能です。

6-3. 移動 🖑





データの移動処理を行います。メニューの[移動]を押してください。マウスカーソルが手に 変化します。

任意の位置でマウスの左ボタンを押し、そのまま移動(ドラッグ)すると指定した位置が移 動しますので、適当な位置でマウスの左ボタンを離してください。

右ボタンを押すと移動処理をキャンセルします。

※ スクロールバーでも移動表示が可能ですが、スクロールボックス(「検討処理を始める前に」-「地形編集画面の説明」参照)はドラッグできません。画面スクロールは、スクロールバーの矢印(</>/>///>///>)をクリックするか、矢印とスクロールボックスの間をクリックして行ってください。

6-4.全体 🖳



[況	[波浪計算画面]							
😾 波浪変	形(エネル	/ギー平	衡方程式)					
ファイル	レ(F) 表	示(V)	設定(S)	ツール(T				
i 🗅 📂		拡大						
SU TEC	TTIK	縮小						
	1.11K	移動						
	DATA:	全体						
		再表	₹ %					
		基準	画面					
		回転						
		設定	情報	•				
		設定	情報	•				

データの全体表示処理を行います。

現在のすべての要素データ(線分、点)が画面内に収まるようスケール計算を行い表示します。

6-5. 再表示 🖻



[波浪	[波浪計算画面]								
👿 波浪変形(エ	ネルギー平	衡方程式)							
ファイル(F)	表示(V) 拡大 縮小 移動 全体	設定(S)	ツール(T						
	再表: 基準 回転 設定	示 面面 ↓	•						

データの再表示処理を行います。 現在のスケールはそのままにデータを表示し直します。

6-6. 回転 🔍



[波浪計算画面] 👽 波浪変形(エネルギー平衡方程式) ファイル(F) 表示(V) 設定(S) ツール(T 🗋 🐸 🖬 🙆 拡大 縮小 💥 TEST.TIK 移動 DATA: 全体 再表示 基準画面 回転 -設定情報 •

現在表示されている図形を回転します。

まず、回転の基準となる任意の測点をマウスの左ボタンで指定します。指定した基準測点からラバ ーバンドが表示されますので、水平軸とする位置までマウスを移動し、マウスの左ボタンを押して決定 してください。指定した直線を基準軸としデータの回転を行います。

ただし、波浪計算画面での回転は、「波条件」の「画面回転角度の任意指定」の項目が「する」の場合のみ可能です。



	[地形編集画面]						
😾 波浪変形(エ	ネルギー平衡方程式)						
ファイル(F)	表示(V) 設定(S) 要素入力(I) 要素編集(Y) ツ						
i 🗅 📂 🗔 🧃	拡大						
S Test tik	縮小						
	主体						
	設定11報 → 陸域角度線						
	✓ ツールバー(T) 反射率						
	✓ ステータスパー(S)						

[波浪計算画面]							
🔀 波浪変形(エネ	ルギー平衡方程式)		(1999) - (1 1 0) - (1				
ファイル(F) 羽	表示(V) 設定(S)	ツール(T)	メッシュ作成(M)	波			
i 🗋 😂 🔜 🖉	拡大	ALL	a 🖽 🖬 📶				
🖏 Test.tik	縮小						
/IIIL Data1	移動 令体						
Datai	再表示						
	基準画面		~				
	回転						
	設定情報	• •	水深線				
	 ツールバー(T) 	~	陸域角度線				
	- ステータスバー((S) 🗸	計算格子				

陸域角度線の表示/非表示を切り替えます。地形線と重なって見難い場合などに使用しま す。

6-8. 設定情報一反射率 🌆





[波浪計算画面] 🌄 波浪変形(エネルギー平衡方程式) ファイル(F) 表示(V) 設定(S) ツール(T) メッシュ作成(M) 沥 ••• • 🖽 🖬 🗖 🛄 拡大 🗋 💕 🛃 🙆 縮小 💥 Test.tik 移動 全体 🖳 Data1 再表示 基準画面 回転 設定情報 水深線 ✓ 陸域角度線 ツールバー(T) ステータスバー(S) ✓ 計算格子 ✓ 反射率 透過率 ~

地形形状に設定されている反射率を地形線上に表示します。

[波浪計算画面]は、線境界に設定した反射率も表示します。

※ [波浪計算画面]は、水深計算後でかつ[設定情報]-[計算格子]にチェックがついている場合、表示 が切り替わり、各格子に反射率が記号で表示されます。(反射率は、最も陸側の計算領域(1)の 格子点にのみセットされます。)表示されない場合は拡大していくと表示されるようになります。



6-9.計測(地形編集画面のみ) 📖



画面の任意の2点をマウスで指定し、その2点間の距離を計測します。DXFファイルの入力直後や、防波堤などの距離を計測する場合に使用します。

まず、計測を行う始点となる任意の位置をマウスの左ボタンで指定します。指定した始点位置から ラバーバンドが表示されますので、計測の終点となる位置までマウスを移動し、マウスの左ボタンを押 して決定してください。次のダイアログが表示され、2点間の距離が表示されます。

右ボタンを押すと計測モードをキャンセルします。

計測		×
距離(m)	235.927	ОК

<u>6-10.基準画面(波浪計算画面のみ)</u> 🖳

🜄 波浪変形(エネルギー平衡方程式)								
ファイル(F)	表示(V) 設定(S) ツール(T							
0 🞽 🖬 🕯	拡大							
Wi Test tik	縮小							
Test.uk	移動							
Data1	全体							
	再表示							
	基準画面							
	回転							
	設定情報 ▶							

作図枠を基準に全体表示処理を行います。 現在表示されている作図図面枠を基準にスケール計算を行い表示します。

6-11.設定情報-水深線(波浪計算画面のみ)

👿 波浪変形(エ	ネルギー平	衛方程式)	-	•	erter (6)	
ファイル(F)	表示(V)	設定(S)	ツール(T)		メッシュ作成(M	1) 波
i 🗅 💕 🖬 🧔	拡大		e	ц		
Strest_tik	縮小					
UIII Data1	移動		- 1	-		
Uata1	王14	示				
	基準	画面			\sim	
	回転					
	設定	情報	•	~	水深線	<u>`</u>
	 ✓ ヅー 	ルバー(T)		~	陸域角度線	2
	 ステ 	ータスバー	(S)	~	計算格子	

水深線の表示/非表示を切り替えます。

水深線データが多いため、画面が見難い場合や、画面再表示に時間がかかる場合などに使用します。

6-12. 設定情報-計算格子(波浪計算画面のみ) 🛱



画面の表示を計算格子モードと条件設定モードで切り替えます。本システムでは、設定した地形形状と計算領域から水深計算を行うことにより、計算格子を生成します。このとき、地形形状に設定した 反射率、陸域角度線、陸域や海域の境界などがどのように計算格子に反映されているかを画面で確 認する場合にこのメニューをチェックします。

このメニューを選択し、ある程度の倍率まで拡大表示することにより、画面に格子(海域:点線、陸域:実線)が現れます。また、[設定情報]-[反射率]、[陸域角度]や[陸域]の画面の表示が切り替わります。

6-13.設定情報-透過率(波浪計算画面のみ) 🌆



線境界に設定されている透過率を表示します。
6 —	1	4.	設定情報-	陸域角度	(波浪計算画面のみ)
-----	---	----	-------	------	------------



反射計算で使用する反射角度を表示します。

「地形編集画面」で設定した陸域角度線から、反射率が設定されている線境界と計算領域の 各格子の陸域角度を計算し、表示します。

計算領域の各格子の陸域角度は、[設定情報]-[計算格子]にチェックがついている場合のみ表示します。



※角度は、入射方向との直交軸から左回りを正とし、-90度~90度の範囲で表示します。

6-15.設定情報-陸域(波浪計算画面のみ) 🖌 🖌



陸域(画面上で茶色で塗り潰されている領域)の表示/非表示を切り替えます。メニューの [陸域]を押してください。陸域は地形ブロックの設定後、水深計算を実行すると自動的に表示 されますが、画面が見にくいなど非表示にしたい場合に使用してください。

陸域は、[設定情報]-[計算格子]にチェックがついていない場合は地形線に沿って、チェックがついている場合は格子単位で塗りつぶされます。

6-16.設定情報-一定水深領域(波浪計算画面のみ) 🎽



ー定水深領域(画面上、オリーブ色で塗り潰されている領域)の表示/非表示を切り替え ます。メニューの[一定水深領域]を押してください。一定水深領域は一定水深ブロックの設定 後、水深計算を実行すると自動的に表示されますが、画面が見にくいなど非表示にしたい場合 に使用してください。

7. 各種条件の設定(地形編集画面)

l	🤝 波浪変形(ニ	エネルギー	平衡方程式)					
	ファイル(F)	表示(V)	設定(S)	要素入力(I)	要素編集(Y)	ツール(T)	ウィンドウ(W)	へレプ(H)
	🗋 💕 🛃 🗿	I 🔍 🔍	🖑 ALL Re) 🔍 📖 🔽	表示しない 🗸	© = 🗼	· · · · · · · ·	× 0

7-1. 地形条件

😴 波浪変形(エネルギーヨ	2衡方程式)		
ファイル(F) 表示(V)	設定(S) 要素入力(I)	要素編集(Y) ツール(T)	ウィンドウ(W) ヘルプ(H)
i 🗅 💕 🖬 🍠 🔍 🔍	条件	表示しない 🖌 🎯 📑 🗼	ne ne ne ne ne× 🥝
	使用反射率	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

地形条件の設定を行う場合、メニューの[設定(S)]-[条件]コマンドもしくは、◎を選択し ます。波条件で画面回転角度の任意指定を「しない」(推奨)に設定し、水深計算済みで本条件 の磁北の値を変更した場合や海陸境界地盤高を変更した場合、水深計算を再度行う必要があ ります。

地形条件			×							
磁北 方向(度)	90.0	、軸からY軸方向へ	の角度を入力							
磁北を変更する場合は、再計算を行ってください。										
諸元算出位		~								
設定/則)	赤 名孙	X 133.0000	Y Y⊂⁄J							
		0405.407	077.302							
	2	3400.407								
	3	4390.381								
\checkmark	4	1512.000	2833.200							
	5	0.000	0.000							
	6	0.000	0.000							
	7	0.000	0.000							
	8	0.000	0.000							
	9	0.000	0.000							
	10	0.000	0.000							
₩マーク:i	諸元算出対象外									
画面回転角 0.0		□一点とみなす許容 マウス(ピクセル) [5	?誤差							
海陸境界地盤高(m) 0.0 ※この値一地盤高=0.0 となる位置を海陸境界と認識します。 地形線の地盤高より大きい値(ex.99.0)なら認識しません。 (要地形プロック)										
		0	K キャンセル							

[磁北]

磁北の角度(度)を入力します。

※ 本システム内部では、データの座標系として数学座標を採用しています。従っ て、磁北の角度は、数学座標のX軸からY軸に向かう方向を正とした角度を設定 してください。



※ 本システムでは、主波向きの方向の設定が複数の方法の中から選択できますが、 全て磁北を基準とした角度で設定します。波条件で画面回転角度を任意指定「し ない」(推奨)に設定していると、計算領域に対して必ず直角入射となるように計 算領域を回転します。そのため、既に計算格子を配置し、水深計算を行って、本項 目を変更すると計算格子の位置にずれが生じ、計算済みの水深データとの矛盾 が発生する場合があります。必ず計算格子の再設定、及び水深計算を行ってくだ さい。

[諸元算出位置]

諸元(水深、有義波高/有義波高比/換算沖波波高/換算沖波波高比(屈折係数)、 波向き[北からの角度])を算出する位置の設定・変更・削除の指定が可能です。

(設定/削除)のチェックボックスのチェックの有無により、その点の表示の有無 を切り替えることができます。

(マーク)をチェックした場合は、諸元算出対象外となりますので、図面上の何ら かの目印・マーカーとして利用できます。例えば、造波位置の目安などに利用するこ とができます。

諸元算出位置として有効な場合は、◎、マークとして有効な場合は○で描画されま す。

名称は、初期値として1~の番号がセットされていますので、必要に応じて変更してください。最大10箇所の算出点の設定が可能です。

[同一点とみなす許容誤差]

測点データを追加したときに同一点と見なす誤差の範囲を指定します。

[画面回転角]

現在の画面の回転角が表示されます。0.0を指定すれば初期値状態に戻ります。

[海陸境界地盤高]

海域と陸域の境界地盤高を設定します。水深計算実行時、指定地盤高以上の格子を 陸とします。

例えば、地形線の地盤高=0.0mの場合、0.0を設定することにより、地形ブロック を設定しなくても陸域の認識が可能となります。

但し、地形形状によっては海域の一部も地盤高=0.0mで陸域となる場合がありま す。それらを海域としたい場合は、地形線の地盤高より大きい値(ex.99.0)を設定 すると海域となりますが、全て海域となりますので地形ブロックの設定が必要です。

<u>7-2.使用反射率</u>

😴 波浪変形(エネルギー平衡方程式)							
ファイル(F) 表示(V)	設定(S) 要素入力(I)	要素編集(Y) ツール(T)	ウィンドウ(W) ヘルプ(H)				
🗋 💕 🛃 🍠 🔍 🤤	条件	表示しない 🗸 🎯 📑 🗼	<u>xè</u> xè ^H xã xé _× @				
	使用反射率						

反射率と画面での線種を対応づけする条件です。メニューの[設定(S)]-[使用反射率]コ マンドもしくは、

まず用意している画面表示の10種類の線種に対し、それぞれ反射率を設定します。地形線 /線境界に対して反射率を設定する場合には、この一覧表から反射率を選択します。

尚、ここで選択された線種は画面表示のためだけのものであって、図化は実線となります。

※水深計算時、メッシュ毎に最も近い地形線の反射率を割り当てます。使用反射率を変更 すると、各メッシュの反射率も更新する必要がありますので、再度水深計算と波浪計算 を行ってください。

線番号	反射率	画面表示
1	0.00	
2	0.10	
з	0.20	
4	0.30	
5	0.40	
6	0.50	
7	0.60	
8	0.70	
9	0.80	
10	0.90	

8. 要素入力(地形編集画面)

	14/0	竹則力性巧/					
ファイル(F)	表示(V)	設定(S)	要素入力(I)	要素編集(Y)	ツール(T)	ウィンドウ(W)	ヘルプ(H)
i 🗅 📂 🗔 🧃	I 🔍 Q	< ⁽¹⁾ ALL Re) 🔍 📖 🌄 🏠	表示しない - (🖌 🚴 🕅 🖗 🕷	

波浪計算を行う上で最も基礎となる測点データ及び、線分データをマウス、ファイルを用い て入力します。メニューの[要素入力(I)]コマンドを選択します。

8-1. マウス-点追加

🌄 波浪変形(エネルギー平衡方程式)					
ファイル(F) 表示(V) 設定(S)	要素入力(I) 要罪	義編集(Y)	ツール(T)	ウイ
ं 🗋 📂 🛃 🥔 🔍 🔍 🖳 🖻	マウス	ζ.	•	点追加	Ν
	ファイ	11	+	線追加	h
	座標措	諚			
	交点				
	伸縮点	Ĩ.			
	垂直点	Ĩ.			
	角度・	距離指	定		

メニューの[マウス]-[点追加]を押してください。マウスの左ボタンを押した任意の位置に 測点を追加します。右ボタンを押せば点追加モードがキャンセルされます。

<u>8-2.マウス-線追加</u>

😴 波浪変形(エネルギー平衡方程式) - [Sample1.TIK]	
🖄 ファイル(F) 表示(V) 設定(S)	要素入力(I) 要素編集(Y)	ツール(T) ウィ
🕴 🗋 📂 🔙 🍠 🔍 🔍 🖑 🖭 🖻 🍳	マウス 🔸	点追加
	ファイル 🔸	線追加
	座標指定	7
	交点	
	伸縮点	
	垂直点	
	角度·距離指定	

メニューの[マウス]-[線追加]を押してください。マウスの左ボタンを押した任意の位置に 始点となる測点を追加し、結線します。引き続き終点となる位置をマウスの左ボタンで指定し ます。右ボタンを押せば始点位置の指定に戻り、もう一度右ボタンを押すと線追加モードがキ ャンセルされます。



DXF DXF 2 D 3 D 🌄 波浪変形(エネルギー平衡方程式) - [Sa ▼ 波浪変形(エネルギー平衡方程式) - [Sample1.TIK] ジ ファイル(F) 表示(V) 設定(S) 要素入力(I) 要素編集(Y) □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ マウス → ツール(T) ウィンドウ(W) ヘルプ(H) ツール(T) ウィンドウ(W) ヘルプ(H) 要奏入力(I) 要素編集(Y) ファイル(F) 表示(V) 設定(S) 🗋 📂 🖬 🥔 🔍 🧠 «?) 🖭 🖻 🍳 ファイル ファイル 2D DXF 2D DXE 3D DXF 座標指定 アイル読込み 座標指定 CSVファイル読込み J – B I R D ファイル読込み J – B I R D ファイル読込み 交点 交点 伸縮点 伸缩点 垂直点 垂直点 ーーーー 角度・距離指定 角度·距離指定

DXF形式のファイルを読み込みます。メニューの[ファイル]-[DXFファイル読込み]-[2D DXF]([3D DXF])を押してください。下のようなファイルを選択する画面が 表示されます。読み込みたいDXFファイルを選択し、開く(O)を押してください。

2 田へ									×
🕽 🔾 🗢 🎉 « Windows (C	:) >	AEC 77°リケ-ション 、 波浪変形	(17//+*-平衡方程式))	Data 🖡	- 4	→ Dataの検	Re .)
整理 ▼ 新しいフォルダー									0
🚖 お気に入り	-	名前		更新日時	種類	サイズ			
👔 ダウンロード		퉬 テスト		2017/06/28 17:25	ファイル フォル…				
📰 デスクトップ		퉬 球面浅瀬		2015/10/06 13:30	ファイル フォル…				
◎ 最近表示した場所	Ξ	test1.dxf		2015/01/29 8:09	DXF ファイル	10,186 KB			
		test2.dxf		2015/01/29 8:09	DXF ファイル	10,186 KB			
🍞 ライブラリ		test3.dxf		2015/01/29 8:09	DXF ファイル	10,186 KB			
F#1X2h									
■ ピクチャ									
😸 ビデオ									
👌 ミュージック									
▶ コンピューター									
🏭 Windows (C:)									
DATADRIVE1 (D:)									
HP_TOOLS (F:)									
	0								
HD RECOVERY (7-)									
ファイル名	(N):					DXFファイル	↓ (*.dxf)		•
									_
						開<(O)	- +	ヤンセノ	6

下のような画面が表示されます。

【原点移動】読み込むDXFファイル内の座標データを任意の位置に一括して移動する場合には、原点移動のフィールドに移動先の座標値を入力します。

【倍率】データの倍率変換を行うことができます。例えば、DXFデータがm単位の場合は 1.0 を、mm単位の場合は 0.001 を設定すれば、単位をmとして読み込むことができます。

【変換基準高】プログラム内部では地盤高でデータを保持します。したがって、読み込んだ 水深を地盤高に変換するための変換基準高を設定してください。

読み込んだ地形線データに初期値として与える属性を3つの中から選択します。(未定義 線)は、文字通り地形線データの属性を削除して、何の属性も設定されていない未定義の線 分とします。(地盤高)は、地形線データに与えられている水深を、変換基準高により地盤 高に変換して設定します。(境界無効)は、地形線データに高さを与えず、水深計算でも認 識しない線分として設定します。ただし、図化は行います。例えば、最も地形線に近い水深 線から岸方向に向けて、海底勾配をレベルとし、その水深線の高さを各格子に設定するよう なケースで有効です。尚、地形線(地盤高)と地形線(境界無効)の違いについての詳細は、 「地形形状の設定について」を参照してください。

2D DXFファイルの場合はレイヤに属性と水深を設定することによって、各レイヤに 属する線分に属性と高さを与えられます。初期値は属性:未定義線、水深:0.0mですが、レ イヤ名の1文字目を "H" (半角)にすると水深線、 "T" (半角)にすると地形線(地盤高)、続い て水深[m] (ex.10_0(全て半角。レイヤ名に小数点を使用できないので "_" で代用しています)) を指定すると自動的に初期値を変更します。読み込み時にレイヤ名を変更できませんので、D XFファイルを作成する段階でレイヤ名を変更しておいてください。

※半角カタカナのレイヤ名は正しく表示されない場合があります。その場合は全角カタカナ に変更してください。

3D DXFファイルの場合は属性を自動設定します。水深>0.0mの線分は水深線、水深

=0.0mの線分はレイヤ名の1文字目を"H"(半角)にすると水深線、それ以外は地形線としま す。地形線は、[地形線]の項目を切り替えることによって、別の属性として入力することも可 能です。

- 2D DXF
- 3D DXF

D DXF読込みダイアログ		
原点移動 X(m) 0000 倍率 1	Y(m) 0	.000
変換基準高(m) 0.0		
レイヤ名	属性	水深(m)
	未定義 ▼	0.0
H0_0	水深線 ▼	0.0
H1_0	水深線 ▼	1.0
H10_0	水深線 ▼	10.0
H100_0	水深線 ▼	100.0
H1000_0	水深線 ▼	1000.0
H1005_0	水深線 ▼	1005.0
H101_0	水深線 ▼	101.0
H1010_0	水深線 ▼	1010.0
H1015_0	水深線 ▼	1015.0
H102_0	水深線 ▼	102.0
H1020_0	水深線 ▼	1020.0
11400E 0	1.0766	1005.0

読み込んだDXFファイルのデータが画面に表示されます。[表示]-[計測]機能を用いて既 知の2点間距離を計測すれば、データの確認を行えます。

- ※ 座標系は数学座標系となっていますので注意してください。
- ※ また、本システムで読み込めるデータは、線分データのみとなっていますので、文字 データなどは読み込みません。
- ※ 計算に必要のないデータはあらかじめ省いて下さい。
- ※ 本システムは1つの地形データに対して複数の波浪データをもてます。波浪データ 毎に地形データを任意の角度で回転できるため、計算領域に含まれるエリアは各々 異なります。計算領域は水深線、地形線、補助線と交差するよう設定して頂きたいの で、計算対象エリアより広めのDXFファイルを作成してください。(「地形データ 作成上の注意点」-「より良い水深計算結果を得るための注意点」(後述)参照)

<u>8-4.ファイル-CSVファイル読み込み</u>

点		連続線	
😴 波浪変形(エネルギー平衡方程式) - [Sample1.TIK]		😴 波浪変形(エネルギー平衡方程式) - [Sample1.TIK]	
ジ ファイル(F) 表示(V) 設定(S) 要素入力(I) 要素編集(Y)	ツール(T) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)	※ ファイル(F) 表示(V) 設定(S) 要素入力(I) 要素編集(Y) ツール(T) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)	
🗋 📂 📓 🥥 🔍 🖑 🖳 🖻 🔍 - マウス 💦 🔸		🗋 📂 🖬 🖉 🔍 🔍 🖤 💷 व 🛛 २७२ 🔹 🕨 🔚 🔪 🖕 🦕 🥥	
ファイル・	DXFファイル読込み ・	ファイル・ DXFファイル読込み・	
座標指定	CSVファイル読込み , 点 N	座標指定 CSVファイル読込み ↓ 点	
交点	J-BIRDファイル読込み 連続線 い	交点 J-BIRDファイル読込み 連続総	
伊縮点		伸縮点	7
垂直点		垂直点	
角度·距離指定		角度·距離指定	

CSV形式のファイルを読み込みます。メニューの[ファイル]-[CSVファイル読込み]-[点]([連続線])を押してください。下のようなファイルを選択する画面が表示されます。読み 込みたいCSVファイルを選択し、開く(O)を押してください。

♥聞<								×
🔾 🖓 🗸 Windows (C:)	▶ AEC 77° IJŷ-ション	波浪変形(1ネルギー平衡方程式)	Data		Dataの検察	50		۶
整理 ▼ 新しいフォルダー						⊞ ▼		0
🔆 お気に入り	名前	^	更新日時	種類	サイズ			
📕 ダウンロード	🌽 テスト		2017/06/28 17:25	ファイル フォル				
📰 デスクトップ	퉬 球面浅瀬		2015/10/06 13:30	ファイル フォル…				
◎ 最近表示した場所 ■	🛯 🚳 test1.csv		2015/01/29 8:09	Microsoft Office	10,186 KB			
	强 test2.csv		2015/01/29 8:09	Microsoft Office	10,186 KB			
📁 ライブラリ	🔛 test3.csv		2015/01/29 8:09	Microsoft Office	10,186 KB			
ドキュメント								
■ ピクチャ								
😸 ビデオ								
👌 ミュージック								
■ コンピューター								
🏭 Windows (C:)								
DATADRIVE1 (D:)								
HP_TOOLS (F:)								
🙀 asol01技術 (¥¥Sv-den01)								
HD RECOVERY (7.)	•							
ファイル名(N):			•	CSVファイ)	(*.csv)		•
					開<(0)	- ++	っともり	-

次に、読み込むCSVファイルのデータの座標系を選択する画面が表示されます。ファイル 内の座標データに合った座標系を選択してください。本システム内部の座標系は数学座標系 となっています。読み込むデータが測量座標系の場合、X・Y座標を入れ替えて読み込みます。 したがって、後から座標値を与えて測点を追加する場合は、数学座標系の座標値を入力してく ださい。

連続線読み込みで読み込むCSVファイルのデータは下に示しますように水深となってい ます。プログラム内部では地盤高でデータを保持しますので、地盤高に変換するための変換基 準高を入力します。

点	連続線		
	CSV読込みダイアログ		
座標軸設定 × 読込み対象の座標系 ● 数学座標系 ⑦ 測量座標系 ※測量座標系の場合、X/Yを入れ替えて読込み。 読込み後は数学座標系として保存します。 OK キャンセル	変換基準高(m) 11 読込み対象の座標系 ④ 数学座標系 ⑦ 測量座標系 ※測量座標系の場合、X/Yを入れ替えて読込み。 読込み後は数学座標系として保存します。 OK キャンセル		

CSVファイルのフォーマットは次の通りです。尚、CSVファイルのデータは座標系に関わらずX, Yの順です。

[点の場合のファイルフォーマット]

X1, Y1 X2, Y2 |

Xn, Yn

[連続線の場合のファイルフォーマット]

地形線·水深線フラグ(地形線/水深線:1/2),水深,X座標値,Y座標値,連続線グループデータ(1~)

(例.CSV)

- 1, 0. 0, 100. 0, 200. 0, 1
- 1, 0. 0, 110. 0, 200. 0, 1
- 1,0.0,120.0,200.0,1____ここまでが1つ目の地形線の連続線グループ
- 1, 0. 0, 150. 0, 200. 0, 2
- 1,0.0,160.0,200.0,2____ここまでが2つ目の地形線の連続線グループ
- 2, 10. 0, 200. 0, 200. 0, 1
- 2,10.0,210.0,200.0,1____ここまでが水深10mの水深線の連続線グループ
- 2, 20. 0, 240. 0, 200. 0, 2
- 2, 20. 0, 250. 0, 200. 0, 2____ここまでが水深20mの水深線の連続線グループ
- ※ 本システムは1つの地形データに対して複数の波浪データをもてます。波浪データ毎に 地形データを任意の角度で回転できるため、計算領域に含まれるエリアは各々異なりま す。計算領域は水深線、地形線、補助線と交差するよう設定して頂きたいので、計算対 象エリアより広めのCSVファイルを作成してください。(「地形データ作成上の注意 点」-「より良い水深計算結果を得るための注意点」(後述)参照)

<u>8-5.ファイルーJ-BIRDファイル読み込み</u>

🌄 波浪変形(エネルギー平衡方程式) - [[Sample1.TIK]	
🖄 ファイル(F) 表示(V) 設定(S)	要素入力(I) 要素編集(Y)	ツール(T) ウィンドウ(W) ヘルプ(
	マウス ・	
	ファイル 🔸	DXFファイル読込み ▶
	座標指定	CSVファイル読込み ▶
	交点	J – B I R D ファイル読込み
	伸縮点	*
	垂直点	
	角度・距離指定	

ー般財団法人日本水路協会より提供されている海底地形デジタルデータのJ-BIRDフ オーマットによる等深線データを読み込みます。データ領域と読み込み時間は比例しますの で、別途用意している「J-BIRD領域抽出プログラム」(後述)で必要な部分のみJ-BI RDフォーマットでファイルを出力し、それを読み込むようにしてください。

メニューの[ファイル]-[J-BIRDファイル読込み]を押してください。データファイル を選択するダイアログが表示されます。入力したいデータファイルを選択し、開く(O)を押 してください。

引き続き、次の画面が表示されます。必要な情報をセットし、OKボタンを押してください。座標変換が実行され、データを読み込みます。キャンセルボタンを押せば、処理を中断します。

J-BIRD読込みダイアログ X
変換基準高(m) 🕕
系番号 🗸 🗸 🗸 🗸
※系番号は地域によって異なります。 操作説明書で確認してください。
地形線
○ 未定義線
◉ 地形線(地盤高)
○ 地形線(境界無効)
OK キャンセル

[変換基準高(m)]

J-BIRDデータの等深線の高さは、水深で登録されています。本システム内部 では、等深線データの高さは地盤高で保持しています。そのため、データ入力時に本 項目の値を用いて水深値→地盤高値の変換を行います。尚、計算時に使用する水深に ついては、ここで変換した地盤高と後述する「波条件」で設定する潮位から算出しま す。

[系番号]

J-BIRDデータは、測点位置が経緯度で登録されています。本システムでは、 測点位置をXY座標で扱うため、その経緯度を平面直角座標へ座標変換する必要が あります。ここで指定する系番号は、その時に必要なパラメータであり、日本全国を 19地域に分割したときの、各地域の座標原点を示します。次ページの系番号一覧表 をご覧ください。

尚、座標変換の詳細につきましては、国土地理院ホームページ (http://www.gsi.go.jp/) などを参照してください。

[地形線]

項目を切り替えることによって、地形線を別の属性として入力することも可能で す。ここでは、読み込んだ地形線データに初期値として与える属性を3つの中から選 択します。(未定義線)は、文字通り地形線データの属性を削除して、何の属性も設 定されていない未定義の線分とします。(地盤高)は、地形線データに与えられてい る水深を、変換基準高により地盤高に変換して設定します。(境界無効)は、地形線 データに高さを与えず、水深計算でも認識しない線分として設定します。ただし、図 化は行います。例えば、最も地形線に近い水深線から岸方向に向けて、海底勾配をレ ベルとし、その水深線の高さを各格子に設定するようなケースで有効です。尚、地形 線(地盤高)と地形線(境界無効)の違いについての詳細は、「地形形状の設定につ いて」を参照してください。

※本システムは1つの地形データに対して複数の波浪データをもてます。波浪データ毎に 地形データを任意の角度で回転できるため、計算領域に含まれるエリアは各々異なりま す。計算領域は水深線、地形線、補助線と交差するよう設定して頂きたいので、計算対 象エリアより広めのJ-BIRDデータを「J-BIRD領域抽出プログラム」(後述) を使用して作成してください。(「地形データ作成上の注意点」-「より良い水深計算 結果を得るための注意点」(後述)参照)

「平成14年国土交通省告示第9号」より(<u>https://www.gsi.go.jp/LAW/heimencho.html</u>)

万平日	座標系原点の経緯度		海田区域		
杀 留亏	経度 (東経)	緯度(北緯)	·		
I	129 度 30 分 0 秒 0000	33 度 0 分 0 秒 0000	長崎県 鹿児島県のうち北方北緯 32 度南方北緯 27 度西方東経 128 度 18 分東方東経 130 度を境界線とする区域内(奄美群島は 東経 130 度 13 分までを含む。)にあるすべての島、小島、環礁 及び岩礁		
II	131度0分0秒0000	33 度 0 分 0 秒 0000	福岡県 佐賀県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県(第 I 系 に規定する区域を除く。)		
III	132度10分0秒0000	36 度 0 分 0 秒 0000	山口県 島根県 広島県		
IV	133 度 30 分 0 秒 0000	33 度 0 分 0 秒 0000	香川県 愛媛県 徳島県 高知県		
۷	134 度 20 分 0 秒 0000	36 度 0 分 0 秒 0000	兵庫県 鳥取県 岡山県		
VI	136度0分0秒0000	36 度 0 分 0 秒 0000	京都府 大阪府 福井県 滋賀県 三重県 奈良県 和歌山県		
VII	137 度 10 分 0 秒 0000	36 度 0 分 0 秒 0000	石川県 富山県 岐阜県 愛知県		
VIII	138 度 30 分 0 秒 0000	36 度 0 分 0 秒 0000	新潟県 長野県 山梨県 静岡県		
IX	139 度 50 分 0 秒 0000	36 度 0 分 0 秒 0000	東京都(XIV 系、XVIII 系及び XIX 系に規定する区域を除く。) 福島県 栃木県 茨城県 埼玉県 千葉県 群馬県 神奈川県		
Х	140度50分0秒0000	40 度 0 分 0 秒 0000	青森県 秋田県 山形県 岩手県 宮城県		
XI	140度15分0秒0000	44 度 0 分 0 秒 0000	小樽市 函館市 伊達市 北斗市 北海道後志総合振興局の所 管区域 北海道胆振総合振興局の所管区域のうち豊浦町、壮瞥 町及び洞爺湖町 北海道渡島総合振興局の所管区域 北海道檜 山振興局の所管区域		
XII	142 度 15 分 0 秒 0000	44 度 0 分 0 秒 0000	北海道(XI 系及び XIII 系に規定する区域を除く。)		
XIII	144 度 15 分 0 秒 0000	44 度 0 分 0 秒 0000	北見市 帯広市 釧路市 網走市 根室市 北海道オホーツク 総合振興局の所管区域のうち美幌町、津別町、斜里町、清里 町、小清水町、訓子府町、置戸町、佐呂間町及び大空町 北海 道十勝総合振興局の所管区域 北海道釧路総合振興局の所管区 域 北海道根室振興局の所管区域		
XIV	142度0分0秒0000	26 度 0 分 0 秒 0000	東京都のうち北緯 28 度から南であり、かつ東経 140 度 30 分か ら東であり東経 143 度から西である区域		
XV	127 度 30 分 0 秒 0000	26 度 0 分 0 秒 0000	沖縄県のうち東経 126 度から東であり、かつ東経 130 度から西 である区域		
XVI	124度0分0秒0000	26 度 0 分 0 秒 0000	沖縄県のうち東経 126 度から西である区域		
XVII	131度0分0秒0000	26 度 0 分 0 秒 0000	沖縄県のうち東経 130 度から東である区域		
XVIII	136度0分0秒0000	20 度 0 分 0 秒 0000	東京都のうち北緯 28 度から南であり、かつ東経 140 度 30 分か ら西である区域		
XIX	154度0分0秒0000	26 度 0 分 0 秒 0000	東京都のうち北緯 28 度から南であり、かつ東経 143 度から東で ある区域		

8-6. 座標指定



測点データをX,Y座標を指定することにより追加します。メニューの[座標指定]を押して ください。下のような座標値を入力するダイアログが表示されます。

点追加		X
X(m)	0.000	登録
Y(m)	0.000	閉じる

座標データは、登録ボタンを押すたびにデータとして追加されます。閉じるボタンが押されるまで繰り返します。

<u>8-7.交点</u>



2本の線分を指定することにより、交点を追加します。メニューの[交点]を押してください。2線分を選択した直後に下のようなダイアログが表示されます。

交点追加 🛛 🕅
2線分の交点を追加します。
(はい(Y) いいえ(N)

追加を行うのであれば、はいボタンをキャンセルならば、いいえボタンを押してください。 マウスの右ボタンが押されるまで繰り返します。



線分の延長線上に点を追加します。メニューの[伸縮点]を押してください。線端点を指定した直後に下のようなダイアログが表示されます。

伸縮計算	
伸縮距離(m) 0.000	ОК
	キャンセル

指定した線端点に対して、符号が画面に表示されます。この符号は追加点までの距離を入力 した際の方向を示しています。符号を考慮して追加点までの距離を入力し、OKボタンを押 すと下のようなダイアログが表示されます。

伸縮点	83
伸縮点を追加します。	4
(まい(Y)	しいえ(N)

追加を行うのであれば、はいボタンをキャンセルならば、いいえボタンを押してください。

<u>8-9. 垂直点</u>



ある点から指定線分上に垂直に下ろした点を追加します。メニューの[垂直点]を押してく ださい。

まず基準線を選択し、そこに垂直に下ろす基準となる点を選択すると下のようなダイアロ グが表示されます。

垂直点
垂直点を追加します。
(はい(Y) いいえ(N)

追加を行うのであれば、はいボタンをキャンセルならば、いいえボタンを押してください。

<u>8-10.角度・距離指定</u>

😴 波浪変形(エネルギー平衡方程式) - [Sam	ple1.TIK	
※ ファイル(F) 表示(V) 設定(S)	要	素入力(I)	要素編集(Y)
🗋 🚅 🛃 🦪 🔍 🔍 🖑 🖳 🖻 🍳		マウス	•
		ファイル	/ +
		座標指定	:
		交点	
		伸縮点	
		垂直点	-
		角度·距	離指定

選択した線端点からの距離と角度を指定した位置に点を追加します。メニューの[角度・距離指定]を押してください。

線端点を指定した直後に下のようなダイアログが表示されます。

角度・距離	指定	— ×		
距離(m)	5.000	OK		
角度(度)	90.000	キャンセル		
線分要素の方向を基準に右回りの角度を指定				

指定した線端点に対して、符号が画面に表示されます。この符号は追加点までの距離を入力 した際の方向を示しています。また角度は、プラスの方向に向かって右回りの角度を正として 入力します。それらを考慮し、追加点までの距離と角度を入力し、OKボタンを押すと下のよ うなダイアログが表示されます。

角度・距離指定	X
新しい測点要素を追加します。	
(はい(Y) いい;	रे(N)

追加を行うのであれば、はいボタンをキャンセルならば、いいえボタンを押してください。

9. 要素編集

図 波浪変形(エネルギー平衡方程式) - [Sample1.TIK]
 ※ ファイル(F) 表示(V) 設定(S) 要素入力(I) 要素編集(Y) ツール(T) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □ </

波浪変形計算を行う上で最も基礎となる要素データ(点データ及び、線分データ)の編集作 業を行います。メニューの[要素編集(Y)]コマンドを選択します。

9-1. 線分編集-結線

🌄 波浪変形(エネルギー平衡)	方程式) - [\$	Gample1.TIK]			
🖄 ファイル(F) 表示(V)	設定(S)	要素入力(I)	要素編集(Y)	ツール	(T) ウィンドウ(W)
i 🗅 🐸 🛃 🍠 🔍 🔍 🖑	ALL Re 🔍	📖 🚺 表示	線分編集	•	結線
			点編集	•	分割
					合成
					端点変更
					削除
					領域内削除

任意の点を線分で結びます。メニューの[線分編集]-[結線]を押してください。マウスの左 ボタンを押した任意の位置に最も近い点を検索し始点とします。引き続き終点となる点をマ ウスの左ボタンで指定します。右ボタンを押せば始点位置の指定に戻り、もう一度右ボタンを 押すと結線モードがキャンセルされます。

9-2. 線分編集-分割

🌄 波浪変形(エネルギー平衡方程式) - [Sample1.TIK]				
💥 ファイル(F) 表示(V) 設定	(S) 要素入力(I)	要素編集(Y)	ツール(T) ウィンドウ	7(W)
i 🗋 🚅 🛃 🍠 🔍 🔍 🖑 🖭 [🖻 🔍 📖 🚺 表示	線分編集	•	結線	
		点編集	•	分割	
				合成	μŝ
				端点変更	
				削除	
				領域内削除	

現在結線されている線分を任意の点により分割します。メニューの[線分編集]-[分割]を押 してください。分割の対象となる線分をマウスの左ボタンで選択し、引き続き分割する任意の 点を選択します。右ボタンを押すと分割モードがキャンセルされます。

<u>9-3. 線分編集-合成</u>

🤝 波浪変形(エキ	ネルギー平衡	方程式) - [s	Sample1.	TIK]					
💥 ファイル(F)	表示(V)	設定(S)	要素入力	(I)	要素編集(Y)	ו-ש	μ(T)	ウィンドウ	(W)
🗋 🖬 😹 💋	🙉 🧠 🥎	ALL Re 🔍		表示	線分編集	•		結線	
					点編集	•		分割	
								合成	Ν
								端点変更	43
								削除	
								領域内削除	

現在結線されている連続した線分2本を1本の線分に合成します。メニューの[線分編集]-[合成]を押してください。合成の対象となる線分1をマウスの左ボタンで選択し、引き続き線 分2を選択してください。右ボタンを押すと合成モードがキャンセルされます。

9-4. 線分編集一端点変更

🌄 波浪変形(エネルギー平衡方程式) -	[Sample1.TIK]			
💥 ファイル(F) 表示(V) 設定(S)	要素入力(I)	要素編集(Y)	ツール((T) ウィンドウ(W)
📄 🚅 🛃 🥔 🔍 🖑 🖳 🖻	🔍 📖 🚺 表示	線分編集	•	結線
		点編集	•	分割
				合成
				端点変更
				削除 🔨
				領域内削除

現在の線分データの始点あるいは、終点を他の測点に移動します。メニューの[線分編集]-[端点変更]を押してください。端点変更の対象となる線分の始点あるいは、終点をマウスの左 ボタンで選択し、引き続き移動先の測点を選択してください。右ボタンを押すと端点変更モー ドがキャンセルされます。

<u>9-5. 線分編集-削除</u>

🌄 波浪変形(エネルギー平衡)	方程式) - [\$	Sample1.TIK]					
🖄 ファイル(F) 表示(V)	設定(S)	要素入力(I)	要素編集(Y)	ツーノ	ι(T)	ウィンドウ(W)
🛯 🗅 💕 🔙 🍠 🔍 🔍 🖑	ALL Re 🔍	· 📖 <u>K </u> 表示	線分編集	•		結線	
			点編集	•		分割	
						合成	
						端点変更	
						削除	
						領域内削除	45

線分データを削除します。メニューの[線分編集]-[削除]を押してください。

削除の対象となる線分をマウスの左ボタンで選択してください。同一線分を2回選択する と選択解除となります。

また矩形領域を指定して選択することも可能です。任意の位置でマウスの左ボタンを押し、 そのまま対角方向に移動(ドラッグ)してください。左ボタンを押した位置を始点として、矩 形が表示されます。領域の端まで移動したらマウスの左ボタンを離してください。選択された 線分データが黄色で表示されます。

右ボタンを押すと確認ダイアログが表示されます。はいならば削除を行います。いいえならば、削除モードがキャンセルされます。

確認
選択した要素を削除します。よろしいですか?
(はい(Y) いいえ(N)

9-6. 線分編集-領域内削除



任意の多角形領域を指定して領域内の線分データを削除します。

メニューの[線分編集]-[領域内削除]を押してください。マウスの左ボタンで削除領域を指 定します。右ボタンを押せば決定し、選択された線分データが黄色で表示されます。引き続き、 削除確認のダイアログが表示されます。削除するのであればはいをそうで無い場合はいいえ を指定してください。



領域の構成点が2点以下の場合や、交差した場合に右ボタンを押しても削除はできません。

<u>9-7. 点編集-座標移動</u>



選択した点データを指定した座標位置に移動します。メニューの[点編集]-[座標移動]を押 してください。移動を行う点をマウスの左ボタンで選択すると下のような座標値を入力する ダイアログが表示されます。

点座標編	集	×
X(m)	2045.970	ОК
Y(m)	2812.542	キャンセル

移動先の座標値を入力し、〇Kボタンを押せば、その位置に座標値が移動します。

<u>9-8. 点編集-マウス移動</u>

😴 波浪変形(エネルギー平衡方程式) - [Sample1.TIK]				
🖄 ファイル(F) 表示(V) 設定(S) 要素入力(I)	要素編集(Y)	ツール(T)	ウィンドウ	(W)ל
📋 🚅 🛃 🧊 🔍 🧠 «") 🖳 🖻 🔍 📖 🚾 表示	線分編集	► <u>1</u>	12 H 12 H	₩× (
	点編集	•	座標移動	
			マウス移動	
			伸縮移動	121
			削除	
			領域内削除	

選択した点データをマウスで指定した位置に移動します。メニューの[点編集]-[マウス移動]を押してください。移動を行う点をマウスの左ボタンで選択し、移動先をマウスの左ボタンで指定します。マウスの右ボタンで位置が確定し、移動点の選択に戻ります。もう一度右ボタンを押すと移動モードがキャンセルされます。

9-9. 点編集一伸縮移動

🤝 波浪変形(エネル	レギー平衡方程式)	- [Sample1.TI	K]			
💥 ファイル(F)	表示(V) 設定(S	5) 要素入力(I	要素編集(Y)	ツール(T) ウィンド:	(w)ל
i 🗅 🧉 🛃 🖉 🧕	💫 🔍 🖑 ALL Re) 🔍 📖 🔽 🕏	示 線分編集	-	ਸ਼ੇ ਸ਼ੇ ਸ਼ੇ ਸ	×.
			点編集	•	座標移動	
					マウス移動	
					伸縮移動	N
					削除	Νζ
					領域内削除	

選択した点データを選択したある線分を基準にして、平行に指定した値だけ移動します。メ ニューの[点編集]-[伸縮移動]を押してください。

- まず、移動の基準となる線分をマウスの左ボタンで選択します。右ボタンを押した場合、移動モードをキャンセルします。
- 続いて、移動の対象となる点をマウスの左ボタンで選択します。選択し終えたらマウスの右ボタンで確定します。また、一度選択した点を再度選択すると、選択解除となります。点データを1つも選択せずにマウスの右ボタンを押すと、移動モードをキャンセルします。
- 3.移動距離の入力を促すダイアログが表示されます。選択した線分に表示されている+ ーの記号を参考にして正の値あるいは、負の値の移動量を入力し、OKボタンを押し てください。キャンセルボタンを押した場合、1の線分選択に戻ります。

測点移動		
移動量(m)	5.000	ОК
		キャンセル

4. 指定した移動量の分だけ点が移動し、確認ダイアログが表示されます。はいならば点の位置が確定し、1の線分選択に戻ります。いいえならば、点は移動前の元の位置に 戻り、処理は3の移動距離の入力に戻ります。

測点移動 🛛 🕅
選択した測点要素を移動します。
(はい(Y) いいえ(N)

9-10. 点編集--削除

😴 波浪変形(エネルギー平衡方程式) - [Sample1.TIK]				
送 ファイル(F) 表示(V) 設定(S) 要素入力(I)	要素編集(Y)	ツール(T)	ウィンドウ	(w)ל
📋 💕 🛃 🗿 🥄 🔍 🖑 🖳 🖻 🔍 🛄 🜆 表示	線分編集	► H	ਸ਼ੇ ਸ਼ੇ ਸ	×.
	点編集	•	座標移動	
			マウス移動	
			伸縮移動	
			削除	
			領域内削除	7

選択した点データを削除します。メニューの[点編集]-[削除]を押してください。

削除の対象となる測点をマウスの左ボタンで選択してください。同一測点を2回選択する と選択解除となります。

また矩形領域を指定して選択することも可能です。任意の位置でマウスの左ボタンを押し、 そのまま対角方向に移動(ドラッグ)してください。左ボタンを押した位置を始点として、矩 形が表示されます。領域の端まで移動したらマウスの左ボタンを離してください。選択された 点データが黄色で表示されます。

右ボタンを押すと確認ダイアログが表示されます。はいならば削除を行います。いいえな らば、削除モードがキャンセルされます。

確認	83
避択した亜美を削除します。 トスレルです	5112
▲ハリに安米で刑体しよう。 ようしい (う	70.1
(±い(Y) い	いえ(N)

尚、点の削除は結線されていないデータのみが対象となっています。現在結線されているデ ータを削除したい場合は、まず線分の削除から行ってください。

9-11. 点編集-領域内削除



任意の多角形領域を指定して領域内の点データを削除します。

メニューの[点編集]-[領域内削除]を押してください。マウスの左ボタンで削除領域を指定 します。右ボタンを押せば決定し、選択された点データが黄色で表示されます。引き続き、削 除確認のダイアログが表示されます。削除するのであればはいをそうで無い場合はいいえを 指定してください。

削除
選択したデータを削除します。
(まい(Y) いいえ(N)

領域の構成点が2点以下の場合や、交差した場合に右ボタンを押しても削除はできません。 尚、点の削除は結線されていないデータのみが対象となっています。現在結線されているデ ータを削除したい場合は、まず線分の削除から行ってください。

\checkmark	波浪変形(エネ	ルギー平衡フ	5程式) - [约	Sample1.TIK]				
Ŵ	ファイル(F)	表示(V)	設定(S)	要素入力(I)	要素編集(Y)	ツール(T)	ウィンドウ(W)	へルプ(H)
1	i 💕 🔛 💋 🛛	🔍 🔍 🖑	ALL Re 🔍	📖 🔽 表示	しない 🚽 🎯	🔳 🕽 🖓 hậ	🚴 🗽 🖾 🕅 🖉	0

要素データを水深線、地形線、補助線に分けて設定し、地盤高を登録します。また、水深が 一定となる領域を一定水深線で設定します。その他に、地形線に対して反射率を設定すること が可能となっており、その場合に使用する陸域角度線もここで設定します。また、任意の位置 の諸元を図化するための算出点の編集を行います。メニューの[ツール(T)]コマンドを選択 します。

10-1. 水深線-設定

😴 波浪変形(エネルギー平衡方程式) - [Sample1.TIK]		
💥 ファイル(F) 表示(V) 設定(S) 要素入力(I) 要素編集(Y)	ツール(T) ウィンドウ(W)	へレプ(H)
📋 📂 🛃 🗿 🔍 🔍 🖑 🖳 🖻 🔍 🚥 🌆 表示しない 🗸 🍥	水深線	・設定
	地形線	
	補助線	領域内解除
	一定水淀線	•
	地形ブロック認識	•
	一定水深ブロック認識	•
	反射率(地形線)	•
	陸域角度線	•
	算出点	•

水深線の属性を付加し、地盤高を設定します。メニューの[水深線]-[設定]もしくは、 kを 押してください。設定方法につきましては、次を参照してください。

- 同一地盤高の水深線となる未定義線をマウスの左ボタンで全て選択します。(プログ ラム内部では、線分の分岐が発生するまでを1本の連続線分と認識します。)選択さ れた線分は、黄色く表示されます。既に選択済みの線分を再度選択すると選択が解除 されます。何も選択せずにマウスの右ボタンを押せば、水深線設定モードをキャンセ ルします。
- 2. 同一地盤高の水深線となる未定義線を全て選択できたらマウスの右ボタンを押しま す。続いて、地盤高を設定するダイアログが表示されますので、地盤高を入力しOK ボタンを押してください。属性が変更されると線分が水色で表示されます。

地盤高設定		×
-55.0	m	OK キャンセル

- ※ すでに水深線に登録されている地盤高を修正する場合も同様に行えます。この 場合は、設定してある地盤高を初期値として表示します。
- ※ 作業中、他の線分の地盤高を確認したいときはCtrlキーを押しながらマウ スの左ボタンで線分を指定してください。指定線分の地盤高が表示されます。未 定義線などの地盤高を持たない線分は属性(ex. "未定義")が表示されます。

<u>10-2. 水深線一解除</u>

😴 波浪変形(エネルギー平衡方程式) - [Sample1.TIK]		
🖄 ファイル(F) 表示(V) 設定(S) 要素入力(I) 要素編集(Y) ツール(T) ウィンドウ(W)	\sim	レプ(H)
🗋 🖆 🚽 🕄 🥄 🖑 🖳 🙉 🥨 🔤 基示しない - 🎯 🗾 水深線	•	設定
地形線		解除
11日の一日の一日の一日の一日の一日の一日の一日の一日の一日の一日の一日の一日の一日		領域内解除
地形フロック認識		
正元は方 (中方)	-	
「欠射率(地形線) 		
四月二日 一日		
昇山県		

水深線の属性を解除し、未定義の線分に戻す場合に用います。メニューの[水深線]-[解除] を押してください。マウスの左ボタンで現在水深線に設定されている線分を選択してくださ い。マウスの右ボタンを押せば、属性解除モードをキャンセルします。

地形線、補助線や一定水深線を誤って水深線として登録した場合も、まず解除を行ってから それぞれの属性設定作業を行ってください。

10-3. 水深線一領域内解除



任意の多角形領域を指定して、領域内の水深線の属性を解除し、未定義の線分に戻します。 メニューの[水深線]-[領域内解除]を押してください。マウスの左ボタンで解除領域を指定し ます。右ボタンを押せば決定し、選択された水深線が黄色で表示されます。引き続き、解除確 認のダイアログが表示されます。解除するのであればはいをそうで無い場合はいいえを指定 してください。



領域の構成点が2点以下の場合や、交差した場合に右ボタンを押しても解除はできません。 地形線、補助線や一定水深線を誤って水深線として登録した場合も、まず解除を行ってから それぞれの属性設定作業を行ってください。

10-4. 地形線一単設定

😴 波浪変形(エネルギー平衡方程式) - [Sample1.TIK]			
💥 ファイル(F) 表示(V) 設定(S) 要素入力(I) 要素編集(Y)	ツール(T) ウィンドウ(W)	\sim	ルプ(H)
🗋 💕 🛃 🛃 🔍 🔍 🖑 🖳 🖻 🍳 🚥 🌆 表示しない 🗸 🍥	水深線	•	
	地形線	►	単設定
	補助線	•	連設定(有効/無効)
	一定水深線	•	連設定(地盤高)
	地形ブロック認識	•	単解除
	一定水深ブロック認識	•	連解除
	反射率(地形線)	•	領域内解除
	陸域角度線	•	
	算出点	•	

線分1本に対して地形線の属性を付加し、地盤高もしくは「境界有効/無効」を設定します。 メニューの[地形線]-[単設定]もしくは、 を押してください。

地形線となる未定義線をマウスの左ボタンで選択します。選択された線分は黄色、始点が緑 色、終点が紫色で表示されます。続いて、地盤高を設定するダイアログが表示されますので、 地盤高入力あるいは、「境界有効/無効」選択を行い、OKボタンを押してください。属性が 変更されると反射率に対応した線質と色で表示されます。初期値では、次のダイアログの線番 号1が設定されます。

射率設定) /2	×
線番号	反射率	画面表示
1	0.00	
2	0.10	
з	0.20	
4	0.30	
5	0.40	
6	0.50	
7	0.60	
8	0.70	
9	0.80	
10	0.90	
	OK	キャンセル

何も選択せずにマウスの右ボタンを押せば、設定モードをキャンセルします。

地盤高設定			×
◎ 地盤高			ОК
START	0.0	m	キャンセル
😑 END	0.0	m	
◎ 境界有効			
◎ 境界無効			

オプションボタンで「地盤高」・「境界有効」・「境界無効」の切り替えが可能です。地盤 高を選択した場合、始点(緑O)終点(紫O)に地盤高を入力します。始点、終点、もしくは 両方の地盤高の入力が不可になる場合があります。これは、始点もしくは、終点がすでに水深 線など高さを持った線分と接続しているため、変更できないことを示します。その場合は、オ プションボタンのみ切り替えてください。

- ※ すでに地形線に登録されている地盤高を修正する場合も同様に行えます。この場合 は、設定してある地盤高を初期値として表示します。
- ※ 作業中、他の線分の地盤高を確認したいときはCtrlキーを押しながらマウスの 左ボタンで線分を指定してください。指定線分の地盤高が表示されます。未定義線な どの地盤高を持たない線分は属性(ex. "未定義")が表示されます。
- ※ 陸域を認識する上で地形線は連続線である必要があります。「地形データ作成上の 注意点」-「陸域を正しく認識するための注意点」(後述)に詳細を書いていますの

で、先に目を通してから作業を始めてください。

10-5. 地形線-連設定(有効/無効)

🌄 波浪変形(エネルギー平衡方程式) - [Sample1.TIK]		
🖄 ファイル(F) 表示(V) 設定(S) 要素入力(I) 要素編集(Y)	ツール(T) ウィンドウ(W)	ヘルプ(H)
📋 🚅 🛃 🥵 🔍 🖑 🖳 🖻 🔍 📟 🚺 表示しない 🗸 🍥	水深線	I
	地形線	▶ 単設定
	補助線	▶ 連設定(有効/無効)
	一定水深線	▶ 連設定(地盤高) √
	地形ブロック認識	▶ 単解除
	一定水深ブロック認識	▶ 連解除
	反射率 (地形線)	↓ 領域内解除
	陸域角度線	·
	算出点	,

指定した2線分間の連続線分に地形線の属性を付加し、「境界有効」「境界無効」を設定し ます。メニューの[地形線]-[連設定(有効/無効)]もしくは、えを押してください。設定方法に つきましては、次を参照してください。

- 開始となる線分の始点とする側の端点近傍をマウス左ボタンで選択します。選択された線分が黄色で表示され、始点が緑色で表示されます。連続線分の認識は、この始点から選択線分方向へ進みます。尚、プログラム内部では、他の属性(水深線、補助線、一定水深線)が定義されている線分は無視し、線分の分岐(主に未定義線)が発生するまでを1本の連続線分と認識します。何も選択せずにマウスの右ボタンを押せば、地形線設定モードをキャンセルします。
- 2. 続いて終点となる線分をマウスの左ボタンで選択します。選択された連続線分が黄色 で表示され、終点が紫色で表示されます。次のダイアログが表示されます。

地盤高設定			×
◎ 地盤高			OK
START	0.0	m	キャンセル
😑 END	0.0	m	
◎ 境界有効○ 境界無効			

3. オプションボタンにより「境界有効」「境界無効」を選択し、OKボタンを押してく ださい。属性が変更されると反射率に対応した線質と色で表示されます。初期値で は、次のダイアログの線番号1が設定されます。

反	射率設定		×
	線番号	反射率	画面表示
	1	0.00	
	2	0.10	
	з	0.20	
	4	0.30	
	5	0.40	
	6	0.50	
	7	0.60	
	8	0.70	
	9	0.80	
	10	0.90	
		OK	キャンセル

始点と同じ線分を選択すると1本の選択となります。何も選択せずにマウスの右ボ タンを押せば、設定モードをキャンセルします。

※ ここでは、地盤高は設定できません。地盤高を設定する場合は、[連設定(地盤高)]を使用してください。

- ※ 作業中、他の線分の地盤高を確認したいときはCtrlキーを押しながらマウスの左ボタンで線分を指定してください。指定線分の地盤高が表示されます。未定義線などの地盤高を持たない線分は属性(ex. "未定義")が表示されます。
- ※ 陸域を認識する上で地形線は連続線である必要があります。「地形データ作成上の注意点」-「陸域を正しく認識するための注意点」(後述)に詳細を書いていますので、先に目を通してから作業を始めてください。

10-6. 地形線一連設定(地盤高)

😴 波浪変形(エネルギー平衡方程式) - [Sample1.TIK]		
💥 ファイル(F) 表示(V) 設定(S) 要素入力(I) 要素編集(Y)	ツール(T) ウィンドウ(W)	ヘノレプ(H)
🗋 💕 🚽 🥥 🔍 🖑 🖳 🖻 🔍 🚥 🌆 表示しない 🗸 🍥	水深線	▶
	地形線	▶ 単設定
	補助線	 連設定(有効/無効)
	一定水深線	▶ 連設定(地盤高)
	地形ブロック認識	▶ 単解除
	一定水深ブロック認識	▶ 連解除
	反射率(地形線)	↓ 領域内解除
	陸域角度線	
	算出点	

指定した2線分間の連続線分に地形線の属性を付加し、地盤高を設定します。メニューの [地形線]-[連設定(地盤高)]もしくは、 と を押してください。設定方法につきましては、次を 参照してください。

- 開始となる線分の始点とする側の端点近傍をマウス左ボタンで選択します。選択された線分が黄色で表示され、始点が緑色で表示されます。連続線分の認識は、この始点から選択線分方向へ進みます。尚、プログラム内部では、線分の分岐が発生するまでを1本の連続線分と認識します。何も選択せずにマウスの右ボタンを押せば、地形線設定モードをキャンセルします。
- 2. 続いて終点となる線分をマウスの左ボタンで選択します。選択された連続線分が黄色 で表示され、終点が紫色で表示されます。次のダイアログが表示されます。

地盤高設定			×
 地盤高 			OK
START	0.0	m	キャンセル
😐 END	0.0	m	
◎ 境界有効			
◎ 境界無効			
0 -9697-990			

3. 必要な地盤高を入力し、OKボタンを押してください。属性が変更されると反射率に 対応した線質と色で表示されます。初期値では、次のダイアログの線番号1が設定さ れます。

剧举設定		-
線番号	反射率	画面表示
1	0.00	
2	0.10	
з	0.20	
4	0.30	
5	0.40	
6	0.50	
7	0.60	
8	0.70	
9	0.80	
10	0.90	
	ок (キャンセル

始点と同じ線分を選択すると1本の選択となります。何も選択せずにマウスの右ボ

タンを押せば、設定モードをキャンセルします。尚、始点、終点、もしくは両方の地 盤高の入力が不可になる場合があります。これは、始点もしくは、終点がすでに水深 線など高さを持った線分と接続しているため、変更できないことを示します。

- ※ ここでは、「境界有効」「境界無効」は設定できません。それらを設定する場合 は、[連設定(有効/無効)]を使用してください。
- ※ すでに地形線に登録されている地盤高を修正する場合も同様に行えます。
- ※ 作業中、他の線分の地盤高を確認したいときはCtrlキーを押しながらマウ スの左ボタンで線分を指定してください。指定線分の地盤高が表示されます。未 定義線などの地盤高を持たない線分は属性(ex. "未定義")が表示されます。
- ※ 陸域を認識する上で地形線は連続線である必要があります。「地形データ作成上の注意点」-「陸域を正しく認識するための注意点」(後述)に詳細を書いていますので、先に目を通してから作業を始めてください。

10-7. 地形線-単解除

😴 波浪変形(エネルギー平衡方程式) - [Sample1.TIK]		
🖄 ファイル(F) 表示(V) 設定(S) 要素入力(I) 要素編集(Y)	ツール(T) ウィンドウ(W)	ヘルプ(H)
🗋 💕 🛃 🗿 🔍 🕄 🖑 🖳 🖻 🔍 🚥 🚺 表示しない 🗸 🍥	水深線	•
	地形線	▶ 単設定
	補助線	▶ 連設定(有効/無効)
	一定水深線	 連設定(地盤高)
	地形ブロック認識	▶ 単解除
	一定水深ブロック認識	▶ 連解除 √
	反射率 (地形線)	€ 領域内解除
	陸域角度線	•
	算出点	•

地形線の1本の属性を解除し、未定義の線分に戻す場合に用います。メニューの[地形線]-[単解除]を押してください。マウスの左ボタンで現在地形線に設定されている線分を選択し てください。マウスの右ボタンを押せば、属性解除モードをキャンセルします。

尚、再度地形線を設定する場合は地盤高や「境界有効/無効」を再設定する必要があります。 水深線、補助線や一定水深線を誤って地形線として登録した場合も、まず解除を行ってから それぞれの属性設定作業を行ってください。

10-8. 地形線ー連解除



指定した2線分間の連続線分の属性を解除し、未定義の線分に戻す場合に用います。メニュ ーの[地形線]-[連解除]を押してください。

開始となる線分の始点とする側の端点近傍をマウス左ボタンで選択します。選択された線 分と始点が黄色で表示されます。連続線分の認識は、この始点から選択線分方向へ進みます。 尚、プログラム内部では、未定義線、水深線、補助線、一定水深線との分岐は無視して地形線 のみで1本の連続線分を認識します。何も選択せずにマウスの右ボタンを押せば、属性解除モ ードをキャンセルします。 続いて終点となる線分をマウスの左ボタンで選択します。選択された地形線が黄色で表示 され、解除確認のダイアログが表示されます。解除するのであればはいをそうで無い場合は いいえを指定してください。はいを指定すると、選択された連続線分の属性が解除され、未定 義線になります。

尚、再度地形線を設定する場合は地盤高や「境界有効/無効」を再設定する必要があります。 水深線、補助線や一定水深線を誤って地形線として登録した場合も、まず解除を行ってから それぞれの属性設定作業を行ってください。

10-9. 地形線-領域内解除

👿 波浪変形(エネルギー平衡方程式) - [Sample1.TIK]		
💥 ファイル(F) 表示(V) 設定(S) 要素入力(I) 要素編集(Y)	ツール(T) ウィンドウ(W)	ヘルプ(H)
🗋 💕 🛃 🍠 🔍 🔍 🖑 🖳 🖻 🔍 🛄 基示しない 🗸 🎯	水深線	
	地形線	単設定
	補助線	 連設定(有効/無効)
	一定水深線	▶ 連設定(地盤高)
	地形ブロック認識	▶ 単解除
	一定水深ブロック認識	連解除
	反射率 (地形線)	領域内解除
	陸域角度線	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	算出点	

任意の多角形領域を指定して、領域内の地形線の属性を解除し、未定義の線分に戻します。 メニューの[地形線]-[領域内解除]を押してください。マウスの左ボタンで解除領域を指定し ます。右ボタンを押せば決定し、選択された地形線が黄色で表示されます。引き続き、解除確 認のダイアログが表示されます。解除するのであればはいをそうで無い場合はいいえを指定 してください。



領域の構成点が2点以下の場合や、交差した場合に右ボタンを押しても解除はできません。 尚、再度地形線を設定する場合は地盤高や「境界有効/無効」を再設定する必要があります。 水深線、補助線や一定水深線を誤って地形線として登録した場合も、まず解除を行ってから それぞれの属性設定作業を行ってください。

<u>10-10. 補助線一単設定</u>

🌄 波浪変形(エネルギー平衡方程式)		
ファイル(F) 表示(V) 設定(S) 要素入力(I) 要素編集(Y)	ツール(T) ウィンドウ(W)	(H)
🗋 📴 🛃 🥔 🔍 🖑 🖳 🖻 🍳 🚥 🚾 表示しない 🗸	(水深線	▶ 🔊
	地形線	•
	補助線	▶ 単設定
	一定水深線	▶ 連設定 15
	地形ブロック認識	▶ 単解除
	一定水深ブロック認識	▶ 連解除
	反射率 (地形線)	€ 領域内解除
	陸域角度線	•
	算出点	•

水深計算を補助するための属性の設定を未定義線分に対して行います。本属性を設定した 場合、水深計算では本線分の地盤高を考慮した結果が得られます。水深計算を行った結果が思 わしくない場合等に使用してください。本属性が設定された線分は、図面には描画されません。 線分1本に対して補助線の属性を付加し、地盤高もしくは「境界有効」を設定します。メニ ューの[補助線]-[単設定]を押してください。

補助線となる未定義線をマウスの左ボタンで選択します。選択された線分は黄色、始点が緑 色、終点が紫色で表示されます。続いて、地盤高を設定するダイアログが表示されますので、 地盤高入力あるいは、「境界有効」選択を行い、OKボタンを押してください。属性が変更さ れると紺色で表示されます。

何も選択せずにマウスの右ボタンを押せば、設定モードをキャンセルします。

地盤高設定		×
• 地盤高		ОК
START -8.0	m	キャンセル
● END -2.0	m	
◎ 境界有効		
◎ 境界無効		

オプションボタンで「地盤高」・「境界有効」の切り替えが可能です。地盤高を選択した場 合、始点(緑〇)終点(紫〇)に地盤高を入力します。始点、終点、もしくは両方の地盤高の 入力が不可になる場合があります。これは、始点もしくは、終点がすでに水深線など高さを持 った線分と接続しているため、変更できないことを示します。その場合は、オプションボタン のみ切り替えてください。

- ※ 補助線では、「境界無効」は選択できません。境界を無視する補助線は意味が無いこ とから、ここでは選択不可となっています。
- ※ すでに補助線に登録されている地盤高を修正する場合も同様に行えます。この場合 は、設定してある地盤高を初期値として表示します。
- ※ 作業中、他の線分の地盤高を確認したいときはCtrlキーを押しながらマウスの 左ボタンで線分を指定してください。指定線分の地盤高が表示されます。未定義線な どの地盤高を持たない線分は属性(ex. "未定義")が表示されます。

<u>10-11. 補助線-連設定</u>

😴 波浪変形(エネルギー平衡方程式) - [Sample2.TIK]			
送 ファイル(F) 表示(V) 設定(S) 要素入力(I) 要素編集(Y) ツ	ール(T) ウィンドウ(W)		'(H)
🗋 📴 🛃 🥥 🕄 🖑 🖳 🖻 🔍 🚥 🌆 表示しない 🗸 🎯	水深線	- E	
	地形線	- × 🖉	
	補助線	•	単設定
	一定水深線	•	連設定
	地形ブロック認識	•	単解除
	一定水深ブロック認識	•	連解除
	反射率 (地形線)	•	領域内解除
	陸域角度線	•	
	算出点	•	

水深計算を補助するための属性の設定を未定義線分に対して行います。本属性を設定した 場合、水深計算では本線分の地盤高を考慮した結果が得られます。水深計算を行った結果が思 わしくない場合等に使用してください。本属性が設定された線分は、図面には描画されません。 指定した2線分間の連続線分に補助線の属性を付加し、地盤高もしくは「境界有効」を設定 します。メニューの[補助線]-[連設定]を押してください。設定方法につきましては、次を参 照してください。

- 開始となる線分の始点とする側の端点近傍をマウス左ボタンで選択します。選択された線分が黄色で表示され、始点が緑色で表示されます。連続線分の認識は、この始点から選択線分方向へ進みます。尚、プログラム内部では、線分の分岐が発生するまでを1本の連続線分と認識します。何も選択せずにマウスの右ボタンを押せば、補助線設定モードをキャンセルします。
- 2. 続いて終点となる線分をマウスの左ボタンで選択します。選択された連続線分が黄色 で表示され、終点が紫色で表示されます。次のダイアログが表示されます。

地盤高設定		X
 ● 地盤高 ● START -2.0 ● END -2.0 	m	OK キャンセル
 ● END ^{-0.0} ● 境界有効 ● 境界無効 	m	

- 3. 地盤高入力あるいは、「境界有効」選択を行い、OKボタンを押してください。属性が変更されると紺色で表示されます。始点と同じ線分を選択すると1本の選択となります。何も選択せずにマウスの右ボタンを押せば、設定モードをキャンセルします。尚、始点、終点、もしくは両方の地盤高の入力が不可になる場合があります。これは、始点もしくは、終点がすでに水深線など高さを持った線分と接続しているため、変更できないことを示します。
 - ※ 補助線では、「境界無効」は選択できません。境界を無視する補助線は意味が無いことから、ここでは選択不可となっています。
 - ※ すでに補助線に登録されている地盤高を修正する場合も同様に行えます。
 - ※ 作業中、他の線分の地盤高を確認したいときはCtrlキーを押しながらマウ スの左ボタンで線分を指定してください。未定義線などの地盤高を持たない線 分は属性(ex. "未定義")が表示されます。

<u>10-12. 補助線一単解除</u>

😴 波浪変形(エネルギー平衡方程式) - [Sample2.TIK]		
💥 ファイル(F) 表示(V) 設定(S) 要素入力(I) 要素編集(Y) ツール(T) ウィンドウ(W)	~17	プ(H)
🗋 💕 🛃 🥥 🔍 🖑 🖳 🖻 🔍 🚥 🌆 表示しない 🗸 🎯 👘 水深線	+	
地形線	-> 📃	
補助線	•	単設定
一定水深線	•	連設定
地形ブロック認識	•	単解除
一定水深ブロック認識	•	連解除 いろ
反射率(地形線)	•	領域内解除
陸域角度線	•	
算出点	→	

補助線の1本の属性を解除し、未定義の線分に戻す場合に用います。メニューの[補助線]-[単解除]を押してください。マウスの左ボタンで現在補助線に設定されている線分を選択し てください。マウスの右ボタンを押せば、属性解除モードをキャンセルします。

尚、再度補助線を設定する場合は地盤高や「境界有効」を再設定する必要があります。 水深線、地形線や一定水深線を誤って補助線として登録した場合も、まず解除を行ってから それぞれの属性設定作業を行ってください。

10-13. 補助線-連解除



指定した2線分間の連続線分の属性を解除し、未定義の線分に戻す場合に用います。メニュ 一の[補助線]-[連解除]を押してください。

開始となる線分の始点とする側の端点近傍をマウス左ボタンで選択します。選択された線 分と始点が黄色で表示されます。連続線分の認識は、この始点から選択線分方向へ進みます。 尚、プログラム内部では、未定義線、水深線、地形線、一定水深線との分岐は無視して補助線 のみで1本の連続線分を認識します。何も選択せずにマウスの右ボタンを押せば、属性解除モ ードをキャンセルします。

続いて終点となる線分をマウスの左ボタンで選択します。選択された補助線が黄色で表示 され、解除確認のダイアログが表示されます。解除するのであればはいをそうで無い場合は いいえを指定してください。はいを指定すると、選択された連続線分の属性が解除され、未定 義線になります。



尚、再度補助線を設定する場合は地盤高や「境界有効」を再設定する必要があります。 水深線、地形線や一定水深線を誤って補助線として登録した場合も、まず解除を行ってから それぞれの属性設定作業を行ってください。

10-14. 補助線-領域内解除

👿 波浪変形(エネルギー平衡方程式) - [Sample2.TIK]	
ジ ファイル(F) 表示(V) 設定(S) 要素入力(I) 要素編集(Y) ツール(T) ウィンドウ(W)	へレプ(H)
🗋 💕 🛃 🥥 🔍 🖑 🖳 🖻 🔍 🚥 🌆 表示しない 🗸 🎯 👘 水深線	•
地形線	
補助線	 単設定
一定水深線	▶ 連設定
地形プロック認識	▶ 単解除
一定水深ブロック認識	▶ 連解除
反射率(地形線)	領域内解除
陸域角度線	•
第二日の「「「」」では、「」」では、「」」では、「」」では、「」」では、「」」では、「」」では、「」」では、「」」では、「」」では、「」」では、「」」では、「」」では、「」」では、「」」では、「」」では、「」」	•

任意の多角形領域を指定して、領域内の補助線の属性を解除し、未定義の線分に戻します。 メニューの[補助線]-[領域内解除]を押してください。マウスの左ボタンで解除領域を指定し ます。右ボタンを押せば決定し、選択された補助線が黄色で表示されます。引き続き、解除確 認のダイアログが表示されます。解除するのであればはいをそうで無い場合はいいえを指定 してください。



領域の構成点が2点以下の場合や、交差した場合に右ボタンを押しても解除はできません。 尚、再度補助線を設定する場合は地盤高や「境界有効」を再設定する必要があります。 水深線、地形線や一定水深線を誤って補助線として登録した場合も、まず解除を行ってから それぞれの属性設定作業を行ってください。

10-15. 一定水深線-設定



一定水深線の属性を付加します。メニューの[一定水深線]-[設定]を押してください。
 未定義線をマウスの左ボタンで選択すると、他の属性(水深線、地形線、補助線)が定義されている線分は無視し、線分の分岐(主に未定義線)が発生するまでを1本の連続線分と認識し、一定水深線に設定します。属性が変更されると線分が緑色で表示されます。マウスの右ボタンを押せば、一定水深線設定モードをキャンセルします。

10-16. 一定水深線一解除



ー定水深線の属性を解除し、未定義の線分に戻す場合に用います。メニューの[一定水深 線]-[解除]を押してください。マウスの左ボタンで現在一定水深線に設定されている線分を 選択してください。未定義線、水深線、地形線、補助線との分岐は無視して一定水深線のみで 1本の連続線分を認識し、属性を解除します。マウスの右ボタンを押せば、属性解除モードを キャンセルします。

水深線、地形線や補助線を誤って一定水深線として登録した場合も、まず解除を行ってから それぞれの属性設定作業を行ってください。

10-17. 一定水深線-領域内解除



任意の多角形領域を指定して、領域内の一定水深線の属性を解除し、未定義の線分に戻しま す。メニューの[一定水深線]-[領域内解除]を押してください。マウスの左ボタンで解除領域 を指定します。右ボタンを押せば決定し、選択された一定水深線が黄色で表示されます。引き 続き、解除確認のダイアログが表示されます。解除するのであればはいをそうで無い場合は いいえを指定してください。

解除 🛛
選択したデータを解除します。
(はい(Y) いいえ(N)

領域の構成点が2点以下の場合や、交差した場合に右ボタンを押しても解除はできません。 水深線、地形線や補助線を誤って一定水深線として登録した場合も、まず解除を行ってから それぞれの属性設定作業を行ってください。

10-18. 地形ブロック認識-設定

- 一 一 変波波変形(エネルギー平衡方程式) - [sample.TIK]			
ジ ファイル(F) 表示(V) 設定(S) 要素入力(I) 要素編集(Y) ツール(T) ウィンドウ(W)) ^	√レプ(H)	
🗋 🚅 🛃 🥥 🔍 🖑 🖳 🖻 🔍 📖 🌆 TEST.ene 🗸 🎯 🗧 🛛 水深線	•		
地形線	•		
補助線	•		
一定水深線	•		
地形プロック認識	•	設定	
一定水深ブロック認識	•	解除	μŻ
反射率(地形線)	•	陸域線確認	•
陸域角度線	+		/
算出点	•		

本システムで波浪変形計算を行う場合、確実に海域と陸域を区別するために地形境界を認 識する必要があります。そのため、計算対象となる線分に地盤高を与える際、「水深線」と「地 形線」で処理を分けています。メニューの[地形ブロック認識]-[設定]もしくは、 を押して ください。

まず、地形線の陸域側の適当な位置をマウスの左ボタンで指定してください。島堤の場合 は、閉じた領域の内側が陸域となります。陸域が閉じていない場合は、計算領域と交差させて 地形線と計算領域で閉じた陸域を形成してください。

- マウスの右ボタンを押せば設定モードをキャンセルします。
 - ※ 必ず陸域側を指定してください。プログラムではこの指定した位置により、海域・陸 域を自動的に判断します。誤って海域側を選択した場合、陸域と海域が反対になりま す。



- ※ 上図は、地形編集画面に設定した計算領域を描画したものです。また、地形の認識は、 水深計算時に行います。
- ※ 連続線で構成された1つの陸域に対して、地形ブロックを1つ設定するようにして ください。1つの陸域に対して地形ブロックを複数置くと、水深計算に大変時間がか かる上、陸域が正しく認識できません。
- ※ 地形ブロックの設定は、計算領域内の陸域のみで構いません。必要以上に設定する と、メモリ不足で水深計算を実行できない場合があります。
- ※ 陸域は、連続した地形線と計算領域の4辺で構成されます。1点から3本以上の地形 線がでているような分岐点があると連続していないとみなします。水深計算後、陸域

が正しく認識できない場合は、「地形データ作成上の注意点」--「陸域を正しく認識 するための注意点」(後述)を参考にしながらデータ修正を行ってください。

地形ブロックを設定する理由

本システムでは、陸域境界に地盤高を持たせることが可能です。そのため、陸域境界の水深 が必ず0.0にはならない場合があります。下の例を見てください。



上の図を比較した場合、地形ブロックを指定しなかったケースでは、地形線より陸側が海域と 同等の扱いとなるため、水深をもちます。そのため、コンター線など全ての計算結果が含まれ てしまいます。

地形ブロックを用いて陸域を認識させるためには、全ての地形線が結線されている必要が あります。

10-19. 地形ブロック認識-解除



現在設定されている地形ブロックの解除を行います。メニューの[地形ブロック認識]-[解除]もしくは、 **を押してください。解除する地形ブロックのマークをマウスの左ボタンで指定してください。地形ブロックを解除します。マウスの右ボタンを押せば、地形ブロック解除モードをキャンセルします。

※ 地形の認識は、水深計算時に行います。

-					
😽 波浪変形(エネルギー平衡方程式) - [sample.TIK]					
🖄 ファイル(F) 表示(V) 設定(S) 要素入力(I) 要素編集(Y) ツー	ル(T) ウィンドウ(W)	\sim l	,プ(H)		
📋 🚅 🛃 🥥 🔍 🖑 🖳 🖻 🍳 📖 🚾 TEST.ene 🗸 🍥 📒	水深線	۲I			
	地形線	> 🖿			11
	補助線	•			
	一定水深線	•			
	地形ブロック認識	•	設定		
	一定水深ブロック認識	•	解除		- 14//////
	反射率(地形線)	•	陸域線確認	•	確認
	陸域角度線	•			マーク消去
	算出点	•			11121151

10-20. 地形ブロック認識-陸域線確認-確認

各地形ブロックが構成する陸域線(地形線)を確認します。

地形ブロックをマウスの左ボタンで選択すると、認識される陸域線を黄色で表示し、端点を 四角いプロットマーク(紫色)で表示します(島のように陸域線が一周する場合は、端点表示 しません)。地形ブロックの選択は連続で行え、選択中でない地形ブロックの端点は白色に表 示色が変わります。陸域として認識するためには、計算領域内で地形線が連続線分で構成され ている必要があり、不連続な箇所があった場合には、正常に陸域が認識されません。 水深計算の際にも確認可能ですが、事前にここで確認しておくと便利です。



(正常な例) ー計算領域外に端点がある。
(陸域がうまく認識されない例) ー計算領域内に端点がある。



10-21. 地形ブロック認識 - 陸域線確認-マーク消去

👿 波浪変形(エネルギー平衡方程式) - [sample.TIK]				
💥 ファイル(F) 表示(V) 設定(S) 要素入力(I) 要素編集(Y) 🕚	ソール(T) ウィンドウ(W)	ヘルブ	^г (Н)	
🗋 🚅 🛃 🦪 🔍 🔍 🖑 🖳 💀 🍳 📖 🚾 TEST.ene 🗸 🎯 🗄	水深線	•		
	地形線	· •		
	補助線	•		
	一定水深線	•		,
	地形ブロック認識	•	設定	
	一定水深ブロック認識	•	解除	
	反射率 (地形線)	•	陸域線確認	確認
	陸域角度線	•		マーク消去
	算出点	•		NIIIIII V

陸域線確認により、端点に表示されたプロットマークは、地形線編集を考慮し、消去しません。

全地形ブロックの地形線編集を終了した時点で、端点を消去したい場合、メニューをクリッ クすると全端点を消去します。

ファイルに端点情報は保存しませんので、次回起動直後、端点は表示されません。

<u>10-22. 一定水深ブロック認識-設定</u>

- - [sample.TIK]		
🖄 ファイル(F) 表示(V) 設定(S) 要素入力(I) 要素編集(Y) ツール	ル(T) ウィンドウ(W)	へルプ(H)
🕴 🗋 🚅 🛃 🔍 🔍 🖑 🖳 🖻 🍳 📖 🌆 TEST.ene 🗸 🍥 🗄	水深線	F
	地形線	·
	補助線	۲
	一定水深線	۲
	地形ブロック認識	>
	一定水深ブロック認識	▶ 設定
	反射率(地形線)	▶ 編集 √
	陸域角度線	▶ 解除
	算出点	•

一般に海底地形は複雑であり、特に沿岸近くになると航路や泊地など等深線では表現でき ない人工的な地形が存在する場合があります。通常、これら人工物は一定水深の場合が多く、 その領域をシステムで認識するため、一定水深ブロックを設定します。一定水深領域は、補助 線以外の水深線、地形線、一定水深線で構成された閉じた領域です。メニューの[一定水深ブ ロック認識]-[設定]を押してください。

尚、計算内部では、メッシュ水深として4点の平均水深を使用しているため、計算上はその通りの 形状でないことに注意が必要です。また、あまりに周りとの高低差がありすぎると急勾配となり、正常 に計算できない可能性もあります。

まず、一定水深領域の中心をマウスの左ボタンで指定してください。地盤高を設定するダイ アログが表示されます。一定水深を地盤高で設定し、OKボタンを押してください。画面に設 定した地盤高が表示されます。

地盤高設定		×
-5.0	m	ОК
		キャンセル

マウスの右ボタンを押せば設定モードをキャンセルします。



※ 一定水深領域の認識は、水深計算時に行います。

10-23. 一定水深ブロック認識一編集

😴 波浪変形(エネルギー平衡方程式) - [sample.TIK]		
🖄 ファイル(F) 表示(V) 設定(S) 要素入力(I) 要素編集(Y)	ツール(T) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)	
📋 🎯 🛃 🧭 🔍 🔍 🥙 🖳 🖻 🍭 🚥 🌆 表示しない 🗸 🎯	水深線	
	地形線	
	補助線	
	一定水深線	
	地形ブロック認識	
	一定水深ブロック認識 ▶ 設定	
	反射率(地形線)	
	陸域角度線 ▶ 解除	,
	算出点	

現在設定されている一定水深ブロックの地盤高を変更します。メニューの[一定水深ブロック認識]-[編集]を押してください。編集する一定水深ブロックのマークをマウスの左ボタン で指定してください。選択された一定水深ブロックが黄色で表示されます。引き続き、地盤高 を設定するダイアログが表示されます。地盤高を変更し、OKボタンを押してください。画面 に変更した地盤高が表示されます。

地盤高設定	×
<mark>=5.0</mark> m	ОК
	キャンセル

マウスの右ボタンを押せば、一定水深ブロック編集モードをキャンセルします。

※ 水深計算時、一定水深領域内の全てのメッシュに設定した地盤高を割り当てます。 一定水深ブロックの地盤高を変更すると、各メッシュの地盤高も更新する必要がありますので、再度、水深計算と波浪計算を行ってください。

10-24. 一定水深ブロック認識-解除



現在設定されている一定水深ブロックの解除を行います。メニューの[一定水深ブロック認 識]-[解除]を押してください。解除する一定水深ブロックのマークをマウスの左ボタンで指 定してください。一定水深ブロックを解除します。マウスの右ボタンを押せば、一定水深ブロ ック解除モードをキャンセルします。

※ 本システムでは一定水深領域をオリーブ色で塗り潰しますが、この認識は水深計算時に行っています。従って、一定水深ブロックを解除しても一定水深領域の表示は 変わりません。

10-25. 反射率(地形線)-単設定



線分1本毎に反射率を設定します。連続した線分に一度で反射率を設定したい場合は、[反 射率(地形線)]-[連設定]で反射率の設定を行ってください。

メニューの[反射率(地形線)]-[単設定]を押してください。マウスの左ボタンで反射率を 設定する線分を選択します。選択できれば、反射率を選択するダイアログが表示されます。マ ウスの右ボタンを押せば、反射率単設定モードをキャンセルします。

反射率設定の対象となる線分は、「地形」属性が付加されている線分です。

反射率が付与される計算領域は1つに限定されています。複数領域を配置した場合には、最 も岸側の領域が対象となります。



線分に設定する反射率の線番号をマウスで選択してください。OK ボタンを押せば、指定 した反射率が線分にセットされ、画面の表示が、ダイアログに表示されている線質に変わりま す。

- ※ 水深計算時、メッシュ毎に最も近い地形線の反射率を割り当てます。地形線の反射 率を変更すると、各メッシュの反射率も更新する必要がありますので、再度水深計 算と波浪計算を行ってください。
- ※ 細長い構造物の表と裏で反射率を変更することもデータ作成上可能ですが、各メッシュに最も近い地形線の反射率を割り当てる都合上、思ったような反射率が与えられない場合も考えられます。

10-26. 反射率(地形線)-連設定

🖄 ファイル(F) 表示(V) 設定(S) 要素入力(I) 要素編集(Y)	ツール(T) ウィンドウ(W)	へルプ(H)
🔋 🗋 🚰 🛃 🥹 🔍 🖑 🖳 🖻 🍳 🚥 🌆 表示しない 🗸 🍥	水深線	+ [
	地形線	·
	補助線	•
	一定水深線	+
	地形ブロック認識	+
	一定水深ブロック認識	•
	反射率(地形線)	▶ 単設定
	陸域角度線	▶ 連設定 _N
	算出点	· .

連続した線分に同一の反射率を設定する場合に用います。

メニューの[反射率(地形線)]-[連設定]を押してください。開始となる線分の始点とする 側の端点近傍をマウス左ボタンで選択します。選択された線分と始点が黄色で表示されます。 連続線分の認識は、この始点から選択線分方向へ進みます。続いて終点となる線分をマウスの 左ボタンで選択します。選択できれば、連続線分が黄色で表示され、反射率を選択するダイア ログが表示されます。マウスの右ボタンを押せば、線分の始点選択に戻り、もう1度右ボタン を押せば、反射率連設定モードをキャンセルします。

反射率設定の対象となる線分は、「地形」属性が付加されている線分です。

反射率が付与される計算領域は1つに限定されています。複数領域を配置した場合には、最 も岸側の領域が対象となります。

反射率設定	:	×
線番号	反射率	画面表示
1 💿	0.00	
2 🔘	0.10	
З 🔘	0.20	
4 🔘	0.30	
5 🔘	0.40	
6 🔘	0.50	
7 🔘	0.60	
8 🔘	0.70	
9 🔘	0.80	
10 🔘	0.90	
	ок	キャンセル

線分に設定する反射率の線番号をマウスで選択してください。OK ボタンを押せば、指定 した反射率が線分にセットされ、画面の表示が、ダイアログに表示されている線質に変わりま す。

- ※ 水深計算時、メッシュ毎に最も近い地形線の反射率を割り当てます。地形線の反射 率を変更すると、各メッシュの反射率も更新する必要がありますので、再度水深計 算と波浪計算を行ってください。
- ※ 細長い構造物の表と裏で反射率を変更することもデータ作成上可能ですが、各メッシュに最も近い地形線の反射率を割り当てる都合上、思ったような反射率が与えられない場合も考えられます。

<u>10-27. 陸域角度線一追加</u>



反射波の計算時に陸域境界の角度を考慮した計算を行う場合に設定します。

メニューの[陸域角度線]-[追加]を押してください。陸域境界近傍を連続線分でトレースす るようにマウスの左ボタンを押して設定をしていきます。[Shift]キーを押しながら設定する と、マウスの動きが直交モードになります。設定された陸域角度線が橙色で表示されます。マ ウスの右ボタンを押せば、陸域角度線入力モードをキャンセルします。



本方程式の計算においては、計算領域を正方格子で近似させています。そのため、陸域境界 や防波堤などのような構造物は格子線で与えられることになります。したがって、計算領域に 対して水平/垂直でない構造物の場合は、階段状の境界を持つ陸域境界あるいは、防波堤の反 射波を計算することになります。本システムでは、構造物の格子線に対して境界の設置角度を 設定することにより、正常な角度で反射波を計算するように改良を加えています。

尚、波浪計算時に角度が考慮されるのは、「波条件」で[反射計算]するでかつ、[陸域角度 の考慮]するを設定した場合です。

※水深計算時、メッシュ毎に最も近い陸域角度線の角度を自動的に割り当てます。その際、 複雑な形状をそのままセットしていると、計算領域のメッシュピッチによっては隣り合う メッシュの反射角度の連続性が失われる場合もありますので、ある程度モデル化すること をおすすめします。尚、陸域角度線を変更すると、再度、水深計算と波浪計算を行う必要 があります。

10-28. 陸域角度線一削除



陸域角度線データを削除します。メニューの[陸域角度線]-[削除]を押してください。 削除の対象となる陸域角度線をマウスの左ボタンで選択してください。同一線分を2回選 択すると選択解除となります。

また矩形領域を指定して選択することも可能です。任意の位置でマウスの左ボタンを押し、 そのまま対角方向に移動(ドラッグ)してください。左ボタンを押した位置を始点として、矩 形が表示されます。領域の端まで移動したらマウスの左ボタンを離してください。選択された 線分データが黄色で表示されます。

右ボタンを押すと確認ダイアログが表示されます。はいならば削除を行います。いいえならば、削除モードがキャンセルされます。

確認 🛛
選択した要素を削除します。よろしいですか?
(はい(Y) いいえ(N)

10-29. 算出点-マウス追加



計算領域に対して必ず直角入射とする(波条件で画面回転角度を任意指定しない)場合、入 射方向をX軸とする数学座標系でデータを作成します。その場合、各入射方向別に計算領域を 設定する必要があるため、同一の格子点位置の諸元を表すことができません。そのため、算出 点という指標を用いて、その近傍の諸元を代表します。算出点の諸元には、当該算出点に最も 近い格子点の値を採用します。(Ver3.2.0以降)本機能を用いて、図面に何らかの目印として 「マーク」を作図することも可能です。

メニューの[算出点]-[マウス追加]を押してください。

マウスの左ボタンにより、算出点を設置する位置を指定します。(算出点)は赤色の二重丸 で、(マーク)は橙色の丸で表され、名称が表示されます。最大、10箇所までの登録が可能で す。名称を任意のものに変更する場合や、算出点とマークの切り替えを行う場合は、[設定]の 地形条件ダイアログにより、行ってください。

マウスの右ボタンを押せば、モードが解除されます。

※ 波条件で画面回転角度を任意指定する場合は、計算領域を回転することも、主波向き に角度をもたせることもできるので、同一メッシュ位置の諸元を表せる場合もあり ます。



10-30. 算出点-マウス移動

既に配置されている算出点を任意の位置に移動します。メニューの[算出点]-[マウス移動] を押してください。

マウスの左ボタンにより、移動する算出点を選択します。選択されると算出点が黄色で表示 されますので、任意の位置でマウスの左ボタンを押してください。算出点が移動します。 マウスの右ボタンを押せば算出点の選択に戻り、もう一度右ボタンを押すと移動モードが 解除されます。

10-31. 算出点一座標追加



計算領域に対して必ず直角入射とする(波条件で画面回転角度を任意指定しない)場合、入 射方向をX軸とする数学座標系でデータを作成します。その場合、各入射方向別に計算領域を 設定する必要があるため、同一の格子点位置の諸元を表すことができません。そのため、算出 点という指標を用いて、その近傍の諸元を代表します。算出点の諸元には、当該算出点に最も 近い格子点の値を採用します。また、図面上の目印としてマークのみ作図することも可能で す。

本モードでは、算出点の位置を座標により設定します。そのため、算出点を配置する位置が あらかじめ分かっている場合に使用します。メニューの[算出点]-[座標追加]を押してくださ い。座標の入力を促す次のダイアログが表示されます。

算出点通	自力口	—
X(m)	0.000	登録
Y(m)	0.000	閉じる

算出点を配置する位置の座標値を入力し、登録ボタンを押してください。(算出点)は、赤色の二重丸で、(マーク)は橙色の丸で表され、名称が表示されます。最大、10箇所までの登録が可能です。総て配置し終えたら、閉じるボタンを押し、ダイアログを終了してください。名称を任意のものに変更する場合や、算出点とマークの切り替えを行う場合は、[設定]の地形条件ダイアログにより、行ってください。

※ 波条件で画面回転角度を任意指定する場合は、計算領域を回転することも、主波向き に角度をもたせることもできるので、同一メッシュ位置の諸元を表せる場合もあり ます。

10-32. 算出点一座標移動



既に配置されている算出点を指定した座標位置に移動します。そのため、算出点を配置する 位置があらかじめ分かっている場合に使用します。メニューの[算出点]-[座標移動]を押して ください。

マウスの左ボタンにより、移動する算出点を選択します。選択されると算出点が黄色で表示 され、座標の入力を促す次のダイアログが表示されます。

算出点图	E標編集	×
X(m)	3163.249	ОК
Y(m)	388.294	キャンセル

算出点の移動先の座標値を入力し、OKボタンを押してください。移動しない場合は、キャンセルボタンを押してください。算出点の指定モードに戻ります。 マウスの右ボタンを押せば、モードが解除されます。

<u>10-33.算出点一削除</u>



既に配置されていて、不要になった算出点を削除します。メニューの[算出点]-[削除]を押 してください。

マウスの左ボタンにより、削除する算出点を選択します。

尚、削除したデータは、再度算出点が追加されるまで保持しています。[設定]の地形条件ダ イアログで削除を解除することが可能です。

10-34. 算出点一全削除



既に配置されている総ての算出点を削除します。メニューの[算出点]-[全削除]を押してください。

尚、削除したデータは、再度算出点が追加されるまで保持しています。[設定]の地形条件ダ イアログで削除を解除することが可能です。

11. 各種条件の設定(波浪計算画面)

波条件、図面条件の設定や図面枠、磁北の配置などを行う場合、メニューの[設定(S)]コマンドを選択します。

<u>11-1. 波条件</u> 🔚

😇 波浪変形(エネルギ	-平衡方程式)- Data
ファイル(E) 表示(<u>V</u>)	設定(S) ツール(T)
🗅 🖻 🖬 🎒	波条件
😻 Test.tik	図面枠配置
🖤 Data1.ene	磁北 ▶
	人射万回 ▶

波浪計算を行うために必要な各種条件を設定します。メニューの[波条件]を押してください。下のような画面が表示されます。

設定を終えたらOKボタンを押してください。

波条件			×
主波向きの方向 ● 16方位指定 NW ✓ ○ 北からの角度(左回り:正) 0.0	計算領域 メッシュピッチ(m) (1) 10.0 170	メッシュ数 横 縦 × 116 3650.301 開か#モ	原点(左下) Y
主波向きの諸元 H0:沖波波高(m) 2.50 T0:沖波周期(sec) 5.10 潮位(m) 0.00 方向分布関数の分割数(方向分割) 45 方向集中度パラメーダ(Smax) 75 入射方向より右方向の成分波の広がり(度) 90.0 入射方向より左方向の成分波の広がり(度) 90.0 周波数スペクトルの分割数(周期分割) 15	(2) 20.0 118 (3) 40.0 72 (4) 80.0 0 (5) 160.0 0 ※大ジシュビッチのみ設定し、D. ※K陸→沖へ順次(1)、(2)、(このとき、メジシュビッチは各号 名領域の情報は、開始は各号 (期始番号は、隣接領域(陸 ※計算領域を複数セットする力)		なったも可能です。
 屈折後の波向き ● 北からの角度(左回り:正) ● しない(推奨) 画面上方か するように自動 ● しない(推奨) 画面上方か ● する ● する ● ひない ● 現則法 ● する ● 現則法 ● する 	S波が入射 前回転 立置図作成判定基準 ✓	反射計算 ○ しない ● する 陸域角度の考慮 ○ しない ● する	キャンセル

設定終了時

OK

ボタンクリック後、下のメッセージが表示される場合があります。これは、

計算領域を複数セットし、造波境界線(赤色)が上辺でない場合に表示されます。「波条件」

の[画面回転角度の任意指定]を変更するか[表示]-[回転]で地形を回転し、造波境界線が上辺

になるように変更してください。



[主波向きの方向]

主波向きの方向指定方法を下の中から選択します。

- 「16方位指定」
- 「北からの角度(左回り:正)」
- 「北からの角度(右回り:正)」

「16方位指定」による場合、画面のコンボボックスの中から主波向きの方向を選択 します。その他の設定方法の場合、指定した方法による角度を画面のテキストボック スに入力します。

- ※ 後述する [画面回転角度の任意指定] で「しない」を選択した場合、「地形条件」 の磁北の角度と、ここで指定した入射方向により、必ず画面上方から波が入射す るように自動的にデータを回転します。したがって、既に計算格子を配置し、水 深計算を行っている場合、本項目を変更すると計算格子の位置にずれが生じ、計 算済みの水深データとの矛盾が発生しますので、必ず計算格子の再設定、及び水 深計算を行ってください。水深計算終了後は、波浪計算も同様に行う必要があり ます。
- [H0: 沖波波高(m)]

入射波の沖波波高を入力します。

[T0:沖波周期(sec)]

入射波の沖波周期を入力します。

[潮位(m)]

潮位を入力します。計算水深は、計算水深=潮位-地盤高より内部的に算出しま す。

[方向分布関数の分割数(方向分割数)]

不規則波は、無数の方向の波が重なり合って合成されていると考えられます。 方向分割数は、計算時に考慮する代表的な波向方向の数を指定します。各方向への 波のエネルギー分布は方向集中度パラメータを使用して自動的に決定されます。通 常は、45分割程度すれば十分だと考えられます。(海岸波動P.95より)

[方向集中度パラメータ(Smax)]

不規則波は複数の方向の波が重なり合って合成されていると考えられます。方向 集中度パラメータは、卓越波向方向へのエネルギーの集中度を示す値です。一般に以 下のような値を用います。

a. 風波	H0/L0>0.03	Smax=10
b.減衰距離の短いうねり	0.03≧H0/L0>0.015	Smax=25
c. 減衰距離の長いうねり	0.015≧H0/L0	Smax=75
注) H0/L0 は、深海波の波形こ	う配です。	

[入射方向より右方向・左方向の成分波の広がり]

成分波の広がりとは、来襲波(入射波)を推算あるいは推定したとき、既に島や岬などの 障害物の影響が考慮されており、その障害物を波浪計算のデータとして必要とせず、入力 しない場合に設定します。設定の仕方は、下図に見られるように幾何光学的な関係を利用 するのが一般的です。通常では、入射した全エネルギーが右方向(90 度)~左方向(90 度)の範囲に分散するとして計算が行われますが、本項目を設定した場合、入力した角度 の範囲内となります。結果としてエネルギーは中心方向に卓越するようになります。

一方、障害物の沖側で来襲波(入射波)を推算あるいは推定したときには、障害物を波 浪計算データの一部として入力すればよく、このとき障害物の影響は計算内部で自動的に 考慮されることから、成分波の広がりは、右方向(90 度)~左方向(90 度)に設定すれ ばよいことになります。

成分波の広がりの設定方法を下図に示します。



※ 左右の角度の設定は、入射波算出地点に自分が立つと考えて沖側に向いて考えるの がわかりやすいと思います。

[周波数スペクトルの分割数(周期分割数)]

不規則波は、無数の周期の波が重なり合って合成されていると考えられます。 周期分割数は計算時に合成する波の周期の数を指定します。分割数だけ指定すれ ば波の諸元は自動的に計算されます。通常は、7分割程度すれば十分だと考えられま す。(海岸波動P.95より)

[計算領域]

本システムでは、波浪計算を行う領域を矩形で指定します。

この矩形領域を計算領域とし、原点位置(矩形左下〇の位置)、縦・横のメッシュ 数、メッシュピッチ、更に複数領域の場合は開始番号(下図参照)を指定することに よって決定します。また、メッシュピッチのみ指定しておいてマウスで矩形指定する ことも可能です。([ツール]-[計算領域]-[追加]で後述)

既に計算領域が設定されている場合は、メッシュピッチを変更した時点で現在の 大きさになるように縦・横のメッシュ数を自動計算します。

砕波点の近傍の浅海域に複雑な地形がある場合には、砕波点の波長の1/4程度を目 安に設定するのが良いとされています。(海岸波動P.95より)

あまりに大きい領域を設定した場合、多大な計算時間が必要になる場合があります。

浅海域と深海域では、計算に最低限必要なメッシュピッチは異なりますので(浅海 域では細かく、深海域では粗くて良い)、異なるメッシュピッチの領域を複数設定す ることによって、全格子数を少なくし計算時間を短縮することが可能です。

計算領域は白色表示(境界:実線、外側格子中心:破線)ですが、造波境界線のみ 赤色の実線で表示します。画面回転角度を任意指定する場合は確認してください。指 定しない場合は常に上辺となります。複数領域の場合に、上辺以外を造波境界線とす るとエラーとなります。

「複数領域設定時の注意点」

- 1. 複数の計算領域を設定する場合には、最も岸に近い領域から沖方向に順次設 定を行います。(マウスで領域を設定する場合)
- 岸から沖へ向かって各領域のメッシュピッチは自動的に2倍になっていきます。条件の入力画面でメッシュ数を入力する場合には、偶数としてください。
 マウスで矩形指定する場合には、この限りではありません。
- 3. 計算は、沖から岸方向へと順次行います。常に領域の横幅(X方向)が「沖側 ≧岸側」となるように設定してください。

「開始番号」の設定方法。

下図の項目に開始番号を手入力する場合に参考にしてください。マウスで矩形指定す る場合には、本項目は自動で設定されます。



(わかりやすくするため、実際よりもかなり粗い格子間隔となっています。)



陸側領域(1)の左端は沖側領域(2)の2番目の格子に当りますので、領域(2) の開始番号は「2」となります。

[屈折後の波向き]

本システムでは、任意の算出位置の諸元を出力することが可能です。主波向きの入 カ方法が「16方位指定」の場合、屈折後の波向きは、N方向からの角度で出力しますの で、そのときに左回りを正とするか右回りを正とするかを指定します。

[画面回転角度の任意指定]

指定した主波向きの方向が、計算領域に対して必ず直角入射となるように図形を 自動回転する(選択肢:しない)か、もしくは任意の回転角を指定し計算領域に対し て主波向きが角度を持つことができるようにする(選択肢:する)かの選択を行いま す。

エネルギー平衡方程式は、沖側境界にスペクトルを与え、それを逐次岸側に解いて いくことにより各地点の結果を算出します。側方境界からは、エネルギーが入ってこ ないため、入射角度をつけると、既に沖側境界でエネルギーが減少することになりま すので注意が必要です。特に方向集中度パラメータの値が小さい場合、エネルギーの 分布が広いため、影響が大きくなります。

以上のような理由から、入射角度を設定するのではなく、直角入射を行う選択肢 「しない」を推奨しています。

本項目で「する」を選択した場合、任意の回転角を入力します。指定した角度により、図形を回転します。また、回転角が未定の場合は、[表示]-[回転]でマウスにより回転を行うことも可能です。

計算領域を複数設定する場合は、沖側の計算領域(画面上)から陸側(画面下)へ と自動計算しますので、入射角が直角入射±45度から外れないようにしてください。



[回折計算]

「波の回折を考慮した多方向不規則波の変形計算モデルに関する研究 間瀬・高山ら(1999)」により、近似的に回折の考慮が可能です。回折を考慮した計算を行う場合には、「する」を選択してください。

[反射計算]

反射を考慮するかどうかを設定します。更に反射を考慮する場合、「地形編集画面」 で設定可能な陸域角度線と入射角との角度である[陸域角度](=反射角度)も考慮す るかどうかを設定します。

尚、ベクトル図及び砕波位置図を作成する場合は、反射計算を考慮せず進行波のみ とすることを推奨します。反射波を考慮した場合、波向きが不定となることと、砕波 変形は進行波でしか考慮していないことからです。

[砕波の影響の考慮]

砕波変形を考慮するかどうかの設定が可能です。換算沖波波高を計算する場合は、 砕波変形の考慮は、「しない」を選択してください。

[換算沖波算定用浅水係数]

換算沖波波高値は、砕波による減衰を考慮しないエネルギー平衡方程式の計算結 果を、別途計算した各地点の浅水係数で割り戻すことにより、近似的に算出します。 その際、規則波/(Ver3.2.0以降)不規則波どちらの値を用いるか設定します。尚、 規則波/不規則波の浅水係数の相違については、商品概説書を参考にしてください。

[砕波位置図作成判定基準]

砕波位置図作成の際に、砕波している/していないの判定で使用するエネルギー逸 散率を設定します。初期設定は「0.01」で、「0.1」「0.01」「0.001」から選択が可 能です。また、数値の入力も可能です。

採用する逸散率が小さくなるにつれて、微小なエネルギー逸散でも「砕波している」と認識することになります。

<u>11-2. 図面条件</u> 🞑

😇 波浪変形(エネルキー	平衡方程	式) - Dat
ファイル(E) 表示(⊻)	設定(S)	ツール(工)
0 🖻 🛛 🞒	波条件	
N/I	図面条	件
i est,tik	医面积	配置 べ
🖤 Data1.ene	磁北	, •
	入射方	「向・」

各種図面を作図するために必要な条件を設定します。メニューの[図面条件]を押してくだ さい。下のような画面が表示されます。

本システムは図面枠を2つ用意しており、[備考]を含む画面左側の項目は各図面枠で異なる値を もつことができますが、画面右側の項目は全図面枠共通の設定となります。

更に、[図面枠]、[図面情報]、[各種サイズ]に関しては、設定値をもう1つの図面枠にコピーする ことも可能です。

設定を終えたらOKボタンを押してください。

対象図面枠 図面枠1 🗸			
備考 テスト1			
各図面枠固有([[満考 讳含む)		全図面枠共通
図面枠 A3 枠サイズ A3 未白(mm) 上 15 - 左 5 図面情報 - ご データファイル名 各種サイズ(mm) - コンター文字サイズ 25 デジタルマップ文字サイズ 25 ジ病向 25 次向し、かぶ来 25 次つトルサイズ 0.0 現在の値を他の図面枠にコピー	図面枠 作国スケール 1/ 15000 中心座標 × 2782.764 ▼ 1510.895 等深線(作図 ○ しない ● する 最浅地盤高(m) 0.0 作図間隔(m) 0.0 間隔0.0m:全等深線作図 ○ しない ● する 文字サイズ(mm) 2.0 算出点諸元作図 ● 個防堀記置 一覧表	図面タイトル 有義波高 作図する値 ● 有義波高 ● 有義波高比 換算中波波高 ● 有義波高比 換算中波波高 ● 換算中波波高比(屈折係数) 波高(比)0.00/fE図 ● しない ● する 水深 0.0 m 以浅非表示 スケール作図 ● しない ● する ● しない ● する ● する 計算領域作図 ● しない ● する ● しない ● する ● する ● しない ● する ● する	 ※IfF図する値とIfF図図面によって自動切換 作図図面 コンター図 デジタルマップ図 読高(比) カラーコンター図 コンター線表示色 県を 白色 ハクー線表示色 メッシュ位置に当たる矢の部分 ・中心 先端 ・末端 矢先の大きさ ・ハントルサイズに比例 固定 幹波位置図 ホボ楽チェック図(コンター図) ボボ楽チェック図(オラーコンター図) 第ボ楽チェック図(オラーコンター図) 算出点での波高(比) 小数点以下桁数 2

[対象図面枠]

対象図面枠を切り替えます。図面枠を2つ用意していますので、例えば全体図と詳細図 などのように異なる図面条件を各々にセットしておき、随時切り替えて作図します。 「備考]

任意のコメントなどを入力します。[ツール]-[作図文字]を利用すればボタン1つで図 面出力も可能です。 [図面枠]

作図図面に関するデータを設定します。指定した枠サイズ、向き、余白から作図図 面枠のサイズを計算します。図面の作図スケールも入力してください。

配置した作図枠の中心座標がここに表示されています。また、入力も可能です。

[図面情報]

図面にファイル名を作図するかどうかを選択します。

[文字サイズ(mm)]

コンター図及び、デジタルマップ図(波高(比)・水深と波向)に作図される数値の サイズを指定します。

[ベクトルサイズ(mm)]

波高ベクトル図の矢印の大きさを(mm)で指定します。最小値と最大値を指定して ください。

[等深線作図]

入力した等深線(水深線・一定水深線)を作図するかどうか選択します。最浅地盤 高から作図間隔毎に作図できます。その場合、最浅地盤高より浅い等深線は作図しま せん。作図間隔を「0.0」とすると全等深線を作図します。

等深線を作図する場合、各線分の地盤高を作図するかどうか選択します。作図文字 サイズの設定も可能です。

[算出点諸元作図]

算出点の諸元の作図方法を選択します。算出点毎に諸元を配置する場合は「個別配 置」、全算出点の諸元をまとめて作図する場合は「一覧表」を選択します。

[図面タイトル]

[作図する値]と[作図図面]によってタイトルを自動的に切り替えます。表示項目 は、インストールフォルダ内の「図面タイトル.txt」をシステム起動時に読み込んで 表示しており、タイトルを追加することも可能です。

「図面タイトル.txt」を編集する場合の注意点

- 1. 1行目の数値はファイルバージョンですので変更しないでください。
- 2. 既に入っている項目は削除できませんが、独自に編集することは可能です。
- タイトルを追加する場合は最終行から追加してください。また、1度追加した 項目はデータファイルとの関係から削除しないでください。
- [作図する値]

図面にする結果の値を指定します。砕波変形を考慮しない条件で波浪計算を行った場合のみ、換算沖波・波高比の選択が可能となります。

デジタルマップ図とベクトル図で、[作図する値](波高(比))が「0.0」の場合に作 図するかどうか、また指定水深以浅の格子は作図しない選択も可能です。

[スケール作図]

スケールを作図するかどうか、作図する場合は、文字・目盛の選択が可能です。 [計算領域作図]

計算領域を作図するかどうか選択します。

[陸域格子作図]

陸域を入力した地形線で表現するか、格子で表現するかの選択を行います。

[陸域塗り潰し]

この指定は図面をカラープリンターで出力する場合に行います。また、ここで指定 した表示色は出力図面でのみ有効となり、画面上では無効です。陸域とは画面上で茶 色で塗り潰されている領域を指します。

[作図図面]

コンター図・デジタルマップ図(波高(比)/波向)・カラーコンター図・ベクトル図・ 砕波位置図・水深チェック図(コンター図)・水深チェック図(デジタルマップ図)・水 深チェック図(カラーコンター図)から作図する図面を選択できます。また、それぞれ の図面は重ねて描画できますが、カラーコンター図と水深チェック図(カラーコンタ ー図)は重ねて描画できません。図面条件設定後、メイン画面のツールバー 27 開 間 25 余 合 合 合 でも切り替えが可能です。

カラーコンター図の場合、コンター線の表示色が選択できます。見えやすい方の色 を選択してください。

ベクトル図の場合、メッシュ位置に矢のどの部分を割り当てるか選択できます。また、矢先の大きさをベクトルサイズに合わせるか、固定サイズにするかも選択できます。



[算出点での波高(比) - 小数点以下桁数] 算出点位置の諸元の内、波高(比)の値の小数点以下桁数を指定します。





作図図面枠を配置します。メニューの[図面枠配置]を押してください。 作図図面枠の中心位置をマウスの左ボタンで指定することにより、配置を行います。 図面枠サイズなどの各種条件については、[設定]-[図面条件]で設定します。

<u>11-4. 磁北-設定</u>



磁北を図面に記入します。メニューの[磁北]-[設定]を押してください。

マウスの左ボタンを押すことにより、指定した位置に定型の磁北の記号が表示されます。記入でき る磁北は、1つだけです。磁北の方向は、地形編集画面の[設定]-[条件](地形条件)で入力した角度 です。





記入してある磁北を削除します。メニューの[磁北]-[消去]を押してください。磁北が非表示となります。

<u>11-6.入射方向-設定</u>



入射方向を示す記号を図面に記入します。メニューの[入射方向]-[設定]を押してください。 マウスの左ボタンを押すことにより、指定した位置に入射方向を示す記号が表示されます。

<u>11-7.入射方向-消去</u>

쩆 波浪変形(エネルキー平衡方程式) - Data1.ene				
771	ル(E) 表示(V)	設定(<u>S</u>)	ッール①	計算©)
	🧀 🖬 🎒 Testtik	波条件 図面条 図面枠	:件 :配置	Rej ALL
	🕎 Data1.ene	磁北	•	
		八射力		設定 消去。
				1924

入射方向を示す記号を削除します。メニューの[入射方向]-[消去]を押してください。

<u>12.ツール(波浪計算画面)</u>

12-1.計算領域-追加 🚮

👿 波浪変形(エネルギー平衡方程式)		
ファイル(F) 表示(V) 設定(S)	ツール(T) メッシュ作り	成(M) 波浪言
🗋 🗋 🛃 🍠 🖂 🔍 🔍 🖑	計算領域 ▶	追加
	作図文字	修正
		削除

波浪計算に用いる格子領域を矩形で指定します。

メニューの[ツール]-[計算領域]-[追加]を押してください。

計算領域が既に1つセットされていて、造波境界線(赤色)が上辺でない場合、下のメッセ ージが表示されます。

19-			×
計算領域を複数設定する に図形を回転してくだる	る場合、上方から[さい。	-45~45度]の範囲で波	が入射するよう
			ОК

領域を追加する際、造波境界線に接する領域をマウスでセットしていく関係上、波が上方か ら入射しなければ領域を追加できない仕様になっています。「波条件」の[画面回転角度の任 意指定]を変更するか[表示]-[回転]で地形を回転し、造波境界線が上辺になるように変更し てください。

計算領域の設定数には制限があります。既に最大設定数に達している場合は下のメッセー ジが表示され、追加できません。

確認	×
計算領域数が上限(5)に達して	います。
(ок

マウスの左ボタンで計算領域の原点位置(矩形4隅のどこでもかまいません。内部的な原点 は、必ず左下隅となります。)を指定し、ボタンを押したまま対角方向に移動(ドラッグ)し てください。領域が黄色(境界:実線、外側格子中心:破線)で表示されます。適当な位置で ボタンを離して下さい。領域が決定します。マウスを右クリックするまで、修正も可能です。 右クリック後、次(上)の領域の追加作業に移ります。

移動ピッチは「波条件」のメッシュピッチにより決定されています。

水深・波浪計算済みの計算領域を再設定した場合、計算結果が初期化されますので十分注意 してください。

※ 計算領域は水深線、地形線、補助線と交差するよう設定してください。各メッシュ点が水深線等の地盤高をもつ線分に囲まれていないと水深結果が思わしくない場合があります。(「地形データ作成上の注意点」--「より良い水深計算結果を得るための注意点」(後述)参照)また地形線に関しては、陸域認識にも影響します。(「地形データ作成上の注意点」--「陸域を正しく認識するための注意点」(後述)参照)

12-2.計算領域一修正 🎒



追加した領域を修正します。

「計算領域が1つの場合」

- 1. 領域が黄色で表示され、編集モードとなります。
- 2. [追加]と同じ要領で修正を行い、右クリックで終了します。

「計算領域が複数設定されている場合」

- 1. 修正の対象となる計算領域を選択します。
- 2. 領域が黄色で表示され、編集モードとなります。
- 3. [追加]と同じ要領で修正を行い、右クリックで終了します。対象領域の上に計算領域 が設定されている場合、全て削除されます。再設定を行ってください。
- 4.1の選択モードに戻ります。

水深・波浪計算済みの計算領域を再設定した場合、計算結果が初期化されますので十分注意 してください。

<u> 1 2 - 3.計算領域一削除</u> 📓

😴 波浪変形(エネルギー平衡方程式)	1			
ファイル(F) 表示(V) 設定(S)	ツール(T)	メッシ	ュ作成(M)	波浪調
🗄 🗅 🚅 🔜 🖉 🎒 🕰 🔍 🔍 🖤	計算領	域 ▶	追加	
	作図文	字→	修正	
			削除	

追加した領域を削除します。

- 1. 対象領域を選択します。
- 2. 領域が黄色で表示され、下のメッセージが表示されます。

削除		X
指定領域を削除 ※指定領域よ!	_{余します。} リ上の領域も全て削	除されます。
	(ដេ)(Y)	しいえ(N)

- 削除する場合ははいボタンを、削除しない場合はいいえボタンをクリックします。
 はいの場合、対象領域を削除します。対象領域の上に計算領域が存在する場合、対象領域より上の領域は全て削除されます。
 いいえの場合、次の4へ移行します。
- 4.1の選択モードに戻ります。

水深・波浪計算済みの計算領域を削除した場合、計算結果が初期化されますので十分注意し てください。

<u>12-4.作図文字-設定</u>

🜄 波浪変形(エネルギー平衡方程式)	
ファイル(F) 表示(V) 設定(S)	ツール(T) メッシュ作成(M) 波浪語
i 🗅 🐸 🖬 🎜 🖨 💁 🍳 🍳 🦿	
	作図文字 → 設定
	編集 13
	消去

任意の文字を図面に配置します。メニューの[作図文字]-[設定]を押してください。マウスの左ボタンで文字を配置する位置(文字の左下)を指定します。指定した位置にしマークが表示され、文字を設定するダイアログが表示されます。

作园文字	×
文字 サイズ ^(mm) [備考 【備考】ボタンで、【文字】】こ図面条件の備考がセットされます。 OK キャンセル

文字とサイズを設定してください。[設定]-[図面条件]で「備考」が入力されていれば、備考ボタンで 文字にセットすることも可能です。OKボタンで文字を追加し、文字の位置指定に戻ります。マウスの 右ボタンを押せば、文字設定モードをキャンセルします。

<u>12-5. 作図文字-編集</u>

👿 波浪変形(エネルギー平衡方程式)	
ファイル(F) 表示(V) 設定(S)	ツール(T) メッシュ作成(M) 波浪
i 🗅 🐸 🖬 🖉 🦪 💁 🔍 🔍 🔍	計算領域 🔸 🚾 🖾 🚄 📺
	作図文字
	編集
	消去 "

[作図文字]-[設定]で配置した文字を編集します。メニューの[作図文字]-[編集]を押してください。 マウスの左ボタンで編集する文字を選択すると、選択された文字が黄色で表示されます。移動先の 位置(文字の左下)をマウスの左ボタンで指定してください。移動は連続して行えます。位置を確定し たら、マウスの右ボタンを押してください。文字とサイズを変更するダイアログが表示されます。

作团文字		×
文字 サンブル サイス ^{*(} mm) <mark>4</mark>	備考 「備考」ボタンで、「文字」に図面条件の備考がセットされます のK キャンセル	

文字とサイズを変更し、OKボタンを押してください。ここで、キャンセルボタンを押すと文字とサイズ は変更されませんが、位置は元に戻りません。

<u>12-6.作図文字-消去</u>

😿 波浪変形(エネルギー平衡方程式)	
ファイル(F) 表示(V) 設定(S)	ツール(T) メッシュ作成(M) 波浪
🗄 🗅 🐸 🖬 🍠 🎒 💁 🔍 🔍 🔍	計算領域 🔸 🚾 🔚 📶 📰
	作図文字 🕨 設定
	編集
	消去

[作図文字]-[設定]で配置した文字を消去します。メニューの[作図文字]-[消去]を押してください。 マウスの左ボタンで消去する文字を選択してください。文字を消去します。

13. メッシュ作成

作成した地形データと設定した計算領域を元に、各メッシュ位置の水深を計算します。また、各格子の水深データからチェック図(コンター図、デジタルマップ図)の作成が可能です。 メニューの[メッシュ作成(M)]コマンドを選択します。

13-1.水深計算 🚆

🜄 波浪変形(エネルギー平衡方程式)		
ファイル(F) 表示(V) 設定(S) ツール(T)	メッシュ作成(M) 波浪計算(C))
📋 🖆 🛃 🥔 🎒 🛕 🔍 🔍 🖑 🖳 🖻	水深計算	
	不透過境界設定/解除	
DATALENE	ファイル・	

地形データから各格子点の水深を計算し、一定水深領域があればその領域内を設定水深に 変更します。また、各格子点の反射率・陸域角度もここで設定されます。メニューの[水深計 算]を押してください。

計算領域を複数セットし、造波境界線(赤色)が上辺でない場合、下のメッセージが表示されます。波浪計算は、沖側領域から順次岸側領域へと計算していきますので、水深計算の段階で、沖側領域の上辺から波が入射する必要があります。「波条件」の[画面回転角度の任意指定]を変更するか[表示]-[回転]で地形を回転し、造波境界線が上辺になるように変更してください。

警告			x
計1 (こ)	算領域を複数設定する場合、上方か 図形を回転してください。	ら[-45~45度]の範囲で波が入射するよう	
		ОК	



入射波向に問題がなければ、開始確認メッセージが表示されます。

開始確認	×
水深計算を開始します。	ß
※波浪計算済みの場合は、	波浪再計算の必要があります。
OK I	キャンセル

計算を行うのであればOKボタンを、キャンセルならばキャンセルボタンを押してください。

計算の実行が始まると下のようなダイアログが表示されます。計算を中断する場合は、<u>キ</u>ャンセルボタンを押してください。



メモリ不足で水深計算を実行できない場合、下のメッセージが表示されます。一度メモリ不 足に陥ると作業続行が難しくなりますので、以下の方法を試してください。

I7-	×
メモリ不足です。計算領域のメッシュ数を少なくして再計算してください。	
ОК	

(1)計算に影響しない部分の地形データを削除する。

(2)計算領域外の地形ブロックを削除する。

(3)「地形条件」の海陸境界地盤高を設定し、地形ブロックを削除する。

(4)メッシュ数を少なくする。又は、計算領域数を増やしてメッシュ数を少なくする。

(5) Т І К ファイルと対象の Е N E ファイルのみ 開き、他の E N E ファイルは 閉じる。

(6)システムを再起動する。

地形線が繋がっていない、分岐しているなどの理由から陸域を認識できない場合があります。 この場合は、次のメッセージが表示され、陸域として認識した終点にロマークが表示されま す。「地形データ作成上の注意点」-「陸域を正しく認識するための注意点」(後述)を参考 にしながら地形線の編集を行って再度水深計算を行ってください。陸域が認識できれば、ロマ ークが消えます。

計算不可	×
地形ブロックの領域を取得できま □マーク(白色)の点から地形線を₹	せんでした。 再設定してください。
	ОК



計算終了直後には、地形ブロックが設定されていれば陸域を、一定水深ブロックが設定され ていれば一定水深領域を塗り潰します。本計算時に各格子点に対して、与えられた条件から海 域と陸域の属性の付加を計算内部で行っています。海域と陸域の判断が思い通りに格子点に 割り当てられているかをここで確認することを強く推奨するため、格子表示としています。格 子表示を解除する場合は、[表示]-[設定情報]-[計算格子]、あるいはツールバーの口を押し てください。

下図のように陸域と認識されている部分が格子で表示されます。



例えば、設定したメッシュピッチが大きすぎた場合には、上図の防波堤部分が分断されて認 識されてしまうケースもあります。(下図参照)そういった場合には、防波堤を広げるかある いはメッシュピッチを細かく再設定する、線境界に変更するなど対策を講じてください。



また、反射率・陸域角度が格子点にどのように設定されているか確認を行うには、[反射率]、 [陸域角度]にチェックをつけて、画面を拡大して確認してください。

※ 波浪計算終了後、地形・水深データの変更、一定水深領域の変更、計算領域の変更、 反射率・陸域角度線の変更、入射方向の変更などで再度水深計算を行う場合は、波浪 計算も再計算を行ってください。

13-2. 不透過境界設定/解除



本システムでは、最も沖側の計算領域の境界を造波境界とします。一般にエネルギー平衡方 程式では、各種変形が始まるL/2の位置より深い場所に造波境界を設置することが望ましいと されており、また造波境界には陸域等の構造物が存在しないことが理想です。

しかしながら、入射角度や計算メッシュが多すぎる等の種々の条件により、やむを得ず造波 境界に陸域がかかったりするケースがあります。そのような場合、陸域形状によっては、本来 そこからは波が入射しないのに、造波境界として設定されてしまうケースなどが考えられま す。そのようなケースの場合に指定した境界から波が入射しないように設定できます。

ここでは、このような不透過境界の設定と解除を行います。



メニューの[不透過境界設定/解除]を押してください。計算領域の造波境界が黄色で表示されますので、この境界上で不透過境界とする部分の中心をマウスの左クリックで指定してください。指定した境界上のメッシュ点から左右(造波境界)に、陸域にぶつかるまで、ぶつからなければ境界の端までを不透過境界とし、茶色で塗りつぶします。不透過境界上のメッシュ点を指定すると、海域に戻します。また、境界上のメッシュ点を指定する際、不透過境界か海域のメッシュ点を指定するようにしてください。陸域のメッシュ点は指定できません。

設定した不透過境界は水深計算時にクリアされますので、水深計算実行後、必ずこの作業を行ってください。

※ この後説明する[ファイル]-[入力]、[ファイル]-[出力]は、水深データをファイルでやりとりす る機能です。[ファイル]-[出力]を行う場合は、波浪計算に使用したメッシュを保存するという 意味で、必ず不透過境界の設定後に行ってください。この際、ファイルに不透過境界の水 深は出力されませんので、ファイル入力を行うと不透過境界を海域に戻すことはできません。

<u>13-3.ファイルー入力</u>

😴 波浪変形(エネルギー平衡方程式)		
ファイル(F) 表示(V) 設定(S) ツール(T)	メッシュ作成(M) 波浪計算(C)	コンター編集(K)
🗋 🗋 🎜 🍠 🕰 🍳 🔍 🖑 🖳 🖻	水深計算	図面枠1 - 🔀
	不透過境界設定/解除	
	ファイル・	_ک ٹ _ا
	チェック図作成 🕨	出力 😽

各メッシュ点の水深データをファイルから入力します。メニューの[ファイル]-[入力]を押 してください。

計算領域が複数の場合、ファイル入力前に対象領域を選択します。

メッシュファイル入力	×
計算領域番号 (1) ▼	ОК
	キャンセル

現在のプロジェクトフォルダ (データフォルダ)にある次のファイルから各格子のデータを 入力します。

ENEファイル名_MH(1~N).CSV-メッシュ点の水深 or 陸 or 不透過 or 反射率 ENEファイル名_MA(1~N).CSV-メッシュ点の陸域角度 ※N:計算領域数

データフォーマットについては、**13-5**.**メッシュデータフォーマット**を参照してください。

反射率と陸域角度は考慮する場合のみ読み込みます。

陸域角度を考慮しない場合、陸域角度ファイルはなくても構いません。

ファイル入力後、陸域確認のため格子表示としています。格子表示を解除する場合は、[表示]-[設定情報]-[計算格子]、あるいはツールバーの 口を押してください。(「水深計算」参照)

- ※ ファイル入力前に、条件(地形条件、使用反射率、波条件)を設定してください。
- ※ 格子データが既にあるデータもフォーマットを合わせて入力すると波浪計算以降の 処理が可能です。この場合も条件の設定は入力前に行っておいてください。地形デー タがない場合は、水深コンター図や陸域格子作図で代用できます。(「既存の格子デ ータを使用して波浪計算を行う方法」(後述)参照)
- ※ ファイル入力後に水深計算や、波条件の変更を行った場合、データが初期化されま す。

<u>13-4.ファイルー出力</u>

🜄 波浪変形(エネルギー平衡方程式)		
ファイル(F) 表示(V) 設定(S) ツール(T)	メッシュ作成(M) 波浪計算(C)	コンター編集(K)
i 🗅 🐸 🖬 🍠 🖨 🔍 🍳 🖑 🖳 💌 🖳	水深計算	図面枠1 - 🔀
	小边迴視介設足/開除	
	ファイル・	入力
	チェック図作成 🕨	出力

各メッシュ点の水深データをファイルに出力します。メニューの[ファイル]-[出力]を押し てください。

計算領域が複数の場合、ファイル出力前に対象領域を選択します。

メッシュファイル出力	×
計算領域番号 (1) 🔹	ОК
	キャンセル

正常に出力されると、現在のプロジェクトフォルダ(データフォルダ)に次のファイルが作 成されます。

ENEファイル名_MH(1~N).CSV-メッシュ点の水深 or 陸 or 不透過 or 反射率 ENEファイル名_MA(1~N).CSV-メッシュ点の陸域角度 ※N:計算領域数

データフォーマットについては、**13-5**.メッシュデータフォーマットを参照してくだ さい。

反射率と陸域角度は考慮する場合のみ出力します。

※ [ファイル]-[出力]を行う場合は、波浪計算に使用したメッシュを保存するという意味で、必ず不透過境界の設定後に行ってください。この際、ファイルに不透過境界の水深は出力されませんので、ファイル入力を行うと不透過境界を海域に戻すことはできません。

13-5. メッシュデータフォーマット

計算領域の左上隅を原点とし、カンマ区切りのデータで次の様に出力されていますので参 考にしてください。

"ENEファイル名_MH(1~N). CSV" ※N:計算領域数 列数,行数,メッシュピッチ,潮位,反射計算(0:無/1:有),陸域角度考慮(0:無/1:有) 水深1,水深2,・・・・・,水深n

- m

※1行目のヘッダー行は変更しないでください。

- ※水深部分には、水深(>0.0) or 陸域(-99999) or 不透過(-88888) or 反射率(ex.反 射率「0.9」の場合、「-90」)が入ります。
- ※数値は全て小数点以下3桁で出力します。
- ※ 不透過の設定は、造波境界上のメッシュ点のみ可能です。
- ※反射率は計算領域(1)(=陸側領域)のみ設定可能です。
- ※反射率に「1.0」は表現できませんので、「0.99」としています。

※「反射率」は反射計算を行う場合に陸域の境界のみ出力し、その他の陸域部分は「-99999」を出力します。(下のサンプル参照)

"ENEファイル名_MA(1~N). CSV" ※N:計算領域数
 列数,行数,メッシュピッチ,潮位,反射計算(0:無/1:有),陸域角度考慮(0:無/1:有)
 陸域角度1,陸域角度2,・・・・・,陸域角度n

m

※1行目のヘッダー行は変更しないでください。

※陸域角度は小数点以下1桁で出力します。

※陸域角度は計算領域(1)(=陸側領域)のみ設定可能です。

※陸域角度は反射計算で角度を考慮する場合に陸域の境界のみ出力し、その他の部分は 「0.0」を出力します。(下のサンプル参照)



左図のようにメッシュ点(ここでは、丸印)が重なっている陸域に、右図のような陸域角度線と反射 率を与えた場合のデータ出力例を示します。

尚、陸域の周りの水深は10mとし、反射の条件を「反射計算する」、「陸域角度を考慮する」とした 場合の出力内容となっています。(陸域角度は内部で自動計算したものです。)

"データファイル名 MH(1~N).CSV"

10.000 , 10.000	, 10.000	• • •	10.000	, 10.000	, 10.000
10.000 , 0.000	, 0.000	• • •	0.000	, -99.000(0.000)	, 10.000
10.000 , 0.000	, -99999.000	• • •	-99999.000	, -99.000	, 10.000
10.000 , 0.000(-70.000)	, -70.000	• • •	-70.000	, -99.000(-70.000)	, 10.000
10.000 , 10.000	, 10.000	• • •	10.000	, 10.000	, 10.000

"データファイル名_MA(1~N).CSV"

0.0 , 0.0 , 0.0	• • •	0.0 , 0.0	, 0.0
0.0 , 0.0 , 0.0	• • •	0.0 , 90.0(0.0)	, 0.0
0.0 , <mark>0.0</mark> , 0.0	• • •	0.0 , 90.0	, 0.0
0.0 , 0.0 , 0.0	• • •	0.0 , 90.0(0.0)	, 0.0
0.0 , 0.0 , 0.0	• • •	0.0 , 0.0	, 0.0

※矩形4隅はケースにより2つの値のうち、どちらかを採用するため()で併記しています(緑字部分)。

※反射率0.0のメッシュ(橙色)は反射計算対象外なので陸域角度を出力しません(=「0.0」)。

<u>13-6.チェック図作成-コンター図</u>

😴 波浪変形(エネルギー平衡方程式)					
ファイル(F) 表示(V) 設定(S) ツール(T)	×.	yシュ作成(M)	波浪計算(C)	コンター編集(K)	デジタル
🗋 🗋 🚅 🍠 🎒 🛕 🍳 🔍 🖑 🖳 🖻 明		水深計算		図面枠1 - 🔀 🔡) 🔀 💹 🖑
		不透過境界設定	定/解除		
Matal.ene		ファイル	•	8 2,0 2,0 2,0	2,30 2,30
		チェック図作り	成 🕨	コンター図	Ν
		線境界設定/1	解除	デジタルマッ	プ図 ^{いば}

水深計算により、入力した地形データから各格子点の水深を計算しました。ここでは、その 格子データからプログラム内部でコンター図を発生させ、水深のコンター図を作成します。必 要であれば、うまく水深計算が行われているかどうかの確認を行うことが可能です。メニュー の[チェック図作成]-[コンター図]を押してください。

コンター発生を促すダイアログ①が表示されます。

1	2
コンター表示条件	179-表示条件
下限値 上限値 表示範囲(m) 200 ~ 24.50 計算範囲(m) 4.50 ~ 24.50	下限值 上限値 表示範囲(m) 0.000 ~ 24.50 計算範囲(m) 4.50 ~ 24.50
表示間隔(m) 1.00 任意表示(m) 0.00 →	表示間隔(m) 100 任意表示(m) 150 → 050 1.50
 全剤 J ダゴルクリックで削除 ダゴルクリックで削除	
ОК 	

[表示範囲]

コンター線を表示する範囲を指定します。通常潮位(水深0.0)~上限値で問題な いと思います。下限値・上限値共に指定すれば、その範囲のコンターを表示します。 [計算範囲]

計算結果として現れた水深の最大と最小を示しています。

[表示間隔]

コンター線を表示する間隔を指定します。表示範囲の下限値から表示間隔毎増加 させて、コンター線を表示します。

[任意表示]

上記の等間隔以外に表示したい値を入力します。(図②参照)

表示したい値を入力し、登録ボタンを押してください。登録した値が右のリストに セットされます。削除を行う場合は、リスト内の数値をダブルクリックしてくださ い。また、登録してあるすべての数値を削除する場合は、全削除ボタンを押してくだ さい。

必要な条件が全てセットできたらОКボタンを押してください。コンターを発生します。

13-7.チェック図作成-デジタルマップ図

😴 波浪変形(エネルギー平衡方程式)		
ファイル(F) 表示(V) 設定(S) ツール(T)	メッシュ作成(M) 波浪計算(C)	コンター編集(K) デジタル
i 🗋 🚔 🛃 🥔 🛃 🞑 🔍 🖑 🖳 🖻	水深計算	図面枠1 - 🔀 🔡 🎽 🇭 🖉
UATA1.ENE	 	
	チェック図作成 🕨	■ 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 コンター⊠
	線境界設定/解除	デジタルマップ図 📐

水深計算により、入力した地形データから各格子点の水深を計算しました。ここでは、その 格子データを基に水深のデジタルマップ図を作成します。必要であれば、うまく水深計算が行 われているかどうかの確認を行うことが可能です。メニューの[チェック図作成]-[デジタル マップ図]を押してください。

デジタルマップの発生条件を設定する下のようなダイアログが表示されます。

テジタルマップの表	不間	陽			~
表示間隔(m)	横	100.0	縦	100.0	※全計算領域共通
メッシュピッチ(m)		10.0			※最小メッシュピッチ
基準座標(m)(1)	×	3721.012	Y	1145.231	※計算領域毎に設定
(2)	×	3508.880	Υ	1322.008	領域外の座標を指定
(3)	×	2632.067	Υ	2241.247	すると非表示となりま す。
(4)	×	0.000	Υ	0.000	
(5)	×	0.000	Υ	0.000	
					OK
					キャンセル

[表示間隔]

デジタルマップを表示する間隔をm単位で指定します。ただし、ここに入力できる 値は、メッシュピッチの整数倍の値です。それ以外の数値を入力するとエラーとなり ます。

波浪変形(エネルギー平衡方程式)	×
表示間隔はメッシュビッチの整数倍で指定してくださ	:U1=
	ок

必要な条件が全てセットできたらOKボタンを押してください。画面にメッシュ点が表示 されます。(画面内のメッシュ点数が多すぎると表示されませんが、表示原点位置の指定は可 能です。)マウスの左ボタンで、表示原点となる位置を指定してください。デジタルマップを 発生します。計算領域毎に発生しますので、領域毎に原点を指定してください。

13-8. 線境界設定/解除



メッシュピッチより幅が狭い防波堤など、計算上無視できないがメッシュで表現できない 陸域に対して線境界を設定します。

線境界とする防波堤に関して、[地形線]-[単/連設定]は不要です。ただ、線境界をセット する際、表示していたほうがセットしやすいと思いますので、未定義線として登録することを おすすめします。(地形/水深線など線分属性を付加していない線分は全て未定義線。)



メニューの[線境界設定/解除]を押してください。格子が表示されますので(表示されない 場合は拡大してください)、線境界をセットする格子線を1本ずつマウス左ボタンでクリック してください。初期値では、次のダイアログの線番号1に対応した線質と色で表示されます。 尚、反射率も設定されている値がセットされます。

反	射率設定		X
	線番号	反射率	画面表示
	1	0.00	
	2	0.10	
	з	0.20	
	4	0.30	
	5	0.40	
	6	0.50	
	7	0.60	
	8	0.70	
	9	0.80	
	10	0.90	
		OK	キャンセル

過去に一度でも対象となる格子線に反射率が設定されていた場合には、その反射率に対応 した線質と色で表示されます。これは、計算領域が再設定されるまで記憶されます。再度クリ ックすると設定を解除します。

※波浪計算実行後、線境界を変更する場合、再計算が必要です。
 ※計算領域を再設定すると、線境界もクリアされますので、再設定が必要です。
 ※計算領域の4辺(外周)に線境界はセットできません。

13-9. 反射率(線境界)-単設定



線境界1本毎に反射率を設定します。連続した線境界に一度で反射率を設定したい場合は、 [反射率(線境界)]-[連設定]で反射率の設定を行ってください。

メニューの[反射率(線境界)]-[単設定]を押してください。格子が表示されますので(表示されない場合は拡大してください)、マウスの左ボタンで反射率を設定する線境界を選択します。選択できれば、反射率を選択するダイアログが表示されます。マウスの右ボタンを押せば、反射率単設定モードをキャンセルします。

反射率設定の対象となる線分は、「線境界」属性が付加されている格子線です。 反射率は、最も岸側の計算領域(1)にのみセット可能です。

反射率設定	-	×		
伯弗里	反射波	西西主二		
孫田ち	以射平	画曲家示		
1 💿	0.00			
2 🔘	0.10			
З 🔘	0.20			
4 🔘	0.30			
5 🔘	0.40			
6 🔘	0.50			
7 🔘	0.60			
8 🔘	0.70			
9 🔘	0.80			
10 🔘	0.90			
OK キャンセル				
線境界に設定する反射率の線番号をマウスで選択してください。OK ボタンを押せば、指 定した反射率が線境界にセットされ、画面の表示が、ダイアログに表示されている線質に変わ ります。

※波浪計算実行後、反射率を変更する場合、再計算が必要です。

13-10. 反射率(線境界)-連設定



連続した線境界に同一の反射率を設定する場合に用います。

メニューの[反射率(線境界)]-[連設定]を押してください。格子が表示されますので(表示されない場合は拡大してください)、開始となる線境界の始点とする側の端点近傍をマウス 左ボタンで選択します。選択された線分と始点が黄色で表示されます。連続線分の認識は、こ の始点から選択線分方向へ進みます。続いて終点となる線境界をマウスの左ボタンで選択し ます(計算領域をまたぐ設定はできませんので、同一計算領域内で設定してください)。選択 できれば、連続線分が黄色で表示され、反射率を選択するダイアログが表示されます。マウス の右ボタンを押せば、線分の始点選択に戻り、もう1度右ボタンを押せば、反射率連設定モー ドをキャンセルします。

反射率設定の対象となる線分は、「線境界」属性が付加されている格子線です。 反射率は、最も岸側の計算領域(1)にのみセット可能です。

反射率設定	1	×
線番号	反射率	画面表示
1 💿	0.00	
2 🔘	0.10	
З 🔘	0.20	
4 🔘	0.30	
5 🔘	0.40	
6 🔘	0.50	
7 🔘	0.60	
8 🔘	0.70	
9 🔘	0.80	
10 🔘	0.90	
	ОК	キャンセル

線境界に設定する反射率の線番号をマウスで選択してください。OK ボタンを押せば、指 定した反射率が線境界にセットされ、画面の表示が、ダイアログに表示されている線質に変わ ります。

※波浪計算実行後、反射率を変更する場合、再計算が必要です。

<u>13-11.透過率(線境界)-単設定</u>

😴 波浪変形(エネルギー平衡方程式)		
ファイル(F) 表示(V) 設定(S) ツール(T)	メッシュ作成(M) 波浪計算(C)	コンター編集(K)
📄 🚅 🛃 🍠 🖾 🔍 🔍 🖑 🖭 💌 😣	水深計算	図面枠1 - 🔀 🔡
	不透過境界設定/解除	
• DATALENE	ファイル ・	
	チェック図作成	
\smallsetminus \searrow \searrow .	線境界設定/解除	49 2 49 2 49 2 49 2 4
	反射率(線境界)	
	透過率 (線境界)	単設定
	7.49 7.49 7.49 7	連設定 い

線境界1本毎に透過率を設定します。連続した線境界に一度で透過率を設定したい場合は、 [透過率(線境界)]-[連設定]で透過率の設定を行ってください。

メニューの[透過率(線境界)]-[単設定]を押してください。格子が表示されますので(表示されない場合は拡大してください)、マウスの左ボタンで透過率を設定する線境界を選択します。選択できれば、透過率を設定するダイアログが表示されます。マウスの右ボタンを押せば、透過率単設定モードをキャンセルします。

透過率設定の対象となる線分は、「線境界」属性が付加されている格子線です。

透過率設定	×
透過率 0.00	<u>(</u>

※波浪計算実行後、透過率を変更する場合、再計算が必要です。

<u>13-12.透過率(線境界)-連設定</u>



連続した線境界に同一の透過率を設定する場合に用います。

メニューの[透過率(線境界)]-[連設定]を押してください。格子が表示されますので(表示されない場合は拡大してください)、開始となる線境界の始点とする側の端点近傍をマウス 左ボタンで選択します。選択された線分と始点が黄色で表示されます。連続線分の認識は、こ の始点から選択線分方向へ進みます。続いて終点となる線境界をマウスの左ボタンで選択し ます(計算領域をまたぐ設定はできませんので、同一計算領域内で設定してください)。選択 できれば、連続線分が黄色で表示され、透過率を設定するダイアログが表示されます。マウス の右ボタンを押せば、線分の始点選択に戻り、もう1度右ボタンを押せば、透過率連設定モー ドをキャンセルします。

透過率設定の対象となる線分は、「線境界」属性が付加されている格子線です。

透過率設定	
透過率 0.00	<u>(ОК</u>]
	キャンセル

※波浪計算実行後、透過率を変更する場合、再計算が必要です。

14. 波浪計算

😴 波浪変形(コ	ロネルギー平	衡方程式)))								
ファイル(F)	表示(V)	設定(S)	ツール(T)	メッシュ作成(M)	波浪計算(C)	コンター編集(K)	デジタルマップ編集(D)	ベクトル編集(B)	算出点(P)	ウィンドウ(W)	へレプ(H)
i 🗋 😂 🛃 🖉	🗸 🖂 🕒	ې چې 🗞	') ALL Re ALL	🍳 🛱 🔽 🖾 🜌) 📰 ই 🔟	図面枠1 - 🔀 🔡	🔀 🌌 💩 👬 🛃 🖬	🚮 🏙 🛗 🎆 🕯	離い、未選	択 - 🔞	

水深計算した結果を元に波浪計算を行います。メニューの[波浪計算(C)]コマンドを選択 します。

14-1.計算	WAUE
---------	------

😇 波浪変形(エネルギー平衡方程式) - DATA1.ENE						
771N(E)	表示(⊻)	設定(S)	ツール①	メッシュ作成(<u>M</u>)	波浪計算(C)	コンター編集(K
🗋 🗅 🚔		१ €	9, 🖭 (Re, ALL	計算	
😻 TES	T. TIK				計算結果ファ	が MRADA MRADA

エネルギー平衡方程式により、波浪計算を行います。 計算開始を確認する次のダイアログが表示されます。

開始確認	×
波浪計算を開始します。	
※設定した反射率を考慮する場合、波条件で反射計算数するに設定してください。	
※地形線の反射車、陸坂角度線を変更した場合、波浪計算前に水深計算を置行 しなければ正しい編集を得られません。	
OK キャンセル	

波浪計算を実行するのであれば、OKボタンを押してください。キャンセルならば、キャン セルボタンを押してください。

「連続計算プログラム」で計算中の場合、波浪計算を行えません。



計算中には、下のようなダイアログが表示されます。

計算中 - WNW			x
計算格子数(最大): 204309 点		必要メモリー量:約 58197.0 KB	
	キャンセル]	

計算メッシュ点数及び、必要メモリー量が表示され、計算の進捗状況がプログレスバーにより表示されます。確認してください。途中で計算を止める場合は、キャンセルボタンを押して ください。

<u>14-2.連続計算用データ作成</u> 🖺

👺 波浪変形(エネルギー平衡方程式) - DATA1.EN	E	
ファイル(E) 表示(V) 設定(S) ツール(T) メッシュ作成(M)	波浪計算(C)	コンター編集(K
□ ☞ ■ ● ? ④ Q ₪ ₪ ₪	計算 連続計算用	产生的
😻 ТЕЅТ. ТІК	計算結果77	小出力

本システムでは、データにより計算に大変時間がかかる場合があります。そのため、波浪計 算のみを連続で行う「連続計算プログラム」を別途用意しています。連続計算を行う場合は、 ここで計算用データの作成を行います。

メニューの[波浪計算]-[連続計算用データ作成]を押してください。現在処理中のデータが 保存されているプロジェクトフォルダ(データフォルダ)に同一ファイル名で保存します。拡 張子は(*.DEC)です。

<u>14-3.計算結果ファイル出力</u>

▼ 波浪変形(エネルギー平衡方程式)		
ファイル(F) 表示(V) 設定(S) ツール(T) メッシュ作成(M)	波浪計算(C) コンター編集(K)	デジタルマップ編集(D)
🗋 🐸 🖼 🍠 🖪 🔍 🔍 🖓 🖳 🖻 🖳 🗮 🌆 🌆	計算	🔀 🌌 🍈 👬 🚽 🖬
DATA1 ene	連続計算用データ作成	
	計算結果ファイル出力 ▶	波高(比)
		波向 5

各メッシュ点の波浪計算結果をファイルに出力します。メニューの[波浪計算]-[計算結果 ファイル出力]-[波高(比)/波向]を押してください。

次の画面が表示されますので、結果を出力する計算領域番号を選択します。

計算結果ファイル出力	×
計算領域番号 (1) 🗸	OK
	キャンセル

正常に出力されると、現在のプロジェクトフォルダ(データフォルダ)に次のファイルが作 成されます。

[波高(比)] ENEファイル名_H(1~N).CSV ※N:計算領域数 [波向] ENEファイル名_N(1~N).CSV ※N:計算領域数

- 105 -

<u>14-4.計算結果ファイルデータフォーマット</u>

計算領域の左上隅を原点とし、カンマ区切りのデータで次の様に出力されていますので参 考にしてください。

全体の列数,全体の行数,メッシュピッチ,結果の区別

結果1, 結果2, ・・・・・, 結果n ・, ・, ・・・・・, 結果n ・, ・, ・・・・・, ・ ・, ・, ・・・・・, ・ m

※陸域の場合、結果に「-999」が入ります。

結果ファイルの内容の区別は、[波向]の場合は「波向」、[波高(比)]の場合は図面条件の「作 図する値」により決定され、次の種類があります。

・有義波高

- ・有義波高比
- 換算沖波波高
- ・換算沖波波高比(屈折係数)

したがって、[波高(比)]の複数の結果を保存しておく場合は、1つの結果ファイルを出力する毎に任意の場所にファイルを待避させておく必要があります。

15. コンター編集

波浪計算結果を基にコンター図を作成します。メニューの[コンター編集(K)]コマンドを 選択します。

15-1. コンター発生



波浪計算結果を基にコンター線を発生します。図面枠、作図する値(有義波高、有義波高比、 換算沖波波高、換算沖波波高比)毎に必ず1度は行ってください。1度も本コマンドを実行し ない場合、コンター編集作業が行えません。

メニューの[コンター編集]-[コンター発生]を押してください。

コンターの発生条件を設定する下のようなダイアログ①が表示されます。それぞれ必要な 項目に値をセットしてください。

_	1				_		2		
コンター表示条件	ŧ			×		コンター表示条件	ŧ		×
	下限値		上限値				下限値		上限値
表示範囲(m)	0.00	\sim	4.24			表示範囲(m)	0.00	\sim	4.24
計算範囲(m)	0.50]~	4.24]		計算範囲(m)	0.50	~	4.24
コンター範囲(m)	0.00]~	0.00]		コンター範囲(m)	0.00]~	0.00
色の範囲(m)	0.50	~	4.24]		色の範囲(m)	0.50	~	4.24
				Í					
表示間隔(m)	1.00]				表示間隔(m)	1.00		
任意表示(m)	0.00	\rightarrow				任意表示(m)	2.50] →	0.50
	登録						登録		2.50
	全削除						全削除		
		5	! 「ブルクリックで削	」 JB余				ş	「ブルクリックで削除
(OK		キャンセル				OK		キャンセル

[表示範囲]

コンター線を表示する範囲を指定します。通常0.0~上限値で問題ないと思います。 下限値・上限値共に指定すれば、その範囲のコンターを表示します。

[計算範囲]

計算結果として現れた波高値及び、波高比の最大と最小を示しています。

[コンター範囲]

現在、作図可となっているコンターの最大と最小を示しています。

[色の範囲]

カラーコンターで表示する範囲を指定します。通常、計算範囲を指定すれば問題な いと思います。範囲外になる部分については、色が表示されません。

[表示間隔]

コンター線を表示する間隔を指定します。表示範囲の下限値から表示間隔毎増加 させて、コンター線を表示します。

[任意表示]

上記の等間隔以外に表示したい値を入力します。(図②参照) 表示したい値を入力し、登録ボタンを押してください。登録した値が右のリストに セットされます。削除を行う場合は、リスト内の数値をダブルクリックしてくださ い。また、登録してあるすべての数値を削除する場合は、全削除ボタンを押してくだ さい。

必要な条件が全てセットできたらOKボタンを押してください。コンターを発生します。 コンター発生が初回の場合、データにより表示に数十秒時間がかかる場合があります。2回目 以降は、短時間で表示されます。

15-2. マウス指定



コンター発生で発生した以外にも、マウスで指定した位置の値をもつコンター線を表示す ることが可能となっています。

メニューの[コンター編集]-[マウス指定]を押してください。

コンター線を表示したい位置をマウスの左ボタンで指定してください。指定した位置の値 をもつコンター線が表示されます。ここで表示されるコンター線は、0.01ピッチのコンター線 です。表示したいコンター線の値が既に分かっている場合は、[コンター発生]の「任意表示」 を用いてください。

<u> 15-3.数値記入</u>



現在表示されているコンター線に値を記入します。

メニューの[コンター編集]-[数値記入]を押してください。

値を表示したいコンター線をマウスの左ボタンで指定してください。現在表示されている 値を指定すると非表示となります。

15-4. 連続線削除



指定したコンター線を削除します。この削除は、指定したコンター線の始点から終点までを 削除するものです。もしも、同一の値を持つコンター線全てを消去する場合は[コンター発生] の「任意表示」を用いてコンター線の再発生を行ってください。また、一度削除しても同一条 件で[コンター発生]を行えば復元可能です。

メニューの[コンター編集]-[連続線削除]を押してください。

削除したいコンター線をマウスの左ボタンで指定してください。複数ある場合は、連続して 選択してください。選択されたコンター線が黄色で表示されます。右ボタンを押してくださ い。削除確認のダイアログが表示されます。

削除 🛛 🕅
選択したデータを削除します。
(はい(Y) いいえ(N)

削除するのであればはいをそうでない場合はいいえを指定してください。

<u>15-5. 領域内削除</u>



任意の多角形領域を指定して領域内のコンター線を削除します。

メニューの[コンター編集]-[領域内削除]を押してください。マウスの左ボタンで削除領域 を指定します。右ボタンを押せば決定し、選択されたコンター線が黄色で表示されます。引き 続き、削除確認のダイアログが表示されます。削除するのであればはいをそうで無い場合は いいえを指定してください。



※ 領域の構成点が2点以下の場合や、交差した場合に右ボタンを押しても削除はでき ません。

<u>15-6.高さ確認</u>



上図にあるツールバーの赤い囲み部分をマウスの左ボタンでクリックすると、現在発生しているコンターの高さが選択可能となります。確認したい高さを選択してください。コンター 線が黄色で表示されます。

16. デジタルマップ編集

\checkmark	波浪変形(エネ	ルギー平衡方	5程式) - [DATA1.ENE]								
Ψ	ファイル(F)	表示(V)	設定(S)	ツール(T)	メッシュ作成(M)	波浪計算(C)	コンター編集(K)	デジタルマップ編集(D)	_ベクトル編集(B)	算出点(P)	ウィンドウ(W)	ヘルプ(H)
10) ビ 🔒 🖉 d	i 🔍 🔍	۹ 🖑 🔍	ц 💀 🖳 🔍	🖽 🚾 🖾 📶 🖺	1 1= 🖸 💵	面枠1・🔀 🔠 🎽	💹 💩 🎄 占 🖬 🖬		未選択・	· 🔞	

波浪計算結果を基にデジタルマップ図を作成します。メニューの[デジタルマップ編集 (D)]コマンドを選択します。表示数値(波高(比)/波向)によってメニューは異なります が、作業内容は変わりません。

16-1. 全記入-マウス指定

波高(比)

•

波高(比)

デジタルマップ編集(D) ベクトル編集(B) 算出点(P) ウィンドウ(V

۲

マウス指定

全記入

波向 デジタルマップ編集(D) ベクトル編集(B) 算出点(P) ウィンドウ(V 波高(比) 🕨 🖥 🛗 🧱 🔛 🕾 | 未選択 🗸 🥥

全記入

マウス指定

.



波向

さい。波高(比)の場合、発生する値は波高値・波高比どちらでもかまいません。1度もデジ タルマップの発生を行わない場合、デジタルマップ編集作業が行えません。

メニューの[全記入]-[マウス指定]を押してください。

デジタルマップの発生条件を設定する下のようなダイアログが表示されます。それぞれ必 要な項目に値をセットしてください。

デジタルマップの表示間隔										
表示間隔(m)		横	100.0	縦	100.0	※全計算領域共通				
メッシュピッチ(m)			10.0			※最小メッシュピッチ				
基進座槽(m)((1)	×	3515951	Y	897 744	※計管領域毎に設定				
±+±m()	(2)	x	2632.067	Ŷ	1774.556	領域外の座標を指定				
((3)	×	1670.402	Y	2750.363	すると非表示となりま す。				
((4)	х	0.000	Y	0.000					
((5)	Х	0.000	Y	0.000					
📄 デジタルマップ	×()	成高	(比)/波向)とべり	トル国	国全てに指定基準	4座標をセット				
						ОК				
						キャンセル				

[表示間隔]

デジタルマップを表示する間隔をm単位で指定します。ただし、ここに入力できる 値は、メッシュピッチの整数倍の値です。メッシュピッチに表示されている値を参考 に入力してください。それ以外の数値を入力すると、下のようなエラーを示すダイア ログが表示されます。



[デジタルマップ図(波高(比)/波向)とベクトル図全てに指定基準座標をセット] 指定した基準座標を他のデジタルマップ図とベクトル図で共用(同じ位置に描画) したい場合にチェックします。チェックすると、OKボタンを押した後、マウスで指 定する基準座標が、他の図面の基準座標にもセットされますので、他の図面では[全 記入]-[座標入力]でデジタルマップ図とベクトル図を発生してください。

必要な条件が全てセットできたらOKボタンを押してください。画面にメッシュ点が表示 されます。(画面内のメッシュ点数が多すぎると表示されませんが、表示原点位置の指定は可 能です。)マウスの左ボタンで、表示原点となる位置を指定してください。デジタルマップを 発生します。デジタルマップ発生が初回の場合、データにより表示に数十秒時間がかかる場合 があります。

尚、本システムでは最大5領域まで計算領域を設定することが可能となっています。デジタ ルマップの表示原点は計算領域ごとに設定する必要があります。したがって、デジタルマップ を表示する計算領域が複数ある場合には、その数分原点位置を指定してください。

波向

16-2. 全記入一座標入力

波高(比)

ニッシュー フィップ 結告(の)			デジタルマップ編集(D)	ベクトル編集(B) 🖇	章出点(P) ウィンドウ(V
テンダルマッノ福集(D) 油音 (HP)			波高(比) ▶		未選択 → 🕜
波商(山)	王記人 ▶	マウス指定	波向 ▶	全記入	マウス指定
		<u> </u>		記入/消去	座標入力
	调歇内削哧	<u>````</u>		651-Pth 2016A	

既に、デジタルマップを表示する原点位置が分かっている場合に表示原点位置を座標値で指定し、デジタルマップを発生します。波高(比)、波向それぞれ、図面枠毎に必ず1度は、本機能かあるいは、[全記入]-[マウス指定]機能を用いてデジタルマップを発生して下さい。波高(比)の場合、発生する値は波高値・波高比どちらでもかまいません。1度もデジタルマップの発生を行わない場合、デジタルマップ編集作業が行えません。

メニューの[全記入]-[座標入力]を押してください。

デジタルマップの発生条件を設定する下のようなダイアログが表示されます。それぞれ必 要な項目に値をセットしてください。

デジタルマップ	の表	示間	隔			
表示間隔(m)		横	100.0	縦	100.0	※全計算領域共通
メッシュピッチ(m)		10.0			※最小メッシュピッチ
基準座標(m)	(1)	×	3515.951	Y	897.744	※計算領域毎に設定
	(2)	х	2632.067	Y	1774.556	領域外の座標を指定
	(3)	х	1670.402	Y	2750.363	すると非表示となりま す。
	(4)	Х	0.000] Y	0.000	
	(5)	\times	0.000	Y	0.000	
📄 デジタルマッ:	プ図()	波高	(比)/波向)とべり	ラトル国	全てに指定基準	隼座標をセット
						ОК
						キャンセル

[表示間隔]

デジタルマップを表示する間隔をm単位で指定します。ただし、ここに入力できる 値は、メッシュピッチの整数倍の値です。メッシュピッチに表示されている値を参考 に入力してください。それ以外の数値を入力すると、下のようなエラーを示すダイア ログが表示されます。

波浪変形(:	エネルギー平衡方程式)	×
<u> </u>	表示間隔はメッシュピッチの整数倍で指定してください。	
	ОК	

[基準座標]

デジタルマップを表示する原点位置を座標で指定します。[全記入]-[マウス指定] で既にデジタルマップを発生していた場合には、その座標が設定されています。与え られた座標に最も近いメッシュ点を原点として採用します。入力した値の近傍にメ ッシュ点が存在しない場合、その領域のデジタルマップは、全て消去されます。

[デジタルマップ図(波高(比)/波向)とベクトル図全てに指定基準座標をセット] 指定した基準座標を他のデジタルマップ図とベクトル図で共用(同じ位置に描画) したい場合にチェックします。チェックすると、指定した基準座標が他の図面の基準 座標にもセットされますので、他の図面も[全記入]-[座標入力]でデジタルマップ図 とベクトル図を発生してください。

必要な条件が全てセットできたらOKボタンを押してください。デジタルマップを発生し ます。デジタルマップ発生が初回の場合、データにより表示に数十秒時間がかかる場合があり ます。

<u>16-3. 記入/消去</u>



デジタルマップ編集(D)	ベクトル編集(B) 算
波高(比) ▶	
波向 ▶	全記入 ▶
	記入/消去
	領域内削除

波向

各メッシュ点に対して、デジタルマップを記入/消去します。

メニューの[記入/消去]を押してください。

画面にメッシュ点が表示されます。(画面内のメッシュ点数が多すぎると表示されません。) マウスの左ボタンで、デジタルマップを表示するメッシュ点を指定してください。デジタルマ ップが表示されます。既に、デジタルマップが表示されているメッシュ点を指定した場合、消 去されます。

<u>16-4. 領域内削除</u>

波高(比) デジタルマップ編集(D) ベクトル編集(B) 算 波高(比) ↓ 全記入 波向 ▶ 記入/消去 領域内削除



任意の多角形領域を指定して領域内のデジタルマップを削除します。

メニューの[領域内削除]を押してください。マウスの左ボタンで削除領域を指定します。右 ボタンを押せば決定し、選択されたデジタルマップが黄色で表示されます。引き続き、削除確 認のダイアログが表示されます。削除するのであればはいをそうで無い場合はいいえを指定 してください。尚、削除を行っても計算結果が削除されるわけではなく、描画が消去されるだ けです。

削除 🛛 🕅
選択したデータを削除します。
(おい(Y) いいえ(N)

※ 領域の構成点が2点以下の場合や、交差した場合に右ボタンを押しても削除はできません。

<u>17. ベクトル編集</u>

💛 波浪変形(エ	ネルギー平	(衡方程式)									
ファイル(F)	表示(V)	設定(S)	ツール(T)	メッシュ作成(M)	波浪計算(C)	コンター編集(K)	デジタルマップ編集(D)	ベクトル編集(B)	算出点(P)	ウィンドウ(W)	へレプ(H)
🗋 💕 🛃 🕯	1 🖪 🖪	ج ج	ή ALL Re, ALL	🍳 🛱 🚾 🜌		図面枠1 - 🔀 🔡	🛃 🌌 💩 🏦 🚽 📑	🖬 🏙 🛗 🎆 🕌	第二日 未選	択 - 🔞	

波浪計算結果を基にベクトル図を作成します。メニューの[ベクトル編集(B)]コマンドを 選択します。

<u>17-1. 全記入-マウス指定</u>

🕎 ファイル(F) 表示(V) 設定(S) ツール(T) メッシュ作成(M) 波浪計算(C) コンター編集(K) デジタルマップ編集(D)	ベクトル編集(B)	算出点(P) ウィンドウ(W)
D 😂 🗔 🥔 🖂 🔍 🔍 🖓 吧 🖻 🖳 🛱 🌃 🌆 🌆 🚛 📰 🖬	全記入	 マウス指定
	記入/消去	座標入力 いく
	領域内削除	

計算結果を基にベクトル図を作成します。図面枠、作図する値(有義波高、有義波高比、換 算沖波波高、換算沖波波高比)毎に必ず1度は、本機能かあるいは、[全記入]-[座標入力]機 能を用いてベクトルを発生して下さい。1度もベクトルの発生を行わない場合、ベクトル図編 集作業が行えません。

メニューの[全記入]-[マウス指定]を押してください。

ベクトル図の作成条件を設定する下のようなダイアログが表示されます。それぞれ必要な 項目に値をセットしてください。

ベクトルの表示間隔											
表示間隔(m)		横	100.0	縦	200.0	※全計算領域共通					
メッシュピッチ(m))		10.0			※最小メッシュピッチ					
基準座標(m)	(1)	×	3515.951	Y	897.744	※計算領域每に設定					
	(2)	×	2632.067	Y	1774.556	領域外の座標を指定					
	(3)	×	1670.402	Y	2750.363	すると非表示となりま す。					
	(4)	\times	0.000	Y	0.000						
	(5)	\times	0.000	Y	0.000						
📄 デジタルマッフ)図()	波高	(比)/波向)とべり	フトル₿	国全てに指定基準	単座標をセット					
表示範囲(m)			0.50	\sim	4.24	ОК					
計算範囲(m)			0.50	\sim	4.24	キャンセル					

[表示間隔]

ベクトル図を表示する間隔をm単位で指定します。ただし、ここに入力できる値 は、メッシュピッチの整数倍の値です。メッシュピッチに表示されている値を参考に 入力してください。それ以外の数値を入力すると、下のようなエラーを示すダイアロ グが表示されます。

波浪変形	(エネルギー平衡方程式)	×
<u>^</u>	表示間隔はメッシュピッチの整数倍で指定してください。	
	ОК	

[デジタルマップ図(波高(比)/波向)とベクトル図全てに指定基準座標をセット] 指定した基準座標をデジタルマップ図(波高(比)/波向)と共用(同じ位置に描 画)したい場合にチェックします。チェックすると、OKボタンを押した後、マウス で指定する基準座標が、他の図面の基準座標にもセットされますので、他の図面では [全記入]-[座標入力]でデジタルマップ図を発生してください。 [表示範囲]

ベクトルの長さを決定する波高あるいは、波高比の範囲を入力します。同じ数値を 指定するとエラーとなります。指定した範囲が[設定]-[図面条件]で設定したベクト ルサイズに割り当てられます。

波浪変形 (エネルギー平衡方程式)	×
ま示範囲は同じ数値を指定しないでください	8
•	к

必要な条件が全てセットできたらOKボタンを押してください。画面にメッシュ点が表示 されます。(画面内のメッシュ点数が多すぎると表示されませんが、表示原点位置の指定は可 能です。)マウスの左ボタンで、表示原点となる位置を指定してください。ベクトル図を作成 します。ベクトル図作成が初回の場合、データにより表示に数十秒時間がかかる場合がありま す。

尚、本システムでは最大5領域まで計算領域を設定することが可能となっています。ベクト ル図の表示原点は計算領域ごとに設定する必要があります。したがって、ベクトル図を表示す る計算領域が複数ある場合には、その数分原点位置を指定してください。

<u>17-2. 全記入一座標入力</u>



既に、ベクトル図を作図する原点位置が分かっている場合に表示原点位置を座標値で指定 し、ベクトル図を作図します。図面枠毎に必ず1度は、本機能かあるいは、[全記入]-[マウス 指定]機能を用いてベクトルを発生して下さい。1度もベクトルの発生を行わない場合、ベク トル図編集作業が行えません。

メニューの[全記入]-[座標入力]を押してください。

ベクトル図の発生条件を設定する下のようなダイアログが表示されます。それぞれ必要な 項目に値をセットしてください。

ベクトルの表示間隔										
表示間隔(m)	横	100.0	縦	200.0	※全計算領域共通					
メッシュピッチ(m)		10.0			※最小メッシュピッチ					
基準座標(m)(1)	\times	3515.951	Y	897.744	※計算領域毎に設定					
(2)	X	2632.067	Y	1774.556	領域外の座標を指定					
(3)	\times	1670.402	Υ	2750.363	すると非表示となりま す。					
(4)	X	0.000	Y	0.000						
(5)	X	0.000	Y	0.000						
📄 デジタルマップ図	(波高	(比)/波向)とべり	トル国	国全てに指定基準	単座標をセット					
表示範囲(m)		0.50	\sim	4.24	OK					
計算範囲(m)		0.50	\sim	4.24	キャンセル					

[表示間隔]

ベクトル図を表示する間隔をm単位で指定します。ただし、ここに入力できる値 は、メッシュピッチの整数倍の値です。メッシュピッチに表示されている値を参考に 入力してください。それ以外の数値を入力すると、下のようなエラーを示すダイアロ グが表示されます。

波浪変形	(エネルギー平衡方程式)	×
À	表示間隔はメッシュピッチの整数倍で指定してください。	
	ок	

[基準座標]

ベクトル図を表示する原点位置を座標で指定します。[全記入]-[マウス指定]で既 にベクトル図を発生していた場合には、その座標が設定されています。与えられた座 標に最も近いメッシュ点を原点として採用します。入力した値の近傍にメッシュ点 が存在しない場合、その領域のベクトル図は、全て消去されます。

- [デジタルマップ図(波高(比)/波向)とベクトル図全てに指定基準座標をセット] 指定した基準座標をデジタルマップ図(波高(比)/波向)と共用(同じ位置に描 画)したい場合にチェックします。チェックすると、指定した基準座標が他の図面の 基準座標にもセットされますので、他の図面も[全記入]-[座標入力]でデジタルマッ プ図を発生してください。
- [表示範囲]

ベクトルの長さを決定する波高あるいは、波高比の範囲を入力します。同じ数値を 指定するとエラーとなります。指定した範囲が[設定]-[図面条件]で設定したベクト ルサイズに割り当てられます。

波浪変形	(エネルギー平衡方程式)	×
<u> </u>	表示範囲は同じ数値を指定しないでください。	
	OK	

必要な条件が全てセットできたらOKボタンを押してください。ベクトルを発生します。 ベクトル発生が初回の場合、データにより表示に数十秒時間がかかる場合があります。

<u>17-3. 記入/消去</u>

	😴 波浪変形(エネルギー平衡方程式)		
	ファイル(F) 表示(V) 設定(S) ツール(T) メッシュ作成(M) 波浪計算(C) コンター編集(K) デジタルマップ編集(D)	ベクトル編集(B)	算出
	🗈 🐸 🛃 🥔 🕘 🔃 🔍 🔍 🖑 🖳 🖻 🖳 🌂 🌆 🖾 🖉 🌆 🔚 🖉	全記入	+
1		記入/消去	
	W DATALENE	領域内削除	13

各メッシュ点に対して、ベクトル図を記入/消去します。

メニューの[記入/消去]を押してください。

画面にメッシュ点が表示されます。(画面内のメッシュ点数が多すぎると表示されません。) マウスの左ボタンで、ベクトル図を表示するメッシュ点を指定してください。ベクトル図が表示されます。既に、ベクトル図が表示されているメッシュ点を指定した場合、消去されます。

<u>17-4. 領域内削除</u>

	▼ 波浪変形(エネルギー平衡方程式)		
	ファイル(F) 表示(V) 設定(S) ツール(T) メッシュ作成(M) 波浪計算(C) コンター編集(K) デジタルマップ編集(D)	ベクトル編集(B)	算出
	🗅 💕 🖬 🍠 🕒 🔍 🔍 🖤 🔍 🔍 🛱 🔍 🛱 🔛 🖉 🜆 🚛 🖅 🚮	全記入	+
ſ		記人/消去	[
	DATALENE	領域内削除	

任意の多角形領域を指定して領域内のベクトル図を削除します。

メニューの[領域内削除]を押してください。マウスの左ボタンで削除領域を指定します。右 ボタンを押せば決定し、選択されたベクトル図が黄色で表示されます。引き続き、削除確認の ダイアログが表示されます。削除するのであればはいをそうで無い場合はいいえを指定して ください。尚、削除を行っても計算結果が削除されるわけではなく、描画が消去されるだけで す。

削除 🛛
選択したデータを削除します。
はい(Y) いいえ(N)

※ 領域の構成点が2点以下の場合や、交差した場合に右ボタンを押しても削除はでき ません。

18. 砕波位置編集

\bigtriangledown	波浪変形(1	エネルギー平	衝方程式)	- [DATA1.e	ne]							
Ψ	ファイル(F)	表示(V)	設定(S)	ツール(T)	メッシュ作成(M)	波浪計算(C)	コンター編集(K)	デジタルマップ編集(D)	ベクトル編集(B)	砕波位置編集(N)	算出点(P)	ウィンドウ(W)
	💕 🔒 🗿	l 🕘 🔯	🗟 🔍 🤇	n) ALL Re	ALL 🔍 🖽 🔽	Ka 🚄 🛅 🗄	🚺 図面枠 1	- 🔣 🖩 🖩 🎽 🎉	🗭 💩 👬 🏄			未選択 -

波浪計算結果を基に砕波位置図を作成します。メニューの[砕波位置編集(N)]コマンドを 選択します。

<u>18-1. 全記入-マウス指定</u>

😴 波浪変形(エネ)	レギー平衡方程式)	- [DATA1.er	ne]							
🖳 ファイル(F) 表	示(V) 設定(S)	ツール(T)	メッシュ作成(M)	波浪計算(C)	コンター編集(K)	デジタルマップ編集(D)	ベクトル編集(B)	砕波位置編集(N)	算出点(P)	ウィンドウ(V
i 🗅 📂 🔙 🥔 é	3 🖪 🔍 🕄 🤇	🖑 ALL Rej	RLI 🔍 🛱 🌆	🖬 🚄 🏢 🗄	🚺 図面枠1	· 🔣 🔡 📓 🎽 🌌	🛞 💩 👬 🯄	全記入 🔸	マウス打	龍

計算結果を基に砕波位置図を作成します。図面枠毎に必ず1度は、本機能かあるいは、[全記入]-[座標入力]機能を用いて砕波位置を発生して下さい。

メニューの[全記入]-[マウス指定]を押してください。

砕波位置図の作成条件を設定する下のようなダイアログが表示されます。それぞれ必要な 項目に値をセットしてください。

砕波位置の表示	砕波位置の表示間隔 ×									
表示間隔(m)		横	10.0	縦	10.0	※全計算領域共通				
メッシュピッチ(m	0		10.0			※最小メッシュピッチ				
基準座標(m)	(1)	×	4025.068	Y	332.058	※計算領域毎に設定				
	(2)	х	2830.057	Y	530.048	領域外の座標を指定				
	(3)	х	1698.686	Υ	1194.729	すると非表示となりま す。				
	(4)	\times	0.000	Υ	0.000					
	(5)	х	0.000	Υ	0.000					
						OK キャンセル				

[表示間隔]

砕波位置図を表示する間隔をm単位で指定します。ただし、ここに入力できる値 は、メッシュピッチの整数倍の値です。メッシュピッチに表示されている値を参考に 入力してください。それ以外の数値を入力すると、下のようなエラーを示すダイアロ グが表示されます。

波浪変形	(エネルギー平衡方程式)	×
<u> </u>	表示間隔はメッシュピッチの整数倍で指定してください。	
	ОК	

必要な条件が全てセットできたらOKボタンを押してください。画面にメッシュ点が表示 されます。(画面内のメッシュ点数が多すぎると表示されませんが、表示原点位置の指定は可 能です。)マウスの左ボタンで、表示原点となる位置を指定してください。砕波位置図を作成 し、「砕波している」と判定された格子には、濃い赤色の四角が表示されます。砕波位置図作 成が初回の場合、データにより表示に数十秒時間がかかる場合があります。

尚、本システムでは最大5領域まで計算領域を設定することが可能となっています。砕波位 置図の表示原点は計算領域ごとに設定する必要があります。したがって、砕波位置図を表示す る計算領域が複数ある場合には、その数分原点位置を指定してください。

😴 波浪変形(3	[ネルギー平谷	剪 方程式)	- [DATA1.e	ne]							
₩ ファイル(F)	表示(V)	設定(S)	ツール(T)	メッシュ作成(M)	波浪計算(C)	コンター編集(K)	デジタルマップ編集(D)	ベクトル編集(B)	砕波位置編集(N)	算出点(P)	ウィンドウ(V
i 🗅 📂 🖬 🗿	a 👌	ې 🚭 🚱	🖱 ALL Re	PLL 🔍 🛱 🚾 !	KT 🚄 🛅 🗄	<u> (</u> 図面枠 1	- 🔀 🛗 🖩 🎽 🎉	\varTheta 📩 🏄	全記入 →	マウス	旨定
										広/ (加)	† .

既に、砕波位置図を作図する原点位置が分かっている場合に表示原点位置を座標値で指定 し、砕波位置図を作図します。図面枠毎に必ず1度は、本機能かあるいは、[全記入]-[マウス 指定]機能を用いて砕波位置を発生して下さい。

メニューの[全記入]-[座標入力]を押してください。

砕波位置図の発生条件を設定する下のようなダイアログが表示されます。それぞれ必要な 項目に値をセットしてください。

砕波位置の表示	間隔					×
表示間隔(m)	;	横	10.0	縦	10.0	※全計算領域共通
メッシュピッチ(m)			10.0			※最小メッシュピッチ
基準座標(m)((1)	×	4025.068	Y	332.058	※計算領域毎に設定
((2)	×	2830.057	Y	530.048	領域外の座標を指定
((3)	×	1698.686	Υ	1194.729	すると非表示となりま す。
((4)	×	0.000	Υ	0.000	
((5)	×	0.000	Υ	0.000	
						OK キャンセル

[表示間隔]

砕波位置図を表示する間隔をm単位で指定します。ただし、ここに入力できる値 は、メッシュピッチの整数倍の値です。メッシュピッチに表示されている値を参考に 入力してください。それ以外の数値を入力すると、下のようなエラーを示すダイアロ グが表示されます。

波浪変形	(エネルギー平衡方程式)	×
<u> </u>	表示間隔はメッシュピッチの整数倍で指定してください。	
	OK	

[基準座標]

砕波位置図を表示する原点位置を座標で指定します。[全記入]-[マウス指定]で既 に砕波位置図を発生していた場合には、その座標が設定されています。与えられた座 標に最も近いメッシュ点を原点として採用します。入力した値の近傍にメッシュ点 が存在しない場合、その領域の砕波位置図は、全て消去されます。

必要な条件が全てセットできたらOK ボタンを押してください。砕波位置図を作成し、「砕 波している」と判定された格子には、濃い赤色の四角が表示されます。砕波位置発生が初回の 場合、データにより表示に数十秒時間がかかる場合があります。

19. 算出点

送波変形(エネルギー平衡方程式)
 ファイル(F) 表示(V) 設定(S) ツール(T) メッシュ作成(M) 波浪計算(C) コンター編集(K) デジタルマップ編集(D) ベクトル編集(B) 算出点(P) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)
 ひ 愛 通 ② △ (○) ②、 ◇ (◇) № № ◎、 甘 ■ Δ ④ (□) 〒 ③ 図面枠1・ 20 ● 3 △ (□) ■ 3 ● 1 ■ 3 ● 1 ● 3 ○ (○) ● 3 ○ (○

地形編集画面で設定した算出点の諸元を図面に作図・確認することが可能です。「地形条件」 でマークをチェックしている算出点は対象外です。メニューの[算出点(P)]コマンドを選択 します。

[図面条件]の「算出点諸元作図」(個別配置/一覧表)によって操作が異なります。

<u>19-1. 設定</u>

😴 波浪変形(エ	ネルギー平	(衡方程式)										
ファイル(F)	表示(V)	設定(S)	ツール(T)	メッシュ作成(M)	波浪計算(C)	コンター編集(K)	デジタルマップ編集(D)	ベクトル編集(B)	算出点(P)	ウイント	[×] ウ(W)	へレプ(H)
i 🗅 💕 🛃 🙆	l 🕘 🗋	3 3 4	ή ALL Re ALL	a 🛱 🔽 🗖	12 =	図面枠1 - 🔀 🧱) 🔀 🌌 🎄 🏥 🕝 🖬	🖬 👪 🚟 🏭 🕯	諸元作	⊠ ▶	設定	ŧ
	-								一覧表	ন	解	\$ [~] \
DATALEN	2										全律	解除

算出位置の諸元を配置します。メニューの[諸元作図]-[設定]を押してください。

「個別配置」

諸元を配置する算出点をマウスの左ボタンで選択します。選択された算出点が黄色で表示 されます。続いて、諸元を配置する任意の位置をマウスの左ボタンで指定してください。算出 諸元を表す矩形が表示されます。右ボタンを押せば、算出点の選択に戻り、もう1度右ボタン を押せば、モードを終了します。

「一覧表」

諸元を配置する任意の位置をマウスの左ボタンで指定してください。算出諸元を表す矩形 が表示されます。右ボタンを押せば、モードを終了します。

<u>19-2. 解除</u>



不要になった算出諸元を削除します。メニューの[諸元作図]-[解除]を押してください。

「個別配置」 諸元を削除する算出点をマウスの左ボタンで指定します。 右ボタンを押せば、モードを終了します。 「一覧表」 メニューを押した時点で削除します。

19-3. 全解除(「個別配置」のみ)

😴 波浪変形(エネルギー平衡方程式)		
ファイル(F) 表示(V) 設定(S) ツール(T) メッシュ作成(M) 波浪計算(C) コンター編集(K) デジタルマップ編集(D) ペクトル編集(B)	算出点(P) ウィント	ドウ(W) ヘルプ(H)
i D 😂 🚽 🥔 🕘 🔍 🔍 🔍 🖤 吧 吧 🔍 🛱 🚾 🌆 🌆 🎼 🖉 🚳 🗰 1 - 🎇 🌉 ¼ 🌠 🎄 🎄 🖓 🖬 🖏 🕍 🗮 🧱	諸元作図 🕨	設定
	一覧表示	解除
V DRIALLINE		全解除

現在配置されている諸元全てを削除します。メニューの[諸元作図]-[全解除]を押してください。

<u> 19-4. 一覧表示</u>

😴 波浪変形(エネルギー平衡方程式)	
ファイル(F) 表示(V) 設定(S) ツール(T) メッシュ作成(M) 波浪計算(C) コンター編集(K) デジタルマップ編集(D) ベクトル編集(B)	算出点(P) ウィンド
D 😂 🖬 🖉 🖂 🔍 🔍 🖓 🖳 🔍 🗮 📖 🗮 🔛 🜌 🔚 🚛 📰 🖉 🖉 📷 🖬 🕌 🚟 🧱	а 諸元作図 ▶
DATA1.ENE	

現在指定されている算出点の諸元を一覧表で表示します。メニューの[一覧表示]を押して ください。

次のようなダイアログが表示されますので、確認用として使用してください。

ファイル出力ボタンを押せば、データフォルダ内に[データファイル名_S. CSV]として、一覧の内容を出力することができます。

2	算出位置の計算結果			×
	算出点名称	水深(m)	有義波高(m)	屈折後波向
	1	3.771	1.63	N 16.2*
	2	8.139 6.925	2.29 2.30	N 43.7 N 51.5°
	最も近いメッシュ点の結果を	表示していま	. च.	
	採用メッシュ点の位置は画面	囿上で確認□	丁能です。	
	ファイル出力			閉じる

- ※ 算出点位置に最も近いメッシュ点(赤〇位置)の値が採用されています。
- ※ 波高(比)の小数点以下桁数は図面条件で変更可能です。水深は小数点以下3桁、屈 折後波向は小数点以下1桁固定です。

20. データの作図(波浪計算画面)

😇 波浪変	形(エネルギ	-平衡方程	- (左
771N(E)	表示♡	設定(S)	ツール
新規作	戎(<u>N</u>)	Ctrl+	N F
開((<u>O</u>)		Ctrl+	οĒ
閉じる(@	2)		
上書き	保存(≦)	Ctrl+	S
名前を作	付て保存(<u>A</u>)	
すべて保	存(Z)		
すべて閉	ไปる(K)		
印刷(P)		Ctrl+	PN
印刷プレ	ti⊐−W		N
7 ሃンጵወ	設定(R)		
作図デー	-97ァイル出ス	'n	•
ፖንግታ–	ションの終了	∞	

[印刷(P)]

作図データを作成し、図面を印刷します。

[印刷プレビュー(V)]

作図データの印刷イメージを画面に表示します。

[プリンタの設定(R)]

CORI

印刷するプリンタや、用紙サイズなどを設定します。 ※ タイトルは「印刷」ですが、プリンタの設定のみ行います。

プリンター	
プリンター名(N): DocuCentre-V C5576	 プロパティ(P)
状態 トナー残量: 少 - 印刷待ちドキュメント 種類 FX DocuCentre-V C5576 場所: 172.21.9.204	0 (6
אַלאָב	ファイルへ出力(L)
ED刷範囲 すべて(A) 	ED局倍階数 音階数(C): 1 🚖
○ページ指定(G) ページから(F)	 部単位で印刷(O)
 ページまで(T) 選択した部分(S) 	11 22 33
	OK キャンセル

21. 作図データのファイル出力(波浪計算画面)



[DXFファイル出力(D)]

作図データをDXF形式に変換し、指定したファイルに出力します。

<u>22. ヘルプ</u>

۸J	レプ(H)
	操作説明(H)
	商品概説(G) く
	よくあるご質問(Q)
	バージョン情報(A)
	ライセンス認証ユーザーページ(W)
	更新履歴の確認(R)
	最新バージョンの確認(U)
	起動時に最新バージョンをチェック(C)

22-1. 操作説明

操作説明書(PDFファイル)を表示します。この機能を使用する場合は、Adobe Readerなど、PDFフ ァイルを表示できるプログラムを別途インストールしておく必要があります。

<u>22-2. 商品概説</u>

商品概説書(PDFファイル)を表示します。この機能を使用する場合は、Adobe Readerなど、PDFフ ァイルを表示できるプログラムを別途インストールしておく必要があります。

<u>22-3.よくあるご質問</u>

インターネットに接続されている環境であれば、通常ご使用のブラウザにてホームページに掲載されているよくあるご質問(FAQ)を見ることができます。

22-4. バージョン情報

インターネットに接続できる環境でURLをマウスでクリックすると既存のブラウザが起動し、弊社ホームページが表示されます。

またお問い合わせ用のメールアドレスや電話・FAX番号も表示されます。

バージョン	/情報		×
	波浪変形計算シ	ステム(エネルギー平衡方程式)	ユーザー登録
	,	バージョン 3.0.8	OK
	シリアルト	No [PPPPSXXXXXXX]	
	Tel:	082-293-1231	
	Fax:	082-292-0752	
	E-Mail:	support@aec-soft.co.jp	
	URL:	https://www.aec-soft.co.jp/	
	(C)2017-202	?1(株)アライズソリューション	

22-5. ライセンス認証ユーザーページ

Webブラウザを介してライセンス認証ユーザーページに遷移します。ユーザー情報の変更やライセンス情報の確認、現在利用中ユーザーの確認等が行えます。

ライセンス超過の際、ライセンスを確保している利用者の情報を知ることができます。詳しくはライ センス認証ユーザーページ説明書をご覧下さい。

AEC-LICENSE	インターネットによるライセンス認証ユーザーページ	Â
お知らせ	USB鍵を必要としないライセンス認証システムです。ユーザーページには以下の機能があります。	
	 ユーザー情報の変更 ユーザーID・パスワードの変更 ライセンス情報の確認 現在利用中ユーザーの確認 お問い合わせフォーム ライセンス認証ユーザーページ説明書 ユーザーページへログイン 	
	ユーザーID パスワード ログイン ※ブラウザのCookie機能は必ず有効にしてください。	
	(株)アライズソリューシ	<i>л</i> э2

22-6. 更新履歴の確認

インターネットに接続されている環境であれば、通常ご使用のブラウザにてホームページに掲載されている更新履歴を見ることができます。

22-7. 最新バージョンの確認

インターネットに接続されている環境であれば、リビジョンアップ/バージョンアップの有無を確認し、 お知らせダイアログを表示します。

自動更新はセットアッププログラムのダウンロード~実行/更新までを自動的に行います。

手動更新はWebブラウザを起動し、セットアッププログラムのダウンロードサイトに遷移します。ダウンロード〜実行/更新までを手動で行ってください。

更新日	Version	製品に関するお知らせ	更新
)XX/YY/ZZ	1.0.6	更新履歴内容その7	未更新
)XX/YY/ZZ	1.0.5	更新履歴内容その6	更新済
DXX/YY/ZZ	1.0.4	更新履歴内容その5	更新済
)XX/YY/ZZ	1.0.3	更新履歴内容その4	更新済
)XX/YY/ZZ	1.0.2	更新履歴内容その3	更新済
)XX/YY/ZZ	1.0.1	更新履歴内容その2	更新済
)XX/YY/ZZ	1.0.0	更新履歴内容その1	更新済
更新日		アライズンリューションからのお知らせ	
020/04/27	新型コロナ	ウイルス感染症拡大による当社製品サポート体制変更のお知らせ。	
020/01/06	FAQをリニュ	ーアルいたしました。	
019/05/09	新製品『係	留杭設計計算』を発売いたしました。	
)19/05/09	新製品『二重矢板式『防波堤』を発売いたしました。		

正常終了すれば、更新されたプログラムが自動的に起動します。

<u>22-8. 起動時に最新バージョンをチェック</u>

インターネットに接続されている環境であれば、プログラムの起動時に自動的に上記の「最新バー ジョンの確認」を行います。

メニューコマンドのチェックの有無によって、起動時のお知らせダイアログの表示方法が変わります。

チェック機能を有効とした場合、未更新プログラムの有無に関わらずお知らせダイアログを表示し ます。チェックが無い場合は未更新プログラムがある場合に限りお知らせダイアログを表示します。 チェックはクリックするたびに切り替わり、次回起動時から有効となります。

^/	ノプ(H)
	操作説明(H)
	商品概説(G)
	よくあるご質問(Q)
	パージョン情報(A)
	ライセンス認証ユーザーページ(W)
	更新履歴の確認(R)
	最新バージョンの確認(U)
~	起動時に最新バージョンをチェック(C)

23. メッセージー覧

23-1. 警告メッセージ

[プロテクタ・ライセンス関連]

- ・評価版モードで動作します。モードを変更するには、[ヘルプ]-[バージョン情報]-[ユ ーザー登録]で設定を行ってください。
 - インストール直後、起動した場合に表示されます。ユーザー登録を行ってください。 (「システムのセットアップ:ユーザー登録」参照)

23-2. エラーメッセージ

・メモリ不足です。

[ファイル]-[開く]、[メッシュ作成]-[水深計算]、[コンター編集]-[コンター発生] /[デジタルマップ編集/ベクトル編集/砕波位置編集]-[全記入]など、メモリを必 要とする処理が行えない場合に表示されます。一度メモリ不足に陥ると作業続行が 難しくなりますので、以下の方法を試してください。

- (1)計算に影響しない部分の地形データを削除する。
- (2)計算領域外の地形ブロックを削除する。
- (3)「地形条件」の海陸境界地盤高を設定し、地形ブロックを削除する。
- (4)メッシュ数を少なくする。又は、計算領域数を増やしてメッシュ数を少なくする。

(5) T I K ファイルと対象の E N E ファイルのみ 開き、他の E N E ファイルは 閉じる。
 (6) システムを再起動する。

[ファイル入出力関連]

・ファイルパスは半角500文字までです。

データファイルの保存先が長すぎます。短くしてください。

- ・系番号を指定してください。
 [要素入力]-[ファイル]-[J-BIRDファイル読込み]で、系番号を指定してください。
 - (「要素入力:J-BIRDファイル読込み」参照)
 - ・メッシュファイルをオープンできません。

[メッシュ作成]-[ファイル]-[入力] /[出力]で、データフォルダのメッシュファイ ルの入出力に失敗しました。(「メッシュ作成:ファイルー入力/出力」参照)

入力前に[設定]-[波条件]で計算領域のメッシュ数とメッシュピッチを設定してください。

[メッシュ作成]-[ファイル]-[入力]でファイルを読み込む際、波条件とファイルの 1行目の条件が一致しない場合に表示されます。入力前に、[設定]-[波条件]でメッ シュ数とメッシュピッチをファイルに合わせてください。(「波条件」「メッシュ作 成:ファイルー入力」参照)

 ・入力前に[設定]-[波条件]で反射計算/角度考慮スイッチをファイルの条件と合わせて ください。

[メッシュ作成]-[ファイル]-[入力]でファイルを読み込む際、波条件とファイルの 1行目の条件が一致しない場合に表示されます。入力前に、[設定]-[波条件]で反射 計算/角度考慮スイッチをファイルに合わせてください。(「波条件」「メッシュ作 成:ファイルー入力」参照)

・反射率〇は登録されていません。ファイル入力前に[設定]-[使用反射率]で設定してく ださい。

[メッシュ作成]-[ファイル]-[入力]で、[使用反射率]で設定していない反射率が読 み込まれました。入力前に、[設定]-[使用反射率]で反射率を設定してください。(「使 用反射率」「メッシュ作成:ファイルー入力」参照) 計算データファイルがオープンできません。連続計算を実行している可能性があります。

「連続計算プログラム」で計算中のデータを開いて、「波浪変形計算システム」の [波浪計算]-[計算]/[連続計算用データ作成]を実行しようとしました。どちらかー 方しか実行できません。

[条件設定関連]

・メッシュ数(横)は偶数を指定してください。

陸から沖へ向かって各計算領域のメッシュピッチは自動的に2倍になっていきます ので、メッシュ数は偶数としてください。(「波条件」参照)

・開始番号は、1~メッシュ数(横)を指定してください。

計算領域(2)以降で設定する開始番号は、1~各領域のメッシュ数(横)の範囲で 設定してください。(「波条件」参照)

・領域の横幅が沖側≧陸側となっていません。メッシュ数(横)or 開始番号を修正して ください。

沖から陸へと順次計算を実行しますので、常に領域の横幅(X方向)が「沖側≧陸 側」となるように設定してください。(「波条件」参照)

・計算領域を設定してください。

[メッシュ作成]-[水深計算]は計算領域の水深計算を行います。水深計算を実行する 前に、計算領域を設定してください。

・計算領域を複数設定する場合、上方から[-45~45度]の範囲で波が入射するように図形を回転してください。

波浪計算は、沖側領域から順次陸側領域へと計算していきますので、沖側領域の上 辺から波が入射する必要があります。(「メッシュ作成:水深計算」参照)

- ・波条件を設定してください。
 沖波波高、沖波周期が「0.0」となっています。[設定]-[波条件]で「沖波波高」、「沖波周期」を修正してください。
- ・地形ブロックの領域を取得できませんでした。ロマーク(白色)の点から地形線を再 設定してください。

[メッシュ作成]-[水深計算]実行時、地形ブロックから陸域の認識を行いますが、認 識に失敗しました。地形線が連続線となるように設定し、閉じた陸域を形成してく ださい。(「ツール:地形ブロック認識-設定」「メッシュ作成:水深計算」参照)

・一定水深ブロックの領域を取得できませんでした。
 [メッシュ作成]-[水深計算]実行時、一定水深ブロックから一定水深領域の認識を行いますが、認識に失敗しました。水深線、地形線、一定水深線で閉じた一定水深領域を形成してください。(「ツール:一定水深ブロック認識一設定」参照)

[計算関連]

- ・水深計算を行ってください。
- 波浪計算や作図を行う場合、事前に水深計算を実行しておかなければいけません。 ・現在[ファイル名]を計算中です。

「波浪変形計算システム」の[波浪計算]-[計算] と「連続計算プログラム」の[連続 計算]-[開始]を同時に行おうとしました。どちらか一方しか実行できません。

・波浪計算を行ってください。

作図を行う場合、事前に波浪計算を実行しておかなければいけません。

[作図関連]

・表示間隔はメッシュピッチの整数倍で指定してください。

デジタルマップ、ベクトル図、砕波位置図を発生する際、「表示間隔」はメッシュピ ッチの整数倍の値を指定してください。 ・表示範囲は同じ数値を指定しないでください。

ベクトル図を発生する際、「表示範囲」には異なる数値を指定し、範囲をもたせるようにしてください。

- [J-BIRD領域抽出プログラム]
- ユーザー登録がされていません。「波浪変形(エネルギー平衡方程式)」の方で登録
 を行ってください。

インストール後、「波浪変形計算システム」でユーザー登録を行う前に「J-BIR D領域抽出プログラム」を起動した場合に表示されます。「波浪変形計算システム」 でユーザー登録を行ってください。(「システムのセットアップ:ユーザー登録」参 照)

・評価版モードです。「波浪変形(エネルギー平衡方程式)」の方でユーザー登録を行ってください。

「波浪変形計算システム」が評価版になっています。「波浪変形計算システム」でユ ーザー登録を行ってください。(「システムのセットアップ:ユーザー登録」参照)

・領域を設定してください。

[ファイル]-[領域内データ出力]-[J-BIRDファイル]/[3D DXFファイル]は領域内の 地形データを出力します。データ出力前に、領域を設定してください。(「J-BI RD領域抽出プログラム」参照)

[連続計算プログラム]

ユーザー登録がされていません。「波浪変形(エネルギー平衡方程式)」の方で登録
 を行ってください。

インストール後、「波浪変形計算システム」でユーザー登録を行う前に「連続計算プ ログラム」を起動した場合に表示されます。「波浪変形計算システム」でユーザー登 録を行ってください。(「システムのセットアップ:ユーザー登録」参照)

・評価版モードです。「波浪変形(エネルギー平衡方程式)」の方でユーザー登録を行ってください。

「波浪変形計算システム」が評価版になっています。「波浪変形計算システム」でユ ーザー登録を行ってください。(「システムのセットアップ:ユーザー登録」参照)

- 指定したデータファイルは、古いバージョンのデータです。
 旧システムで作成したファイルは計算対象外です。
- ・指定したデータは削除できません。

データの状態が「計算中」と「終了」のデータは、[編集]-[削除]が行えません。

・現在この操作を行うことはできません。 波浪計算の実行中、[編集]-[全削除]は行えません。

24.計算領域の設定方法

本システムで波浪計算を行う場合、対象領域を計算格子として設定する必要があります。一般に 各種変形が始まるL/2の位置より水深が深い場所に造波境界を設置することが望ましいとされて います。また、計算格子の間隔については、砕波点の近傍の浅海域に複雑な地形がある場合には、 砕波点の波長の1/4程度を目安に設定するのが良いとされています。(海岸波動P.95より)

このような条件を考慮して全体を1つの領域で設定できれば、簡単で良いのですが、地形及び入 射波の条件によっては、かなり沖の方から計算を開始しなければならないケースもあります。その 際には、計算に必要なメモリー量や計算時間など、実用的でないケースがあります。

エネルギー平衡方程式法の場合、緩勾配方程式法のように波形の位相変化を考慮していないの で、波高変化の小さな場所では格子間隔を比較的広くとることができます。よって、本システムで は最大5領域まで計算領域を設定することが可能となっています。

そのようなケースの場合には、複数領域を配置することを検討します。ここではマウスを利用し た複数の計算領域の設定方法を説明します。

24-1.計算領域を新規に追加する

① [設定]-[波条件]あるいはにで、最も岸側の格子間隔【計算領域(1)】を設定します。 ここでは、10.0mを設定しています。(2)~(5)の値は、自動的に2倍、4倍と設定さ れます。

=上位的合理+式

縦 × Y 0.000 0.000 開始番号(1〜メッシュ数(横))
0.000 0.000 開始番号(1〜メッシュ数(横))
開始番号(1~メッシュ数(横))
1
1
1
1
1

├算領域)でマウスで設定することも可能です。 、力します。 ・と変化します。 【、1)≦(2)≦(3)…」となるようにしてください。

パコピッチのみ設定し、[ツール]ー目1頁項域](マワムで設定することも。 →)中へ順次(1)、(2)、(3)…と入力します。 行政の損幅は【開始番号も加味して(1)≦(2)≦(3)… となるよう(こし 結番号は、隣接領域(陸側)の左端点(こ当るメッシュ番号を指定します 算領域を複数セットする場合、メッシュ数(横)は偶数としてください。

② [ツール]-[計算領域]-[追加]あるいは Mで、最も岸側の計算領域(第1領域)を配置します。



③ マウスの右ボタンで領域を確定するまでは、配置を繰り返すことができます。思い通りの位置に配置できたら、マウスの右ボタンを押して領域を確定してください。引き続き、第2領域の配置に移ります。



④ 同様に、マウスの右ボタンで領域を確定するまでは、配置を繰り返すことができます。 これを、必要な領域の数分繰り返します。



24-2.計算領域を修正する

既に3つの領域が配置されているデータを例に、2番目の領域の配置を変更するケースについて説明します。[ツール]-[計算領域]-[修正]あるいは Sを押してください。修正の対象となる領域の選択となりますので、マウスの左ボタンで2番目の領域を選択します。選択されれば、領域の矩形が黄色く表示されます。



② 追加の時と同様に、繰り返し領域を配置します。思い通りの位置に配置できたら、マウスの右ボタンを押して領域を確定してください。



③ 第2領域の配置を変更すると、それよりも沖側の第3領域は削除されます。これは第3領域の配置が第2領域の位置に関連しているため、やむを得ないことです。引き続き第3領域の配置を行います。[ツール]-[計算領域]-[追加]あるいは ■で、第3領域を追加します。



25. 地形形状の設定について

本システムでは波浪変形計算のために、与えられた水深線及び、地形線から各格子の水深を 自動計算します。砕波等の影響を考えた場合、水深が浅くなる汀線付近での水深が精度良く計 算できることが重要になります。しかしながら、港内は防波堤や物揚場などの構造物があるよ うに単純ではなく、それにより水深線や地形線が複雑になるケースが多くあります。

そのため、本システムでは従来の地形線に高さを付加する以外に、地形境界の「有効」「無 効」あるいは、補助線、一定水深線を用いることにより、港内の水深を精度良く計算できるよ うにしています。以下に、各項目の簡単な説明をします。

- [境界有効] 水深計算時に高さは持たないが、境界としては存在する地形線と認識しま す。最も汀線側の水深線と地形線の間を一定水深に設定する場合などに便 利です。
- [境界無効] 水深計算時にその地形線を完全に無視して水深計算を行います。例えば、 防波堤などに設定すると便利です。
- [補助線] 水深線・地形線の補助的役割を持つ高さ及び「境界有効」を持った線分です。図面には描画されません。足りない水深線を補間する場合や、陸から突き出ている突堤などを「境界無効」に設定した場合、データ上は陸域接続部分に穴が空いた状態になりますので、それを塞ぐために使用すると便利です。また、一定水深領域内には本来水深線はないはずですが、そのまま水深計算を行うと、領域部分で水深線が途切れるため結果が不安定になります。このようなとき、一定水深領域内の水深線を補助線として補間する場合にも便利です。
- [一定水深線] 航路や泊地など人工的な海底地形を表現する一定水深領域の境界線となり ます。高さを持たないため、水深計算には直接影響しません。

以降に、設定例を示しますので参考にしてください。

25-1. 突堤を有する形状の場合の設定例1



本形状の場合、防波堤に水深線が接続しており、防波堤に対して一律に高さを与えることは無理があるように感じます。そのため、[ツール]-[地形線]-[連設定(有効/無効)]を 使用して全ての境界を「境界有効」に設定します。

「境界有効」に設定して水深計算を行って水深コンター図を描画したものが次の図で



Oで囲んだ部分などは、突き出た防波堤の影響を受け、うまく水深計算されていないこ とが分かります。そこで、防波堤部分のみ[ツール]-[地形線]-[連設定(有効/無効)]を用 いて「境界無効」に設定します。



「境界無効」に設定して水深計算を行って水深コンター図を描画したものが次の図で す。

①の部分については、「境界無効」にすることにより、うまく水深計算できているよう に思います。②の部分は、①の部分の防波堤を「境界無効」にしたことにより、①の防波 堤が無視され、さらに上の水深線の影響を受けているように見受けられます。

そのため、①の一部分を「境界有効」に設定します。また、地形部分を見ると0.0mの水深線が接続しているため、①防波堤と0.0mの水深線の間は0.0mと設定できると考え[ツール]-[地形線]-[連設定(地盤高)]を用いて地盤高0.0mを与え再度水深計算を行ったのが次図です。



②の上側部分はかなりきれいに水深コンター図が描けました。丁度②の防波堤がある 部分については、防波堤を「境界無効」に設定したために、根本に穴が空いた状態になっ ています。そのため若干水深コンター図が乱れているようです。そこで、ここに補助線を 設定します。

[要素編集]-[線分編集]-[結線]を用いて地形が分割されている位置を未定義線で結線 し、その未定義線に対して[ツール]-[補助線]-[単設定]を用いて補助線を定義し、再度水 深計算を行います。結果が次の図です。



ここまで設定すれば、おおよそ良い結果の水深コンター図が描画できました。もう少し 詳細に設定すればもっと良い計算結果が得られる可能性もあります。 次図のような形状を考えます。



本形状の場合、中央に港があり、その横の領域は同一の水深線で囲まれています。この ような場合はどうでしょうか?

まず、[ツール]-[地形線]-[連設定(有効/無効)]を使用して全ての境界を「境界有効」 に設定します。

「境界有効」に設定して水深計算を行って水深コンター図を描画したものが次の図で す。



①の部分では、突き出た防波堤の影響を受け、うまく水深計算されていないことが分かります。②の部分は、地形線を「境界有効」で囲んでいるため上の0.0mの水深線の値が採用され、一定水深となっています。

①の辺りに着目すると、O. Omの水深線が港を挟んで存在します。したがって、港の 外形を沿うように[ツール]-[地形線]-[連設定(地盤高)]/[単設定]を用いてO. Omの 地盤高を与えてみます。また、港口が空いていますので、ここは[要素編集]-[線分編集]-[結線]を用いて未定義線で結線し、その未定義線に対して[ツール]-[補助線]-[単設定] を用いて補助線を定義し地盤高O. Omを与えます。再度水深計算を行ったのが次図で す。



ほぼ満足できる程度の水深計算ができているように思います。

ところで、港内及び丸印の部分は、今のところ一定水深となっていますので、必要であれ ば、これを平行等深線のように変更します。図にあるように地形線の高さあるいは、「境 界有効/無効」を適宜変更し、再度水深計算を行ったのが次図です。



ここまで設定すれば、汀線まで水深が変化したデータが作成できます。もう少し詳細に 設定すればもっと良い計算結果が得られる可能性もあります。
次図のような形状を考えます。



中央に一定水深領域が2つ隣り合っています。一定水深線と一定水深領域の設定は、 [ツール]-[一定水深線]-[設定]と[ツール]-[一定水深ブロック認識]-[設定]で行います。 一定水深領域内にコンター線はありません。この状態で水深計算を行って水深コンター 図を描画します。



一定水深領域の境界上に何重かのコンター線が発生するのは、何mかの直落ちによって複数本発生した結果なのでおかしくありません。しかし、Oで囲んだ部分のコンター線が、本来平行(左右)につながるはずなのにそうなっていません。これは、一定水深領域内に計算対象のコンター線がない上、一定水深領域と水深線の間に空白があるためです。
一定水深領域内に補助線を追加します。一定水深領域を挟む水深線を同じ地盤高同士
[要素編集]-[線分編集]-[結線]で結線し、[ツール]-[補助線]-[単設定]で地盤高を設定



再度水深計算を行って水深コンター図を描画します。



〇で囲んだ部分が想定されるコンター線になりました。

26. 地形データ作成上の注意点

より良い波浪計算結果を得るため、地形データを作成する上での注意点を挙げます。データ を作成するときに参考にしてください。

26-1.陸域を正しく認識するための注意点

本システムでは、陸域と海域を区別するため「地形ブロック」を設定し、水深計算時に陸域 の認識を行っています。陸域は、連続した地形線と計算領域の4辺で構成されます。1点から 3本以上の地形線がでているような分岐点があると連続していないとみなします。水深計算 後、陸域が正しく認識できない場合、考えられる主な原因は以下の通りです。

- 地形線がつながっていない。
- ② 地形線が分岐している。
- ③ 地形線と計算領域が交差していないため、閉じた領域がとれない。

次に例を挙げて説明します。

①-1 地形線がつながっていない場合(水深計算時に確認)



例として、下図の〇の囲み部分の地形線が連続線分として結線されていないとします。

(拡大図)



水深計算実行時、地形線が不連続となっているケースで正常に陸域が認識できない場合は、次のメッセージが表示され、不連続となっている部分にロマークが描画されます。



陸域が認識できなかった境界部分を拡大表示します。



地形線が結線されていないことがわかったので、地形編集画面に戻り、[要素編集]-[線 分編集]-[結線]で結線し、[ツール]-[地形線]-[単設定]で地形線の属性を付加します。 波浪計算画面で再度[メッシュ作成]-[水深計算]を実行します。



上図は、正常に陸域が認識できた状態です。茶色く着色されています。

①-2 地形線がつながっていない場合(地形編集画面で確認)

上のケースと同様なケースですが、地形編集画面の機能で事前に不連続な部分を確認す ることができます。



メニューの[ツール]-[地形ブロック認識]-[陸域線確認]-[確認]を選択してください。 地形ブロック基準点の選択指示がありますので、当該地形ブロックをマウスの左ボタ ンで選択してください。

次の図のようにその地形ブロックにより認識された地形線が黄色で表示され、その始 点・終点が紫色のロマークで表示されます。このプロットマークが例えば、計算領域内の 連続線分の途中で表示されてしまうと、そこで連続線が途切れていることを示していま す。



(拡大図)



地形線が結線されていないことがわかったので、[要素編集]-[線分編集]-[結線]で結線 し、[ツール]-[地形線]-[単設定]で地形線の属性を付加します。必要であれば、再度確 認を行い、思った通りの箇所にプロットマークが表示されるようになるまで繰り返しま す。

② 地形線が分岐している場合

例として、下図のように地形線を分割し、それが計算領域と交差するようにデータを作 成し、水深計算を行いました。



(拡大図)



水深計算を実行すると、下図のように陸域が半分しか認識できていません。



陸域が認識できなかった境界部分を拡大表示します。



陸域を半分しか認識できなかったのは、地形線が分岐し、かつ計算領域と交差してい るからです。陸域ブロックの認識は、地形ブロックを中心に最も内側の地形線を取りな がら、計算領域を含めることにより、ブロックとして認識を行います。

下半分の陸域を認識するため、もう1つ地形ブロックを設定する方法も考えられます が、あまりおすすめできません。なぜなら、本来1つの陸域ですし、地形ブロックは少 ないほうが水深計算時間も短いからです。そこで、1つの陸域として認識するため、地 形編集画面に戻り、右側の地形線を[要素編集]-[線分編集]-[削除]で削除するか、[ツー ル]-[地形線]-[単解除]で地形線の属性を解除します。波浪計算画面で再度[メッシュ作 成]-[水深計算]を実行します。



上図は、正常に陸域が認識できた状態です。茶色く着色されています。

③ 地形線と計算領域が交差していないため、閉じた領域がとれない場合 例として、下図のように入射角度を22.5°変更し、計算領域を設定してみます。



水深計算を実行すると、次のメッセージが表示され、陸域が認識できなくなりました。



陸域が認識できなかった境界部分を拡大表示します。



陸域を認識できなかったのは、回転により地形線が計算領域内に入ってしまい、計算領域 と交差していないからです。[ツール]-[計算領域]-[修正]もしくは、一旦領域を削除し、 地形線と交差するように計算領域を再設定してください。計算領域が設定できたら、[メ ッシュ作成]-[水深計算]を再度実行します。



上図は、正常に陸域が認識できた状態です。茶色く着色されています。

※ 本システムは1つの地形データに対して複数の波浪データをもつことが可能です。 波浪データ毎に地形データを任意の角度で回転できるため、計算領域に含まれるエ リアは各々異なります。波浪データ毎に地形線と計算領域が交差しているか十分に 確認してください。

26-2.より良い水深計算結果を得るための注意点

計算領域は水深線、地形線と交差するよう設定してください。各メッシュ点が水深線等の地 盤高をもつ線分に囲まれていないと水深結果が思わしくない場合があります。下に良い例と 悪い例を示します。

※ 本システムは1つの地形データに対して複数の波浪データをもてます。波浪データ 毎に地形データを任意の角度で回転できるため、計算領域に含まれるエリアは各々 異なります。計算領域は水深線、地形線と交差するよう設定して頂きたいので、計算 対象エリアより広めに地形データを作成してください。

良い例





↓ (水深計算結果によりチェック図を描画)



悪い例(入射角度を変更したため、計算領域と水深線が1部交差していない)

↓ (水深計算結果によりチェック図を描画)



〇で囲んだ水深線が存在しない部分の結果が不安定になっています。

27. 既存の格子データを使用して波浪計算を行う方法

本システムは各メッシュ位置の水深・反射率、陸域角度をファイル入力によって設定できま す。ここでは、地形データはなく、格子データのみ存在するデータの作成方法を説明します。

- 格子データを作成します。フォーマットは「メッシュ作成」の「メッシュデータフォ ーマット」を参照してください。サンプルが必要な場合は、水深計算済みの適当なデ ータを読み込み、波浪計算画面から[メッシュ作成]-[ファイル]-[出力]を行ってくだ さい。プロジェクトフォルダ内に、ENEファイル名_MH(1~N).CSV、ENEファイル名_MA(1 ~N).CSV(入力時なくても可)というファイルが作成されます。
- ② 本システムを起動し、新規プロジェクトを作成してください。地形編集画面の[設定]-[条件]メニューをクリックし、磁北の設定を行います。
- ③ [ファイル]-[新規作成]により、①で作成した格子データファイルと同じ名前の波浪 データ(ENE)を作成してください。
- ④ エクスプローラを用いて、①で作成した格子データを②で作成したプロジェクトに コピーします。
- ⑤ 波浪計算画面の[設定]-[波条件]で、これから読み込む格子データの波浪計算用の各種パラメータを設定します。
- ⑥ 波浪計算画面の[設定]-[図面条件]で、図面スケールなど必要な条件を設定します。 「陸域格子作図」を「する」に設定しておくと、地形線の代用として陸域の格子作図が可能です。
- ⑦ 波浪計算画面の[メッシュ作成]-[ファイル]-[入力]で先ほどコピーした格子データ を読み込みます。
- ⑧ [表示]-[設定情報]-[計算格子]、[反射率]、[陸域角度]、[陸域]にチェックをし、ある程度の倍率まで拡大表示することにより、メッシュ点に割り当てられた反射率と陸域角度、メッシュ単位での陸域の確認が可能です。
- ⑨ 正常に読み込まれたどうかチェック図を作成します。[メッシュ作成]-[チェック図 作成]-[コンター図]を実行します。読み込んだ格子データから発生したコンター図 を描画します。このとき[表示]-[設定情報]-[陸域]で陸域を表示すれば更にわかり やすくなります。
- ① コンター図が問題なければ、磁北及び、入射方向が正常に設定されているか確認します。[設定]-[磁北]-[設定]及び、[設定]-[入射方向]-[設定]を行ってください。思った通りに入射方向が設定されていない場合は、「波条件」の「主波向きの方向」あるいは、「画面回転角度の任意指定」に問題があるかもしれません。確認して下さい。尚、波条件を修正した場合、読み込んだ水深データは初期化されます。再度⑦からやり直してください。
- ① ここまで、問題無ければ、[設定]-[図面枠配置]により、図面枠を配置します。
- 12 [波浪計算]-[計算]を実行します。
- ③ 計算が正常に終了すれば、以降は図面作成の処理となります。

28. 連続計算

[波浪計算]-[連続計算用データ作成]で作成されたデータを元に計算処理を連続して実行します。

[スタート]-[AEC アプリケーション]-[(ENE)連続計算]をクリックしプログラムを起動します。もしも、波浪変形計算システムの方でシリアルナンバーの登録が行われていなければ、登録を促すメッセージが表示されますので登録してください。

無効モード		×
1-ザー登録がされていません。 ってください。	「波浪変形(エネルギー平衡方程式)」	の方で登録を行
		ОК

プログラムが起動すれば、下のような画面が表示されます。

暨]連続計算 - 波浪変形計算(Iネルギー平衡方程式)	
ファイル(F) 編集(E) 連続計算(C) ヘルプ(H)	
	状態

起動時には、連続計算を行うデータが1件も登録されていない画面が表示されます。[ファ イル]-[開く]を指定し、連続計算を行うデータを読み込んでください。リスト部分に読み込ん だデータファイル名、タイトルが表示されます。

ファイル(F) 編集(E) 連続計算(C) ヘルプ(H)		
ファイル名 タイトル 状態 DATA1 待ち DATA2 待ち DATA3 待ち	Ţ	

そのまま連続計算を行っても問題ないようであれば、[連続計算]-[開始]を指定してく ださい。連続計算を開始します。データの状態により、「状態」の項目が以下のように変 化します。

- 「待ち」 計算実行待ちの状態です。
- 「計算中」 現在計算中です。
- 「中断」 計算処理が中断されました。次に[連続計算]-[開始]を行った場合、中断 したデータから実行を再開します。
- 「終了」 計算処理が終了しました。

読み込んだデータの中で、連続計算の対象からはずしたいデータがあれば、そのファイ ル名をマウスの左ボタンで指定し、[編集]-[削除]を指定してください。指定したファイ ルがリスト部から削除され、連続計算の対象から削除されます。

全てのデータを削除する場合は、[編集]-[全削除]を指定します。

※本プログラムは、波浪変形計算システムから独立したプログラムですが、本計算と波 浪変形計算システム内部の計算を同時に実行する事はできません。エラーメッセー ジが表示されます。



29. J-BIRD領域抽出プログラム

波浪変形計算システムでは、一般財団法人日本水路協会より提供されている海底地形デジ タルデータのJ-BIRDフォーマットによる等深線データを読み込みますが、必ずしも登 録されている全てのデータが計算に必要なわけではありません。データ領域と読み込み時間 は比例しますので、計算に必要な部分のみ本プログラムによりファイル出力を行い、それを波 浪変形計算システムで読み込むようにしてください。

[スタート]-[AEC アプリケーション]-[(ENE) J - B I R D 抽出]をクリックしプログラムを起動し ます。もしも、波浪変形計算システムの方でシリアルナンバーの登録が行われていなければ、 登録を促すメッセージが表示されますので登録してください。



[ファイル]-[開く]もしくは、 [□]を指定し、J−BIRDファイルを読み込みます。



水深線は水色、地形線は白色、低潮線は赤色で表示されます。低潮線とは潮が最も引いた ときに現れる陸地線です。[表示]-[低潮線]もしくは、■で表示/非表示が切り替えられます。 [Ctrl]+左クリックで各線分の水深を、[表示]-[計測]もしくは □□で2点間の距離を確認でき ます。(「計測(地形編集画面のみ)」参照)(緯度,経度)からkmに変換する際、多少の誤差 が生じます。

計測			×
距離(km)	29.97	OK	
※概算値なので多少の誤差があります。			

次に[設定]-[領域設定]-[マウス指定] □ 、もしくは[サイズ指定] □でファイルに出力 する領域を設定します。

[マウス指定]

任意の位置でマウスの左ボタンを押し、そのまま対角方向に移動(ドラッグ)してください。左

ボタンを押した位置を始点として、緑色の矩形が表示されます。領域の端まで移動したらマウスの左ボタンを離してください。

- [サイズ指定]
 - 1. サイズを指定し、[設定]ボタンを押します。作業を終了する場合は[終了]ボタンを押しま す。

※画面表示のため、指定したサイズを(緯度,経度)に変換しますが、その際、多少の誤差が 生じます。

サイズ指定		×
横(km)	20.00	設定
縦(km)	15.00	終了
※(緯度,経度)に変換する際、多少の誤差が生じます。		

- 2. 領域中心をマウスの左ボタンで指定します。マウスの右ボタンを押すと、1のサイズ 指定に戻ります。
- ※ 計算対象エリアより広めに領域を設定してください。(「地形データ作成上の注意点」 -「より良い水深計算結果を得るための注意点」参照)

最後に領域内の地形データを出力します。J-BIRDファイルとDXFファイルの出力 が可能です。通常は入出力時間が短いJ-BIRDファイルで出力することを推奨します。D XFファイル出力は、CADで地形データを編集したい場合などに有効です。低潮線は表示さ れていればファイルに出力しますので、必要でないなら非表示としておいてください。以下に 出力方法を説明します。

[J-BIRDファイル出力]

メニューの[ファイル]-[領域内データ出力]-[J-BIRDファイル]もしくは、 帰を 押してください。「名前を付けて保存」ダイアログが表示されますので、ファイル名を 指定して保存ボタンを押してください。

[DXFファイル出力]

メニューの[ファイル]-[領域内データ出力]-[3D DXFファイル]もしくは、 響を 押してください。「名前を付けて保存」ダイアログが表示されますので、ファイル名を 指定して保存ボタンを押してください。続いて下のような画面が表示されますので、出 力する座標の単位と系番号を設定しOKボタンを押してください。

DXF出力ダイアログ	×
座標単位	ОК
で ミリ - ロメートル	キャンセル
系番号 ▼ ※係番号は地域によって異なり 操作説明書で確認してください。	ます。

系番号は、J-BIRDファイルの経緯度をDXFファイルの平面直角座標へ座標変 換する際に必要となります。「ファイル-J-BIRDファイル読み込み」に系番号一 覧表(「平成14年国土交通省告示第9号」より)がありますので参照してください。

高さを付加した3D DXFファイルを出力します。レイヤは水深毎に分けて登録し、 レイヤ名は固定となっています。(地形線は"T0_0"、水深線・低潮線は1文字目を"H"、 続いて水深[m](ex.H10_0)。レイヤ名に小数点を使用できないので"_"で代用してい ます。)